



**TEXAS CONNECTION**

TEXAS CONNECTION s.r.o., Karlštejská 208, 252 17 Tachlovice

## Návod na montáž kotce 2 x 3 m s přístavkem 2 x 2 m



Před montáží si pečlivě připravte spojovací materiál a jednotlivé díly kotce a přístavku.

### Spojovací materiál

texi 6,3 x 22  
VS 6 x 35  
podl. velkopl. 6 x 18  
matice M6  
vrut 5 x 60  
texi 4,8 x 32

### Kotec 2 x 3 m

8 ks + gum. podl.  
9 ks  
9 ks  
9 ks  
4 ks  
33 ks + gum. podl.

### Přístavek 2 x 2 m

8 ks + gum. podl.  
9 ks  
9 ks  
9 ks  
4 ks  
22 ks + gum. podl.

### Ostatní komponenty k přístavku:

kostka 4 ks, plechový profil 1 ks, VS 6 x 70,  
matice M6 + velkopl. podl. 6 x 18, vrut  
3,5x 25

### 1. ÚPRAVA TERÉNU

Upravte terén pod kotcem a přístavkem do roviny.

### 2. USAZENÍ PODLAHOVÝCH RÁMŮ

Oba rámy podlahy s nožičkami usadíte s mírným sklonem cca 2 cm k přední stěně, kvůli odtoku vody při čištění kotce. Rámy usadíte větším polem dozadu. Pro správné usazení rámu se mohou jednotlivé nožičky vypodložit. Správné usazení rámu je nutné!

### 3. MONTÁŽ ZADNÍCH A BOČNÍCH STĚN

Začněte montáží nejprve stěn kotce. Usadíte na podlahový rám zadní stěnu a pohledově levou boční stěnu kotce. Stěny přišroubujete k sobě šrouby VS 6 x 35 s maticí M6 s podložkou 6 x 18. Tímto spojením docílíte stability stěn.

Dále usadíte na podlahový rám zadní stěnu přístavku a pohledově pravou stěnu přístavku a opět přišroubujete šrouby VS 6 x 35 s maticí M6 s podložkou 6 x 18.

Mezi zadní stěny vložte dělicí stěnu. Mezi packy zadní stěny a rámu dělicí stěny nejprve vložte ocelové kostky 2 ks a následně spojte dělicí stěnu se zadní stěnou pomocí delších šroubů VS 6 x 70. Zadní stěnu, boční stěny a dělicí stěnu přišroubujete do podlahových rámu pomocí texi šroubů 6,3 x 22.

### 4. VLOŽENÍ PODLAHOVÉ KRYTINY - CETRIS DESKY - **OPATRNĚ PŘI MANIPULACI PŘENÁŠEJTE VE SVISLÉ POLOZE - NA RÁM POKLÁDEJTE OPATRNĚ**

Na podlahový rám mezi boční a dělicí stěnu uložte podlahové cetris desky, k zadní stěně větší - širší díl, následně vložte menší díl, který bude mírně přesahovat přes boční stěny.

### 5. MONTÁŽ PŘEDNÍCH STĚN S DVEŘMI

Usadíte a přišroubujete přední stěnu kotce s dveřmi šroubem VS 6 x 35 s maticí M6 s podložkou 6 x 18 k bočním stěnám a texi šrouby 6,3 x 22 do podlahového rámu.

(Pokud jste si zakoupili kotec i s boudou, před montáží přední stěny vložte boudu do kotce). Zavětrovací prkno předních stěn přišroubujete vruty 5 x 60 k prknům bočních stěn a dělicí stěny. Pro přišroubování prkna přední stěny přístavku s prknem dělicí stěny použijte plechový profil a vruty 3,5 x 25.

### 6. MONTÁŽ STŘEŠNÍ KRYTINY

Usadíte střešní trapézové plechy na stěny kotce a přístavku. Přesah plechů bude vzadu 10 cm a vpředu 20 cm. Přesah po krajích cca 5 cm. Plechy připevníte k obvodovému zavětrovacímu prknům pomocí texi šroubů 4,8 x 32 do každé vlnky.