



TEXAS CONNECTION s.r.o., Karlštejská 208, 252 17 Tachlovice

Návod na montáž Krmelec Safety Feeder 2 x 2 m

Díly:

1x rám podlahy, 1x přední stěna s dveřmi, 2x boční stěna, 1x zadní stěna, 2x trapézový plech střecha, 1 x koleno pod podlahový rám

Spojovací materiál:

VS 8x70 22 ks, podložka M8 + matice M8 20 ks, VS 6x40 2 ks, podložka M6 2 ks, texi (samořezný šroub) 6,3x22 s těsnící podložkou (gumová) 26 ks

Montáž:

Připravte si podlahový rám, na který připevníte ze spodní strany pomocí šroubů VS 6x40 kolena 2 ks (s oužím k podepření rámu podlahy).

Pomocí šroubů VS 8x70 s podložkou M8 a maticí M8 spojte zadní a boční stěnu. Rám podlahy usadíte ke stěnám na místa otvorů (spojíte šrouby 8x70 s podložkou M8 a maticí M8), usadíte druhou boční stěnu (spojíte šrouby VS 8x70 s podložkou M8 a maticí M8), usadíte přední stěnu (spojíte šrouby VS 8x70 s podložkou M8 a maticí M8).

Na smontované stěny usadíte trapézový plech (střecha 2 ks), přesah 15 cm na přední a zadní straně. Plechy spojte ke konstrukci krmelce pomocí samořezných šroubů texi 6,3x22 s těsnící gumovou podložkou.

