



Infoblad 313

Aanbrengen van SABA Wellfix en Sabadrain





1. Inleiding

SABA Wellfix

SABA Wellfix is een lijmaf dichtingskit, 2-componentig op basis van polyurethaan voor het bevestigen en rondom dichten van ABS en PVC doucheputjes tot 15 cm. Het voordeel van SABA Wellfix is dat de doucheruimte binnen 2 uur weer gebruiksklaar is.

Sabadrain

Sabadrain is een afdichtingskit, 1-componentig, elastisch, (lucht) vocht-uithardend op basis van MS-polymeer voor het afdichten van aansluitingen rondom RVS doucheputjes tot 15 cm en draingoten vanaf 15 cm.

1.1 Hechtvlakken schoonmaken

Verwijder mortelrestanten en andere ongerechtigheden, schoonmaken hechtvlakken en ontvet ze zo nodig. Zorg dat de voeg droog is. Laat eventueel aangebrachte voegmortel minimaal één week drogen alvorens de kit aan te brengen.

2. Verlijmen en dichten van ABS en PVC doucheputjes met SABA Wellfix



Doucheplug bevestigd met SABA Wellfix



SABA Wellfix in duokoker

- Voegen goed reinigen en ontdoen van stof en vuil. Ontvet de voegen met Sabaclean 22.
- De ondergrond en hechtvlakken moeten schoon en volkomen droog zijn!
- De voegen moeten minimaal 5 mm breed en 10 mm diep zijn.
- Breng buiten de hechtvlakken afplakband aan om vervuiling door morsen te voorkomen.
- Snijd de spuitmond van de mixer nozzle af op de gewenste breedte en in de gewenste hoek.
- Verwijder de afsluitdop van de duokoker en plaats de mixer nozzle.
- Plaats de koker in de mixer gun. Het product is nu klaar voor verwerking.
- Let op de vergrendeling van de koker.
- Vul de voegen in een vloeiende beweging met SABA Wellfix.
- Werk de voegen binnen 2 minuten na het mengen (spuiten door de mixer nozzle) af! Indien nodig met Sabaclean 22. Het product hardt zeer snel uit. Na uitharding is afwerking niet meer mogelijk. Gebruik bij het afwerken geen water of alcohol!
- Verwijder het afplakband direct na het afwerken. SABA Wellfix is kleefvrij na ca. 1 uur. Het doucheputje kan na ca. 2 uur weer gebruikt worden.
- Gereedschap direct reinigen met Sabaclean 22.



3. Afdichten van RVS doucheputjes en draingoten met Sabadrain



- Voegen goed reinigen en ontdoen van stof en vuil. Ontvet de voegen met Sabaclean 22.
- De ondergrond en hechtvlakken moeten schoon en volkomen droog zijn!
- De voegen moeten minimaal 8 mm breed en 10 mm diep zijn.
- Breng buiten de hechtvlakken afplakband aan om vervuiling door morsen te voorkomen.
- Snijd de spuitmond van de nozzle af op de gewenste breedte en in de gewenste hoek.
- Open de worst en plaats deze met de nozzle in het pistool. Het product is nu klaar voor verwerking.
- Vul de voegen in een vloeiende beweging met Sabadrain.
- Werk de voegen binnen 8 minuten met schoon verdund zeepwater.
- Verwijder het afplakband direct na het afwerken. Sabadrain is kleefvrij na ca. 4 uur.
- De draingoot kan na ca. 24 uur weer gebruikt worden.
- Gereedschap eventueel direct reinigen met Sabaclean 22.

Afwerken

Werk de voeg strak en glad af met behulp van een spatel en schoon zeepwater. Gebruik uitsluitend neutrale en zuurvrije zeep (ca. 5% oplossing in water).

Let op:

Grotere hoeveelheden zeep, zuurhoudende zeep of vuil afstrijkwater kunnen verontreinigingen of verkleuringen veroorzaken.

4. Verwijzingen

- Veiligheidsblad SABA Wellfix
- Productblad SABA Wellfix
- Veiligheidsblad Sabadrain
- Productblad Sabadrain

SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo • Postbus 3 NL-7090 AA Dinxperlo

T +31 (0)315 65 89 99 • F +31 (0)315 65 32 07 • Handelsregister Arnhem 09065419 • info@saba-adhesives.com • www.saba-adhesives.com

Onze adviezen en gebruiksvorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van de kennis en de techniek. Afnemers en gebruikers dienen onze producten zelf op de door hen gewenste toepassing en eisen te beoordelen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze producten worden toegepast zonder inachtneming van onze adviezen en/of gebruiksvorschriften. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, gebruiksaanwijzingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09065419 en zijn tevens te raadplegen op onze website www.saba-adhesives.com. Op uw verzoek zal een kopie van deze voorwaarden kosteloos aan u worden toegezonden. In de algemene voorwaarden is een beperking van de aansprakelijkheid van SABA Dinxperlo BV opgenomen, alsmede een rechtskeuze voor Nederlands recht en een forumkeuze voor de Nederlandse rechter. Eventuele geschillen die voortvloeien of verband houden met de aanvragen, gebruiksaanwijzingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten van SABA Dinxperlo BV dienen te worden voorgelegd aan de absoluut bevoegde rechter van de plaats van vestiging van SABA Dinxperlo BV.

Versienummer 2018/11/30, hiermee vervallen alle eerdere versies