



### Produktinformation

FÄRG Råmasse er en danskproduceret indfarvet spartelmasse, som giver dine vægge et mere rå og karakteristisk udtryk. Spartelmassen er udviklet af erfarne fagfolk med fokus på kvalitet og holdbarhed. FÄRG er nem at håndtere, og ved brug af FÄRG Forsegling er væggene også praktiske og nemme at rengøre.

Produktet opfylder kravene til CE-mærkning iht. EN 13963 og er fremstillet iht. ISO 9001 og ISO 14001.

Værktøj rengøres med vand. Større restmængder indleveres som almindeligt affald på den kommunale genbrugsstation. Plastikken i emballagen kan genanvendes og bør derfor afleveres på en genbrugsstation eller til kommunens anlæg for genanvendes.

### Opbevaring

Skal opbevares frostfrit og ikke i direkte sollys. Spartelmassen er en ferskvare og derfor datomærket. Uåbnet emballage kan opbevares i 2 måneder, se datomærket på låget.

### Dette produkt indeholder

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on og en blanding af 5-chloro-2-methyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] og 2-methyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6].

Kan forårsage overfølsomhed ved kontakt med huden.

### Tekniske data

Bindemiddel: Latex-sampolymer

Opløsningsmiddel: Vand


Fyldningsmiddel: Let fyldningsmiddel og hvid dolomit

Kornstørrelse: Maks. 0,15 mm

pH: Ca. 9

Brandfarlighed: Spredt og bidrager ikke til brand

Emballage: 10 liter



## Brugsguide

Färg er fremstillet med henblik på nem anvendelse. Det betyder at du sagtens selv kan gå i gang med spartelmassen. Følg guiden trin for trin for at få det bedste resultat. Er du i tvivl eller har du spørgsmål undervejs, kan du kontakte din forhandler.

NB! Lav hele væggen på én gang, da stop undervejs kan føre til u hensigtsmæssige farveforskelle.

1. Dæk af så du beskytter det, der ikke skal spartles. Brug malertape til kanterne og plastik eller papir til at beskytte dine gulve. Sørg også for at dine vægge er rene og tørre.

2. Første lag af råmassen påføres med almindelige bredspartler (str. 15 cm og 35 cm anbefales). Påfører du råmassen med korte spartlinger og mange overlap, vil du få et vildere og chagerende udtryk, mens du med lange spartlinger og få overlap vil skabe et mere roligt udtryk.

Pil malertapen af efter første lag, mens det endnu ikke er tørt og lad væggen tørre i minimum 16 timer før du forsætter med andet og sidste lag.

FäRG Råmasse spartles nemt på væggen

3. Slib løbere eller opkanter pæne med sandpapir (korn 180) og børst væggen ren for støv. Sæt malertape op på ny og påfør nu anden lag spartelmasse. Sørg for ikke at lave det for tykt. Jo tyndere lag, desto tydeligere vil man kunne se første lags strukturer. Forsøg dig selv frem med lagtykkelsen, men typisk er ca. 1-2 mm lagtykkelse godt.

Brug, ligesom med det første lag, store bløde strøg, og tag igen malertapen af mens det stadig er vådt. Lad det tørre i ca. 16 timer.

4. Inden forseglingen påføres, skal hele overfladeslibes let med sandpapir i korn 180. Overfladen skal være helt tør inden afslibning. Husk at afdække med malertape og plastik.

Det er vigtigt at væggen slibes i hånden, med bløde cirkelbevægelser, indtil overfladen er pæn og jævn.

Støv væggen af og behold afdækningen på til påføring af afsluttende behandling; Forsegling.

5. Forsegl væggen med et enkelt lag af den medfølgende forsegling. Påfør med korthåret malerrulle og undgå løbere, da løbere vil kunne ses.

Ønsker du at sprøjte forsegling på, skal du blot fortynde med 10-20% vand og bruge en tryksprøjte (f.eks. en havesprøjte).

Dup væggen undervejs med en fnugfri klud, hvis der skulle være løbere på væggen. Efter ca. 6 timer kan du give andet og sidste lag forsegling (gælder kun ved sprøjtning). Sprøjt blot forseglingen på og dup efter med en fnugfri klud.

Lad væggen tørre i minimum 6 timer, før du tager den i brug.