



AQUALEX

CUMULO MONTAGEHANDLEIDING

INHOUD

03. VOORBEREIDING & BENODIGDHEDEN

DEEL 1. BIRD & HORIZON

04. STAPPENPLAN

VOORBEREIDING & BENODIGDHEDEN

Zorg voor een ondergrond die voldoende dragend is.

Nodig draagvolume van de muur per product:

- Cumulo Bird 7 kg
- Cumulo Horizon: 15 kg

Gebruik enkel lege flessen en glazen!

Voor een vlotte installatie heb je volgende nodig:

- Waterpas
- Potlood
- (Klop-)boormachine
- Boor (6mm) die geschikt is voor het te boren oppervlak
- Sterrenschroevendraaier
- 2 pluggen en 2 bijpassende schroeven (wordt meegeleverd bij bestelling)



DEEL 1. BIRD & HORIZON

STAPPENPLAN

01

Plaats de waterpas op de AQUALEX Cumulo en markeer met een verticaal streepje de locatie van de twee boorgaten op de muur.



02

Haal de AQUALEX Cumulo van de muur. Teken met behulp van de waterpas ter hoogte van de verticale streepjes, twee horizontale streepjes op de muur. Hierdoor vorm je kruisjes, die het middelpunt van de boorgaten aanduiden.



03

Boor de gaten met de boormachine, gebruik hiervoor de juiste boor (diameter 6). Boor diep genoeg zodat de pluggen goed passen. Plaats een plug in elk boorgat.

04

Bevestig de AQUALEX Cumulo aan de muur. Draai de schroeven met de schroevendraaier aan zodat je de Cumulo waterpas kan zetten. Eens de gewenste positie draai de schroeven vast.



05

Vul je Cumulo Bird of Horizon aan met de Nova fles en glazen!

AQUALEX

—
AQUALEX nv
T +32 (0)56 96 70 00
info@aqualex.eu
www.aqualex.com

