



1
2
3

ART. 166

PORTAPACCHI ANTERIORE PER
VESPA GRANTURISMO 125-200 L

Front carrier

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

INSTRUCTIONS FOR THE ASSEMBLY

Il montaggio è facile, è necessario tuttavia attenersi e procedere come segue.
The assembly is easy, is necessary however to proceed as follows:

- 1 - Inserire il portapacchi attraverso lo spazio che c'è fra lo scudo ed il manubrio facendo attenzione che l'attacco superiore sia agganciato alla parte di ferro e non alla plastica

To insert the carrier through the space that is between the shield and the handlebar making attention that the advanced attack is fit to the iron sheet and not to the plastic.

- 2 - Montare le 4 ventose di gomma con le 4 rondelle bombate di ferro.

To mount the 4 rubbers with 4 washers in iron.

- 3 - Infilare i ganci inferiori, 1 destro e 1 sinistro, nel vano vicino alle prese d'aria, in questo modo vengono ancorati sulla parte in ferro

To thread the inferior hooks, 1 left 1 right, in the space close to the air inlet ones, in this way they come berthed on the iron sheet.

Procedere a fissare con le viti TE 6x50 per bloccare il portapacchi.

To proceed to fix with the screws TE 6x50 in order to block the rack.