



# ARBEITSANLEITUNG

## Aufbringen von Aufklebern

WI No: 500  
Issue No: 02  
Opp. No:  
Prod.Nos  
Page: 1 of 1

### ZWECK

Der Zweck dieses Verfahrens besteht darin, spezifische Anweisungen zum Aufbringen von Folienprodukten zu geben, die mit druckempfindlichem Klebstoff beschichtet sind.

### UMFANG

Diese Spezifikation umfasst die Anbringung von selbstklebenden flexiblen Vinylaufklebern auf allgemeinen Oberflächen.

### ANLEITUNG

Bei der Verwendung von mit druckempfindlichem Klebstoff beschichteten Materialien ist es wichtig, dass das Aufbringen auf Oberflächen bei einer Mindesttemperatur von 15 °C durchgeführt wird.

Anwendungsverfahren:

1. Stellen Sie sicher, dass die Applikationsoberfläche vollständig frei von Farbe, Fett, Staub oder anderen Unzulänglichkeiten und Einschlüssen ist.
2. Erwärmen Sie den Aufkleber und die Applikationsoberflächen vor dem Aufbringen, falls nötig. Achten Sie darauf, dass die Temperatur nicht zu hoch wird. Andernfalls lässt sich der angebrachte Aufkleber nur schwer repositionieren.
3. Wenn die Temperatur der Applikationsoberfläche unter den Taupunkt der Umgebungsluft fällt, kommt es zur Kondensation von Feuchtigkeit, die einen guten Kontakt zwischen Klebstoff und Untergrund verhindert.
4. Wischen Sie den Applikationsbereich sorgfältig mit einem sauberen, fusselreien Tuch ab, das mit Isopropylalkohol oder einer gleichwertigen Lösung befeuchtet ist. Lassen Sie den Bereich gründlich trocknen.
5. Falls ein/e Übertragungsfolie/-papier vorhanden ist, achten Sie darauf, dass die Aufkleber möglichst noch daran befestigt sind, und platzieren Sie es an der Karosserie.
6. Entfernen Sie das Trägerpapier vorsichtig von der Klebefläche und vermeiden Sie Verunreinigungen.
7. Um festen Kontakt mit der Lack-/Glasoberfläche sicherzustellen, ziehen Sie einen Rakel über die Oberfläche der/des Übertragungsfolie/-papier (oder rollen Sie etwas darüber), wobei Sie von der Mitte des Aufklebers aus kräftigen Druck in Richtung der Außenränder ausüben.
8. Entfernen Sie das Applikationsband. Ein Zurückziehen in einem 180°C Winkel erleichtert das Entfernen.
9. Aufkleberauftrag prüfen und bei Bedarf erneut rakeln.
10. Das Aufsprühen einer Seifenlösung auf der Applikationsoberfläche (einem Gemisch aus 1 % Spülmittel und 99 % Wasser) vor dem Auftragen kann den Vorgang unterstützen, da das Material vor dem Andrücken rutschen kann.

Bei Verwendung der obigen Applikationsmethode die Seifenlösung vor der Anwendung großzügig auf die Applikationsoberfläche auftragen.



# ARBEITSANLEITUNG

## Entfernung von Aufklebern

WI No: 501  
Issue No: 02  
Opp. No:  
Prod.Nos  
Page: 1 of 1

### ZWECK

Der Zweck dieses Verfahrens besteht darin, spezifische Anweisungen zum Entfernen von Folienprodukten zu geben, die mit druckempfindlichem Klebstoff beschichtet sind.

### UMFANG

Diese Spezifikation umfasst die Entfernung von flexiblen Vinylaufklebern von allgemeinen Oberflächen.

### ANLEITUNG

Beim Entfernen von unerwünschten Materialien von Oberflächen ist unbedingt mit großer Sorgfalt vorzugehen,

Entfernungsmethode:

1. Der Entfernungsvorgang muss an Oberflächen mit einer Mindesttemperatur von 20 °C durchgeführt werden.
2. Erwärmen Sie das Vinyl und die Umgebung durch einen heißen Luftstrom (per Heißluftgebläse oder Vergleichbarem).
3. Heben Sie ein Ende des Aufklebers vorsichtig an und ziehen Sie es allmählich von der Fahrzeugkarosserie ab.
4. Fahren Sie fort wie oben, bis das gesamte Stück vollständig entfernt wurde.
5. Entfernen Sie etwaig zurückgebliebenen Klebstoff von der Oberfläche, indem Sie ihn mit einem sauberen, fusselfreien Tuch, das mit Isopropylalkohol oder Ähnlichem befeuchtet ist, sanft abreiben.