

PORTUGUÉS

1. Preparação dos dentes

Limpe muito bem os dentes com pómicе simples utilizando uma escova de cerdas ou uma borracha de polimento, assegurando-se de que não irrita as gengivas. Lave muito bem os dentes e seque-os. (Não é necessário condicionamento do esmalte).

2. Aplicação do adesivo

Certifique-se de que a banda está seca. Dispense uma pequena porção de cimento no interior da banda.

3. Colocação da banda



Assente a banda completamente e remova todo o excesso de cimento antes de efetuar a polimerização.

4. Polimerização do adesivo

Incida a luz directamente na superfície oclusal do dente e mova a luz lentamente à volta da parte superior da banda. Polimerize durante 30 segundos.

Note bem: Confirme que colocou a tampa na seringa.

Need to order more?

CODE	DESCRIPTION
 DB09-0100	1 Syringe
 DB09-0101	4 Syringe Kit



DB Orthodontics
Ryefield Way, Silsden
West Yorkshire
BD20 0EF
United Kingdom

T: +44 [0] 1535 656999

F: +44 [0] 1535 656969

E: sales@dbortho.com

W: www.dbortho.com

 **Band-it**
LIGHT CURE CEMENT



Instructions for use

IFU007

ENGLISH

1. Prepare teeth

Clean teeth thoroughly with plain pumice using a bristle brush or rubber cup, making sure not to irritate the gingiva. Rinse teeth thoroughly and dry. (Etching of the enamel is not required).

2. Apply paste

Make sure band is dry. Dispense a small bead of cement to the inside of the band.

3. Place band

Fully seat the band and remove all excess cement before curing.

4. Cure adhesive

Direct the light close to the occlusal surface of the tooth and move light slowly around the top of the band. Cure for 30 seconds.

NOTE: Be sure to replace the cap on the syringe.

FRANÇAIS

1. Préparez les dents

Nettoyez soigneusement les dents avec de la pierre ponce pure, à l'aide d'une brosse ou d'une coupelle en caoutchouc, en veillant à ne pas irriter la gencive. Rincez soigneusement les dents et séchez. (Il n'est pas nécessaire de mordancer l'émail).

2. Appliquez la pâte

Assurez-vous que la bande est sèche. Déposez un petit cordon de ciment sur l'intérieur de la bande.

3. Mettez la bande en place

Mettez toute la bande bien en contact, puis retirez le ciment excédentaire avant le durcissement.

4. Durcissez l'adhésif

Rapprochez l'appareil d'éclairage de la surface occlusale de la dent et déplacez lentement la lumière autour du dessus de la bande. Durcissez pendant 30 secondes.

Note: Ne pas oublier de remettre le bouchon sur la seringue.

ESPAÑOL

1. Preparación de los dientes

Limpie a fondo los dientes con piedra pómez normal usando un cepillo de cerdas o copa de caucho, asegurándose de no irritar las encías. Enjuáguese los dientes bien y séquelos. (No se tiene que grabar el esmalte).

2. Aplicación del sellador

Asegúrese que la banda esté seca. Deposite una línea fina de cemento al interior de la banda.

3. Colocación de la banda

Coloque la banda firmemente y quite todo cemento sobrante antes de polimerizar.

4. Fotopolimerización del adhesivo

Apunte la lámpara cerca de la superficie oclusal del diente y haga que la luz se mueva lentamente por la parte superior de la banda. Polimerice durante 30 segundos.

Nota: No olvides de poner la cubierta en la seringa.