

Albrecht Window Film

Folien Verarbeitung auf Glasflächen

Tips zum erfolgreichen Anbringen von Sicht-und Sonnenschutzfolien

Zur Verlegung benötigen Sie:

Gummwischer, Gummirakel (Spachtel), Klinger Messer, Glashobel, Kantenlineal, Sprühflasche (möglichst Pumpsprüher), Küchenpapier, FILM - ON oder ein bisschen Spülmittel

Die Selbstverlegung ist einfach und auch durch wenig handwerklich Geschulte ohne weiteres möglich. Es wird empfohlen, dies mit 2 Personen durchzuführen.

1. Reinigen Sie gründlich die gesamte Fensterfläche. Schaben Sie mit einer Klinge die gesamte Fensterfläche ab, um etwaige Farbreste oder festhaftenden Schmutz zu entfernen.
2. Schneiden Sie die Folie auf die zu belegende Fensterfläche zuzüglich je Seite 2 cm zu.
3. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Klebeseite, in dem Sie an zwei Ecken der Folie von beiden Seiten einen Klebestreifen befestigen und durch Gegenzug die Schutzfolie von der Klebeseite abziehen. Halten Sie die Folie oben an beiden Ecken fest, während ein Helfer die Schutzfolie abzieht.
4. Besprühen Sie die Klebstoffoberfläche mit einem Lösungsmittel. (FILM - ON) (Mischungsverhältnis 30 : 1).
5. Besprühen Sie die geputzte Innenseite der Scheibe ebenfalls mit der gleichen Lösung. Beide Flächen müssen gleichmäßig gut naß sein.
6. Bringen Sie nun rasch die nasse Seite (Klebeseite) der Folie auf die nasse Innenseite des Fensters. Die Folie nicht falten oder knicken. Die Folie lässt sich nun auf der Scheibe leicht verschieben.
7. Bringen Sie die Folie in die richtige Position. Alle Seiten ca. 2 cm überstehend.
8. Besprühen Sie jetzt die Ihnen zugekehrte Seite der Folie etwas mit der gleichen Mischung, damit der Gummispachtel auf der Folie besser gleitet.
9. Drücken Sie jetzt das Wasser, welches sich zwischen Scheibe und Folie befindet, mit dem Gummispachtel von der Mitte her zu den äußeren Rändern hin heraus. Beginnen Sie dabei oben und arbeiten Sie Strich für Strich nach unten.
10. Schneiden Sie jetzt die überstehende Folie mit Hilfe eines Kantenlineals mit einem Klingen Messer ab. Zwischen Folie und Fensterrahmen sollte ein Zwischenraum von ca. 1 – 1,5 mm bleiben (Fensterrahmen, Kantenlineal, Klingen Messer).
11. Wiederholen Sie jetzt mehrmals den Vorgang wie unter 9 beschrieben und vergewissern Sie sich, dass keine Wasserblasen unter der Folie vorhanden sind.
12. Kontrollieren Sie die Ränder auf dichtes Anliegen der Folie auf der Scheibe. Gegebenenfalls Überstände abschneiden. Die Kanten und Ecken mit einem Küchentuch (CEWA) gut trocken tupfen, damit Wasserreste hinterher nicht wieder unter die Folie dringen können.