

The Prestige
Regenwater muur reservoir



De Prestige regenton voor wandmontage combineert zowel een opvang- als een opslagreservoir in één uniek product. Overtollig water stroomt automatisch en veilig in de regenpijp. Overtollig water stroomt via de verborgen geïntegreerde overloop de afvoer in. Als het reservoir vol is (100 ltr), treedt er een natuurlijke uitzetting van het reservoir op. Zowel het reservoir als de bevestigingen zijn hiervoor ontworpen. Meerdere regentonnen kunnen met elkaar worden verbonden voor meer opslagcapaciteit. Er zijn daarvoor verbindingsetjes beschikbaar.

Inhoud set:

- 1 Aan de muur te monteren regenton**
- 1 Afdichtplug 2 3/4" (al gemonteerd)**
- 2 Bovenkappen (zwart of wit) in de fabriek gemonteerd**

- 2 L-beugels**
- 6 schroeven en pluggen**
- 1 tap-kraan**

Milieubeleid:

MDPE is een extreem slijtvast materiaal en sommige van de originele Prestige-regentonnen zijn al meer dan 25 jaar na productie nog steeds in gebruik! Als de tank het einde van zijn nuttige levensduur heeft bereikt, kan uw gemeentelijke recycling punt het product innemen en recyclen.

Montage instructies

Volg deze instructies nauwkeurig op; alle beugels en bevestigingen moeten correct worden gebruikt. Gebruik de juiste maat boor en de juiste schroevendraaierkop en de meegeleverde bevestigingen. Sommige klanten vinden dat het vooraf verwijderen van alle beugels de installatie vereenvoudigt.

Stap 1 Bepaal de hoogte

Bepaal de hoogte en positie waarop u de regenton wilt bevestigen en zorg ervoor dat er voldoende ruimte is voor uw gieter onder de kraan. De aanbevolen hoogte is 380 mm. Markeer op dit punt met een horizontale lijn op de muur (A).

Stap 2 Afvoerpijp op maat afzagen

Meet 1075 mm vanaf hoogtelijn (A) en zaag horizontaal door de buis. Markeer nu 140 mm boven deze snede en zaag hier opnieuw horizontaal de pijp door. Verwijder dit stuk regenpijp (pijp-segment C).

Stap 3 Muurbeugels bevestigen

Houdt de metalen muurbeugels op gelijke hoogte met de onderlijn (A). De beugels moeten horizontaal 220 mm van elkaar worden bevestigd, symmetrisch rondom de regenpijp. De beugels komen in de groeven aan de onderkant van de regenton te zitten. **De beugels moeten worden geplaatst zoals afgebeeld.** Markeer de gaten op de muur, en boor de gaten op de plug maat. Bevestig de beugels aan de muur met de bijgeleverde schroeven.

Stap 4 Montage van de regenton

Schuif de regenton van boven naar beneden over de regenpijp door het middelste gat in het reservoir, totdat hij niet verder gaat. Met de ton tegen de muur, laat u de ton tot op het onderste buisgedeelte zakken. Stel met een waterpas alles horizontaal op de beugels. Markeer de twee bovenste gaten en **VERWIJDER DE REGENTON *** om te kunnen boren! Als de ton niet verwijderd is, beschadigd de boor het reservoir. Boor de twee bovenste gaten. plaats de pluggen. plaats de regenton terug en draai de schroeven vast. Draai ze niet te vast, om te voorkomen dat het kunststof knapt.

Monteer tenslotte de kraan aan de kant van uw keuze. U kunt de stop met een sleutel of een muntstuk losdraaien. Niet met een schroevendraaijer. PTFE-tape is altijd handig op schroefdraadverbindingen, hoewel de kraan wordt geleverd met een pakking.

