

## Cambiar su bomba por Válvulas Presta

Su bomba se ha configurado para válvulas Schrader (Mountain Bike / American). Para usar esta bomba para válvulas Presta (bicicleta de carretera / francés), siga las instrucciones a continuación:



1. Quite la tapa guardapolvo y desenrosque el cabezal de la bomba como se muestra arriba.



2. Retire las tres partes que se muestran en la foto del cabezal de la bomba.



3. Para configurar Presta. Voltee las piezas individuales 180 grados 2 y 3 como se muestra en la foto de arriba, luego colóquelas nuevamente en el cabezal de la bomba. Una vez instalado, estará listo para inflar su válvula presta.



## Uso de su minibomba

Su bomba viene lista de fábrica para inflar válvulas Schrader (Mountain Bike / American). Para usar esta bomba, simplemente siga las instrucciones a continuación:



- 1** Retire la tapa antipolvo y colóquela en la válvula del tubo interior.
- 2** Bloquee la bomba en la válvula del tubo interior con la palanca de pulgar.
- 3** Inflar a la PSI / BAR requerida
- 4** Desbloquee la palanca del pulgar y retire la bomba de la válvula una vez inflada.

## Adaptadores adicionales Incluido con cada bomba



También se incluyen agujas para balones deportivos e hinchables. Los 3 adaptadores encajan en el cabezal de la bomba para inflar fácilmente. Asegúrese de utilizar la palanca de bloqueo al inflar para crear un sello de aire.