

Sostituzione della pompa per Valvole Presta

La tua pompa è stata predisposta per valvole Schrader (Mountain Bike / Americane). Per utilizzare questa pompa per valvole Presta (Road Bike / French), seguire le istruzioni seguenti:



1. Rimuovere il cappuccio antipolvere e svitare la testa della pompa come mostrato sopra.



2. Rimuovere le tre parti mostrate nella foto dalla testa della pompa.



3. Per configurare Presta. Capovolgere le singole parti di 180 gradi 2 e 3 come mostrato nella foto sopra, quindi riposizionarle nella testa della pompa. Una volta montata, sei pronto per gonfiare la tua valvola Presta.

Utilizzo della mini pompa

La pompa viene fornita dalla fabbrica pronta per gonfiare le valvole Schrader (Mountain Bike / Americane). Per utilizzare questa pompa, è sufficiente seguire le istruzioni seguenti:



- 1** Rimuovere il cappuccio antipolvere e fissarlo alla valvola della camera d'aria
- 2** Bloccare la pompa sulla valvola della camera d'aria utilizzando la leva del pollice.
- 3** Gonfiare al PSI / BAR richiesto
- 4** Sbloccare la leva del pollice e rimuovere la pompa dalla valvola una volta gonfiata.

Adattatori aggiuntivi Incluso con ogni pompa



Sono inclusi anche aghi per palloni sportivi e adattatori per gonfiabili. Tutti e 3 gli adattatori si inseriscono nella testa della pompa per gonfiare facilmente. Assicurarsi che la leva di bloccaggio venga utilizzata durante il gonfiaggio per creare una tenuta d'aria.