

## Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B



Trin 1: Brakpudseren må kun transporteres opretstående.



Trin 2: Læg Brakpudseren forsigtigt ned på 2 paller. Bemærk at brakpudseren er meget tung. Du skal være 2 eller 3 mand til dette

## Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B



Trin 3: Fjern trækassen og fritlæg brakpudseren på pallen



Trin 4: Monter de to baghjul som vist på bærerammen. De to baghjul skal vende udad. Monter derefter de to drejelige forhjul

## Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B



Trin 5: Rejs nu vippeholderne på brakpudserne lodret op som vist på billedet. Sænk forsigtigt bærebommen med hjulene ned i beslaget som vist. Du kan eventuelt forsigtigt banke bærebommen ned med en gummihammer



Trin 6: Spænd bærebommen fast i beslaget. Det er vigtigt ikke at spænde hårdt til. Beslaget skal kunne bevæge sig.

## Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B



Trin 7: Monter bærerammen i den anden side. Vær opmærksom på, at du har forhjulene forrest og at baghjulene vender udad som vist på billedet.



Trin 8: Monter de to tvær rammer på bærerammerne med hjulene. Brug de rigtige huller som vist på billedet. Den tværramme har ingen beslag til aktuatoren. Den bageste tvær ramme har beslag til aktuatoren

## Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B



Trin 9: Sæt bolte og møtrikker i begge sider for du strammer.



Trin 10: Monter den bageste bærame med aktuatoren

## Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B



Trin 11: Monter aktuatoren. Først i beslaget på tværrammen, - dernæst kan du med hånden dreje den ud så den passer ned i beslaget på selve klippedækslet. NB: du må ikke køre den ind og ud elektrisk, - det er for farligt.



Trin 12: Check at aktuatoren sidder sikkert. Den skal kunne give sig i beslagene for at den kan bevæge sig, - men boltene må ikke kunne løsne sig. Tilslut aktuatoren elektrisk.

## Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B



Trin 13: Monter vippeleddet til trækarmen på Brakpudserens forreste hjul. Bemærk at vippeleddet skal kunne bevæge sig frit.



Trin 14: Sæt trækarmen i vippeleddet. Isæt de to låsebolte med fjederlåsen bagest i trækretningen

## Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B



Trin 15: Før ledningen fra aktuatoren hen over bærerammerne og spænd den fast med jævne mellemrum med plasticstrips



Trin 16: Vær opmærksom på at ledningen ikke kommer i berøring med varme motordele eller kan komme i klemme mellem bærearmerne og vippearmerne som holder klippedækslet



## Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B



Trin 17: Sæt den sidste plastic strip som vist på billedet foroven på den forreste tværarm. Det sidste stykke ledning skal være langt nok til at kunne nå op til kontrolboksen på ATVen når den drejer til begge sider.



Trin 18: Monter kontrolboksen på ATVens bagagebærer med de medfølgende U-beslag

## Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B



Trin 19: Monter ledningen fra kontrolboksen på batteriet på din ATV med de medfølgende klamper. Er der ikke plads så klip dem af og monter polsko som du skruer fast. De kan sidde der permanent med de ca 35 cm ledning under sædet.



Trin 20: Tilslut brakpudserens batteri til brakpudseren

## Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B



Trin 21: Påfyld motorolie på motoren. Check den medfølgende manual til motoren for kvalitet, type og mængde. Du er nu parat til at starte din brakpudser.



Trin 22: Flyt gashåndtaget op til ca 50%. Drej nøglen og træk chokeren helt ud. Så snart motoren begynder at køre, trykker du langsomt chokeren ind. Du slår rotorbladene til med koblingen vist foroven. NB: Kun hvis du har en bremset ATV spændt for!

## Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B



Før hver start check olie, rens luftfilteret (hvis du har kørt i støvede områder) under det røde Intek Logo, check benzin (brug ikke gammel benzin) og smør med fedt i de rigtige intervaller. Husk efterspænding af drivremmen (se manualen)



Før du begynder at bruge brakpudseren bør du læse hele instruktionsvejledningen grundigt igennem!  
God fornøjelse!