

Samling af C-Dax Quicksmart adapter



Trin 1: Placer den ene holder som vist på billedet. Den "lange trekant" er under fladjernet, den korte øverst som vist. Den skal helt ind i de inderste to huller. På Linhai skal du afmontere en refleks for at kunne placere holderen. Pas på spejlvending.



Trin 2: Placer den anden holder i den anden side af ATVen så den er spejlvendt mod den første. Bank derefter de to kobber gevind op i huller der passer til din rack.

Samling af C-Dax Quicksmart adapter



Trin 3: Du kan placere de to kobbergevind hvor det passer på din rack,- men det er bedst at sætte den så langt inde på ATV'en som muligt.



Trin 4: Skru det lange beslag løst fast i kobbergevindene.

Samling af C-Dax Quicksmart adapter



Trin 5: Skru det korte beslag løst på på den yderste del af din rack.



Trin 6: Sæt selve Quicksmart bærerammen fast på de to beslag du lige har sat under din rack. Check at hullerne kan nå sammen og at Quicksmart'en kan monteres. Dernæst strammer du alle bolte og møtrikker

Samling af C-Dax Quicksmart adapter



Trin 7: Du må gerne stramme beslagene så de bukker.



Trin 8: Sådan ser det færdig monterede beslag ud.

Samling af C-Dax Quicksmart adapter



Trin 9: Færdig monteret Quick Smart Adapter



Trin 10: Færdig monteret Quick Smart Adapter set bagfra.



Samling af C-Dax Quicksmart adapter

Opdateret 23. marts 2007
Se separat vejledning for samling af bomme og Sprayrider
Spørgsmål?: atv@roedkilde.com