

## Samling af C-Dax Sprayrider sprøjter



Trin 1: Start med at holde sprøjten lodret og tømme den for løse dele. Du skal have en lanse, en fastgøringsrem, et lednings sæt samt en manual som vist på billedet. Ryst sprøjten, så du er sikker på at alle dele er ude.



Trin 2: Tag den hvide transportsæk af sprøjten.

## Samling af C-Dax Sprayrider sprøjter



Trin 3: Tag sædet af din ATV så du kan se batteriet. Tag ledningssettet ud af posen og find de to ender med polskoene. I den gule beholder sidder sikringen. Hvis noget ikke virker, - så check først her.



Trin 4: Skru den sorte ledning direkte på batteriets minus og den røde ledning på batteriets plus pol.

## Samling af C-Dax Sprayrider sprøjter



Trin 5: Du skal nu trække ledningen op til kontakten på styret under skærmene,- væk fra varme motordele. Strips ledningerne godt fast. På Honda kan du let afmontere skærmene ved at fjerne de sorte plugs med en flad skruetrækker.



Trin 6: Monter den gule on/off kontakt på styret. Strips ledningen fast på rattet. Drej rattet i yderstillingerne så du er sikker på, at ledningen ikke kommer i klemme.

## Samling af C-Dax Sprayrider sprøjter



Trin 7: Når du monterer kontakten på rattet skal du være opmærksom på, at du ikke trækker de to konnektorer vist på billedet i kontakten ud.



Trin 8: Hvis du har noget ledning til overs, så strips den sammen og placer den ved batteriet. Selve stikket til sprøjten skal du have liggende under sædet (eller lige over sædet) så den er let at sætte i sprøjten når den skal bruges.

## Samling af C-Dax Sprayrider sprøjter



Trin 9: Læg sprøjtetanken op på ATVen og monter den blå undertryksventil. Husk at den skal være lukket og strammet til. Den bruger du når tanken er kørt helt tør. Når tanken efterfølgende er fyldt kan du udløse vakum'et med ventilen.



Trin 10: Hvis du ikke har en sprøjtebom spring til trin 12. Har du en sprøjtebom så klip slangen med lansens over 35cm fra tanken.

## Samling af C-Dax Sprayrider sprøjter



Trin 11: Monter en hunstiks kobberkobling på slangen fra sprøjtetanken. Monter derefter et hanstiks kobling på slangen fra sprøjtebommen og slangen til lansen. Du kan nu skifte mellem de to sprøjteaggregater. Alle koblinger medfølger.



Trin 12: Tag de gule kopper af bunden af sprøjten i begge sider. De er kun transportbeskyttelse.

## Samling af C-Dax Sprayrider sprøjter



Trin 13: Tilslut strømmen via elstikket til sprøjten. Træk den blå rem omkring sprøjten som vist på billedet og Trin 14. Det er vigtigt at den blå rem går over den blå lanseholder for at holde den tæt til tanken. Derved sidder lansen i spænd.



Trin 14 Færdigmonteret Sprayrider sprøjte, Quicksmart adapter og 1.5/4.5m bom.

## Samling af C-Dax Sprayrider sprøjter



### Trin 15:

1. Fyld sprøjten med vand.
2. Check at de sorte ringe i bunden af sprøjten i begge sider er strammet.
3. Check at låget er lukket og tæt og tilslut lansen.
4. Tryk på lansen og luk alt luften ud af systemet indtil der kommer vand.
5. Når der kommer vand ud slip lansen. Pumpen stopper herefter når der er opbygget tryk.

### Hvis du ikke kan få luft ud af systemet:

1. Udløs undertryksventilen ved at trække den op og trykke den ned igen.
2. Tag slangen fra lansen ud af hunkoblingen.
3. Tænd for pumpen
4. Tryk kraven på hunkoblingen ind med venstre hånd.
5. Tryk hanstikket fra lanceslangen ind i hunkoblingen så den aktiveres (uden at du kobler dem sammen)
6. Alt luften kommer nu ud af systemet på 1 sekund.
7. Tilslut slangen til lansen eller bommen, afhængig af hvad du skal bruge.

Bemærk: du kan ikke pumpe luft ud af systemet gennem en sprøjtebom. Det skyldes at C-Dax anvender non-drip ventiler som først åbner ved 0.7 bar. Derfor kan luften ikke komme ud gennem bommen.

Ajournført d. 23. marts 2007.

Se separat vejledning til samling af sprøjtebom og Quicksmart