

MONTERINGSINSTRUKSJON



Royal smijernstakitt

Ingenting er så vakkert at det ikke kan bli enda vakrere. Forsterk utseendet på muren med markedets fineste stakittgjerde. Royal smijernstakitt lages i klassisk antrasittfarge. Kommer i firemeterseksjoner med to ulike høyder, 50 og 90 cm.

MONTERINGSINSTRUKSJON



Royal smijernstakitt 500 mm

Art nr 2950150

Monteringsinstruksjon smijernstakitt 4000 x 500 mm

Pakkens innhold:

- 2 stk holdere for smijernstakitt
- 2 stk smijernstakitt
- 1 stk midtstolpe
- 8 stk betongskruer
- 8 stk bolter med brikke og mutter

Monteringsinstruksjon

1. Mål og marker hvor hullene skal bores for festet.
2. Bor med betongbor \varnothing 6 mm ca. 60 mm inn i stolpeelementet.

3. Skru fast festet for smijernstakittet, se bilde 1. Du trenger ikke plugger for denne typen betongskruer.
4. Marker og gjør likt på motsatt stolpe.
5. Sett opp midtstolpen på Megatekksteinene. Hekt deretter på stakittseksjonene og juster til rett nivå. Se bilde 2 og 3.
6. Dra fast boltene.
7. Skru fast midtstolpen, se bilde 4.
8. For kortere avstand mellom stolpene enn 4000 mm kan smijernstakittet kappes til ønsket lengde.
9. Bruk smijernsinnfesting, se bilde 5 (ekstra tilbehør).



Monteringsbilde 1.



Monteringsbilde 2.



Monteringsbilde 3.



Monteringsbilde 4.



Monteringsbilde 5.

MONTERINGSINSTRUKSJON

Royal smijernstakitt 900 mm

Art nr 2950050



Monteringsinstruksjon smijernstakitt 4000x900 mm

Pakkens innhold:

- 4 stk holdere for smijernstakitt
- 2 stk smijernstakitt
- 1 stk midtstolpe
- 12 stk betongskruer
- 8 stk bolter med brikke og mutter



Monteringsbilde 1.



Monteringsbilde 2.



Monteringsbilde 3.



Monteringsbilde 4.

Monteringsinstruksjon

1. Mål og marker hvor hullene skal bores for festet.
2. Bor med betongbor \varnothing 6 mm ca. 60 mm inn i stolpeelementet.
3. Skru fast festet for smijernstakittet, se bilde 1. Du trenger ikke plugger for denne typen betongskruer.
4. Marker og gjør likt på motsatt stolpe.
5. Sett opp midtstolpen på Megatekksteinene. Hekt deretter på stakittseksjonene og juster til rett nivå.
6. Dra fast boltene, se bilde 2.
7. Skru fast midtstolpen, se bilde 3.
8. For kortere avstand mellom stolpene enn 4000 mm kan smijernstakittet kappes til ønsket lengde.
9. Bruk smijernsinnfesting, se bilde 4 (ekstra tilbehør).

MONTERINGSINSTRUKSJON

Royal smijernport 800 mm

Art nr 2955150



Monteringsinstruksjon smijernport 1080x800 mm

Pakkens innhold:

- 1 stk port vendbar, venstre alternativt høyrehengslet
- 1 stk komplett lås, vendbar med håndtak
- 2 stk komplette hengsler med boltforband
- 1 stk låseplate med skruer

Monteringsinstruksjon

1. Avstanden mellom stolpene skal være ca. 1150 mm.
2. Mål og marker hvor hengslene skal plasseres.
3. Bor med betongbor 10 mm rett igjennom til hulrommet i stolpeelementet.
4. Monter hengslene, se bilde 1.
5. Hekt på porten, se bilde 2.
6. Juster deretter porten.
7. Monter låseplaten passende til portens låsmekanisme, se bilde 3.



Monteringsbilde 1.



Monteringsbilde 2.



Monteringsbilde 3.

MONTERINGSINSTRUKSJON



Royal smijernport 1250 mm

Art nr 2955050

Monteringsinstruksjon smijernport 1150x1250 mm

Pakkens innhold:

- 1 stk port vendbar, venstre alternativt høyrehengslet
- 1 stk komplett lås, vendbar med håndtak
- 2 stk komplette hengsler med boltforband
- 1 stk låseplate med skruer

Monteringsinstruksjon

1. Avstanden mellom stolpene skal være ca. 1230 mm.
2. Mål og marker hvor hengslene skal plasseres.
3. Bor med betongbor 10 mm rett igjennom til hulrommet i stolpeelementet.
4. Monter hengslene, se bilde 1.
5. Hekt på porten, se bilde 2.
6. Juster deretter porten.
7. Monter låseplaten passende til portens låsmekanisme, se bilde 3.



Monteringsbilde 1.



Monteringsbilde 2.



Monteringsbilde 3.