



INSTRUKCJA

PRZYGOTOWANIA ŚCIANY POD TAPETĘ

PRZED APLIKACJĄ TAPETY PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE
Z INSTRUKCJĄ APLIKACJI.



W przypadku problemów lub wątpliwości podczas montażu, należy przerwać montaż i skontaktować się z Wallart sp. z o.o.

tel. 733 12 13 14 lub biuro@wallart.com.pl
w celu uzyskania wsparcia technicznego. Tapety po-
łożone w całości nie mogą zostać objęte reklamacją
bez ich demontażu i przestania do ekspertyzy.

Należy pamiętać, że tapeta to materiał zmywalny jako produkt suchy. W momencie klejenia materiał nasiąka klejem i powstaje naturalny efekt przemoczenia materiału i również farby, wówczas tapeta narażona jest na przetarcia, dlatego podczas montażu należy obchodzić się z tapetą delikatnie. Po wyschnięciu i zwulkanizowaniu się z klejem wracają jej właściwości zmywalne.

Uwaga! Produkt nie laminowany nadaje się do przecierania wilgotną szmatką, a nie tarcia!

Zawsze w przypadku, stwierdzenia nieprawidłowości należy poinformować o tym sprzedawcę przed instalacją, a przynajmniej po położeniu dwóch brytów, nie zaś po przyklejeniu całej tapety.

**W razie pytań lub wątpliwości podczas montażu
zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 733 12 13 14**



INSTRUKCJA

PRZYGOTOWANIA ŚCIANY W STREFIE SUCHEJ POD TAPETĘ



Oklejana powierzchnia musi być:

1
Odtłuszczona

2
Gładka
i zagruntowana

3
Dokładnie
wysuszona

4
Pozbawiona pyłu,
zabrudzeń i kurzu

Po przejechaniu dłonią ściana nie może pozostawiać białego nalotu.

INSTALACJA W STREFIE SUCHEJ

Powierzchnie, takie jak: Tynk, Beton, Gips

- Tapetowanie powinno odbywać się na samym końcu remontu.
- Pomieszczenie powinno zostać wysprzątane po remoncie, przed rozpoczęciem tapetowania.
- Podczas aplikacji oraz 24 godziny po aplikacji nie należy wietrzyć pomieszczenia, korzystać z klimatyzacji, ani doprowadzać do przeciągów i gwałtownych zmian temperatury.

Tapetowana ściana powinna być:

- Idealnie gładka - tapeta nie ukryje nierówności ściany - wręcz je uwypukli.
- W jednolitym jasnym kolorze. Pomalowana ściana powinna zostać zagruntowana - nie malujemy farbami gruntującymi. Nie dolewamy gruntu do farby.
- Dwukrotnie zagruntowana gruntem głęboko penetrującym Ceresit CT17
- Ściany przylegające powinny być pomalowane przed tapetowaniem! Kolor ścian sąsiadujących powinien wchodzić (kilka mm) na tapetowaną ścianę.

- Listwy przypodłogowe, ramy okienne, futryny i inne elementy drewniane kamienne i metalowe powinny być zaakrylowane i dokładnie umyte. Akrylowanie powierzchni po położeniu tapety może doprowadzić do uszkodzenia tapety!
- Kontakty i gniazdka powinny być zamontowane bez oprawek, a otwory pod oświetlenie i obrazki wywiercone.
- Kaloryfery powinny być zdjęte, a meble odsunięte minimum 1 metr od tapetowanej ściany.
- Oklejana powierzchnia musi mieć temperaturę przynajmniej 10°C.

Gruntowanie

- Gruntujemy dokładnie i obficie gruntem głęboko penetrującym
- Po upływie 24 godzin gruntujemy ponownie.
- Po upływie 24 godzin od ponownego gruntowania sprawdzamy czy powierzchnia jest prawidłowo zagruntowana (zmoczenie powierzchni nie powinno zmienić jej koloru.)

W razie pytań lub wątpliwości podczas montażu
zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 733 12 13 14



INSTRUKCJA

PRZYGOTOWANIA ŚCIANY W STREFIE MOKREJ POD TAPETĘ



Oklejana powierzchnia musi być:

- 1 Odtłuszczona
- 2 Gładka i zagruntowana
- 3 Dokładnie wysuszona
- 4 Pozbawiona pyłu, zabrudzeń i kurzu
- 5 Zahydroizolowana

Po przejechaniu dłonią ściana nie może pozostawiać białego nalotu.

INSTALACJA W STREFIE MOKREJ

(WYŁĄCZNIE DLA TAPET WINYLOWYCH LAMINOWANYCH)

Powierzchnie, takie jak: Tynk, Beton, Gips

Tapetę instalujemy na gładkiej HYDROIZOLOWANEJ ścianie. Do wykonania hydroizolacji stosuje się tzw. folie w płynie, które należy położyć na całej powierzchni mokrej taziemki. Po położeniu hydroizolacji należy położyć na ścianie gładki tynk i dwukrotnie zagruntować gruntem głębokopenetrującym. Montaż tapety rozpoczynamy minimum 24h po zagruntowaniu. Należy pamiętać o prawidłowym uszczelnieniu narożników przy pomocy taśmy uszczelniającej do narożników.

Brzegi i łączenia brytów tapety oraz miejsca montażu baterii należy zabezpieczyć silikonem. Zalecamy jak najmniejszą możliwą ilość otworów w tapecie - nie zalecamy montowania na tapecie dodatkowych elementów wyposażenia typu półki, dozowniki na mydło itp.

- Tapetowanie powinno odbywać się na samym końcu remontu.
- Pomieszczenie powinno zostać wysprzątane po remoncie, przed rozpoczęciem tapetowania.
- Podczas aplikacji oraz 24 godziny po aplikacji nie należy wietrzyć pomieszczenia, korzystać z klimatyzacji, ani doprowadzać do przeciągów i gwałtownych zmian temperatury.

Tapetowana ściana powinna być:

- Idealnie gładka - tapeta nie ukryje nierówności ściany - wręcz je uwypukli.
- W jednolitym jasnym kolorze. Pomalowana ściana powinna zo-

stać zagruntowana - nie malujemy farbami gruntującymi. Nie dolewamy gruntu do farby.

- Zahydroizolowana
- Dwukrotnie zagruntowana gruntem głęboko penetrującym Ceresit CT17
- Ściany przylegające powinny być pomalowane przed tapetowaniem! Kolor ścian sąsiadujących powinien wchodzić (kilka mm) na tapetowaną ścianę.
- Listwy przypodłogowe, ramy okienne, futryny i inne elementy drewniane kamienne i metalowe powinny być zaakrylowane i dokładnie umyte. Akrylowanie powierzchni po położeniu tapety może doprowadzić do uszkodzenia tapety!
- Kontakty i gniazda powinny być zamontowane bez oprawek, a otwory pod oświetlenie i obrazki wywiercone.
- Kaloryfery powinny być zdjęte, a meble odsunięte minimum 1 metr od tapetowanej ściany.
- Oklejana powierzchnia musi mieć temperaturę przynajmniej 10°C.

Gruntowanie

- Gruntujemy dokładnie i obficie gruntem głęboko penetrującym
- Po upływie 24 godzin gruntujemy ponownie.
- Po upływie 24 godzin od ponownego gruntowania sprawdzamy czy powierzchnia jest prawidłowo zagruntowana (zmoczenie powierzchni nie powinno zmienić jej koloru.)

W razie pytań lub wątpliwości podczas montażu
zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 733 12 13 14