

# AQUA ZONE

## - TAPETA WINYLOWA NA SIATCE

### + ZESTAW CHEMII

#### 1.1 GDZIE MOŻNA ZASTOSOWAĆ?

Stosować tylko w strefie mokrej – tam gdzie woda leje się bezpośrednio po ścianie. NIE WOLNO POMINAĆ żadnego KROKU oraz STOSOWAĆ INNEJ CHEMII NIŻ OPISANA W INSTRUKCJI.

**Kompleksowy montaż systemu Aqua Zone składa się z 4 etapów:**

- 1.2. Przygotowania ściany
- 1.3. Hydroizolacji
- 1.4. Tapetowania
- 1.5. Impregnacji

Wszystkie niezbędne preparaty chemiczne wykorzystywane do **gruntowania, hydroizolacji, tapetowania i impregnacji**, są dołączone do zestawu Aqua Zone.

Najwyższa skuteczność preparatów jest gdy są świeże. Jeśli nie planujesz montażu tapety zaraz po jej otrzymaniu, poinformuj nas kiedy go planujesz, wyślemy chemię kilka dni przed montażem, aby nie uległa degradacji ze względu na czas przechowywania.

#### 1.2 PRZYGOTOWANIE ŚCIANY

Zagruntowana powierzchnia powinna być odpowiednio przygotowana, co zapewnia prawidłowe wchłanianie gruntu:

- ściana powinna być równa, gładka, umyta i odpylona
- narożniki wykończone na ostro (bez zaokrągleń)
- pozostałości wcześniejszych farb lub tapet dokładnie usunięte
- wszelkie niedoskonałości np. pęknięcia, dziury, szczeliny uzupełnione

Do poprawnej aplikacji gruntu potrzebujesz pędzla ławkowca oraz wiadra. Grunt **[butelka: 1. Primer]** mocno wetrzyj w ścianę przy pomocy pędzla. Po zakończonej aplikacji trzeba pozwolić ścianie wyschnąć. Jest to warunek konieczny, aby przejścia do kolejnego etapu przygotowań. Po 12h można przejść do Hydroizolacji.

#### Potrzebne będą:

- listwa do mieszania
- wałek z mikrofibry do malowania, włos średni szerokość 25-27 cm
- wałek typu Wall Motion dedykowany do lakierów x2 polecamy 15 cm szeroki
- kuweta
- taśma malarska
- pędzel skośny
- mały pędzelek o szerokości ok. 2 cm
- pędzel ławkowiec
- wiadro
- folia malarska do zabezpieczenia

#### 1.3 HYDROIZOLACJA

Przed przystąpieniem do pracy należy upewnić się, że ściana jest gładka. Wszelkie nierówności, nie tylko nie zostaną ukryte, ale wręcz uwypuklone po nałożeniu hydroizolacji, a następnie tapety.

##### Warstwa 1

1

W celu wykonania hydroizolacji przygotuj odpowiedni preparat **[butelka: 2. Hydroizolacja - warstwa 1]**.

Nałóż środek bardzo obficie przy użyciu pędzla. Szczególną uwagę zwróć w:

- narożnikach
- okolicach łączeń z płytkami
- okolicach wychodzących ze ściany rur
- wszelkich możliwych miejscach, w których może znajdować się najmniejsza szczelina, przez którą potencjalnie przedostanie się woda i może doprowadzić do gnicia tapety.

##### Warstwa 2 (nakładamy po 6h)

2

Do aplikacji warstwy drugiej, użyj oddzielnego preparatu **[butelka: 3. Hydroizolacja - warstwa 2]**.

Produkt przelej bezpośrednio do kuwety lub wiadra i nakładaj pędzlem lub wałkiem.

Podczas schnięcia warunki w pomieszczeniu powinny pozostać stabilne tj. nie wietrzmy pomieszczenia, nie dogrzewamy, pozostawiamy otwartą wentylację aby ewentualna wilgoć miała ujście. Powierzchnia jest gotowa po około 48 h, dokładny czas zależy od takich czynników jak temperatura, wilgotność powietrza i chłonność podłoża.

Gotowa ściana powinna być w jednolitym kolorze i w dotyku i nie powinna się kleić.

#### 1.4 TAPETOWANIE

1. Do tapetowania przejdź po **minimum 48 godzinach** od położenia warstwy hydroizolacyjnej.
2. Tapetowanie rozpocznij od sprawdzenia czy wymiar tapety jest odpowiedni i czy wszystko jest zgodne z zamówieniem.
3. Na powierzchni płaskiej przytóż do siebie sąsiadujące bryty tapety w celu sprawdzenia czy wzór jest prawidłowo wydrukowany i nie ma różnicy kolorów między brytami.
4. Następnym krokiem jest sprawdzenie czy ściana jest sucha i całkowicie pokryta hydroizolacją. Jeśli ściana nie ma jednolitego koloru, występują jakiegokolwiek różnice kolorystyczne, to znaczy, że ściana jest jeszcze mokra i należy poczekać.
5. W przeciwieństwie do montażu tapety w suchych pomieszczeniach, w przypadku strefy mokrej, bryty należy położyć **1-2 mm** od krawędzi ściany (dolnej, górnej i bocznych) tak aby na etapie impregnacji pokryć nią także krawędzie tapety.

6. Kolejną różnicą jest instalacja tapety wokół wystających ze ściany rur, zwłaszcza jeśli są to rury, na które instalowana jest bateria prysznicowa. Należy sprawdzić jak daleko będą sięgać rozetki i wyciąć kółko 5 mm mniejsze niż ich obwód, tak aby maksymalnie odsunąć tapetę od rury.
7. W przypadku strefy mokrej nie jest istotne od której strony zaczniemy tapetowanie, możesz w pełni kierować się wygodą. Zanim zaczniesz nakładać klej – wyznacz pion i zmierz gdzie wypadną łączenia brytów. Użycie wskaźnika laserowego bardzo ułatwi te zadania. Każdy bryt tapety zwieńczony do środka, tak aby góra tapety była początkiem naszej rolki.
8. Klej **[butelka: 4. Klej aqua zone]** nakładaj na ścianę na szerokość jednego brytu plus ok. 5 cm w kierunku montażu tapety. Do nakładania użyj walka do malowania z długim włosiem, a przy brzegach wyrównaj nadmiar kleju pędzlem (polecamy pędzle skośne z włosiem syntetycznym).
9. Każda tapeta zawiera 5 cm zapasu na skrajnych brzegach. Klejenie zacznij od góry, pamiętając aby wywinąć i nie przyklejać górnego zapasu.

## 1.5 IMPREGNACJA

1. Impregnację tapety rozpocznij po **48 godzinach od klejenia tapety**. Przed rozpoczęciem należy dokładnie sprawdzić:
  - czy tapeta jest dobrze przyklejona,
  - nie powstały bąble,
  - czy żaden róg nie odchodzi
  - czy klej na pewno związał tapetę z podłożem

10. Po zamontowaniu pierwszego brytu nałóż klej na ścianę, na szerokość następnego i zacznij go kleić. Dopiero po przyklejeniu drugiego brytu odetnij nadmiar z góry tapety z paska pierwszego. Dzięki temu świeżo nałożony klej pozostanie niezanieczyszczony.
11. Po zamontowaniu całej tapety, przejdź do sprzątania. Jeśli zostały użyte taśmy malarskie, należy je bezwzględnie ściągnąć.
12. Upewnij się, że podczas montażu nie powstały bąble.
13. Na tym etapie zalecamy również wykonanie dokładnej dokumentacji zdjęciowej położonej tapety, ze szczególnym uwzględnieniem łączeń i brzegów tapety oraz przy elementach wystających.

**UWAGA!** W czasie schnięcia tapety nie dopuszczamy do przeciągów, ani zmian wilgotności. Montaż powinien się odbywać w momencie kiedy pomieszczenie ma już zamontowane drzwi, których nie będziemy regularnie otwierać. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna mieć mniej niż 16 stopni.

2. Jeżeli stwierdzisz, że klej pod tapetą nadal jest mokry, należy odłożyć impregnację do czasu aż wyschnie.
3. Narzędzia potrzebne do wykonania impregnacji to:
  - wałek typu Wall Motion dedykowany do lakierów
  - mały pędzelek o szerokości ok. 2 cm
  - kuweta
  - taśma malarska

4. Zarówno wałek jak i pędzle będą jednorazowe, więc przygotuj dwa komplety. Elementy przylegające do tapety warto okleić taśmą malarską, ułatwi to rozprowadzanie produktu przy krawędziach.
5. Zmieszaj ze sobą składniki impregnatu **[butelki: 5. Impregnacja A - warstwa 1 oraz 6. Impregnacja B - warstwa 1]** w proporcji 10:1. Ze względu na to, że impregnat szybko schnie, zalecamy rozrobić ilość nie większą niż potrzebna na 5-6 m<sup>2</sup>. Objętość składników jest przygotowywana indywidualnie do każdego zamówienia tak, aby wystarczyła na pokrycie konkretnej powierzchni tapety.
6. Gdy w kuwecie masz już gotowy produkt, zacznij od impregnacji krawędzi tapety pędzelkiem. Dokładnie zalej wszystkie brzoży tapety i impregnuj te miejsca, do których nie dosięgniesz wałkiem. Następnym krokiem jest rozprowadzanie wałkiem impregnatu po całej tapecie.
7. Po zakończeniu impregnacji, zdejmij taśmy i monitoruj ścianę przez około kwadrans, upewniając się, że nie powstały zacieki. Jeżeli powstał zaciek,

należy go delikatnie rozwałkować i usuwać nadmiar impregnatu.

8. Zmieszaj ze sobą składniki potrzebne dla drugiej warstwy **[butelki: 7. Impregnacja A - warstwa 2 oraz 8. Impregnacja B - warstwa 2]** analogicznie do pkt. 5.
9. Drugą warstwę impregnatu nakładaj po około 8-12 h, ale nie później niż po 24 godzinach.
10. Montaż systemu Aqua Zone uznajemy za zakończony po 72 h po ostatniej impregnacji. Wtedy też możesz przystąpić do instalacji na ścianie dozowników, uchwytów itp.
11. Krawędzie zamontowanych elementów zabezpiecz uszczelniaczem Sikaflex. Łazienkę można zacząć użytkować po utwardzeniu uszczelniacza (zgodnie z zaleceniami na opakowaniu).

\*Jeśli miejsce styku tapety z płytkami jest nieregularne, zaleca się zabezpieczenie krawędzi tapety uszczelniaczem Sikaflex.

\*\*W razie potrzeby zastosowania fugi rekomendujemy zastosowanie fug epoksydowych.

## 1.6 PIELĘGNACJA

1. Po zakończeniu kąpieli tapetę należy optukać, szczególnie jeśli podejrzewamy, że mogły na niej pozostać środki, których używaliśmy do umycia się. W pomieszczeniach o niskiej cyrkulacji powietrza zaleca się również przetarcie tapety miękką ściereczką aby pozbyć się z powierzchni ściany kropli wody.
2. Raz w tygodniu należy umyć tapetę przy użyciu specjalnej dedykowanej do fug gąbki celulozowej oraz delikatnego płynu do naczyń.
3. Kategorycznie zabrania się szorowania tapety szorstkimi zmywakami oraz używania następujących środków:
  - ocet
  - kwasek cytrynowy
  - soda oczyszczona
  - ostra chemia przeznaczona do mycia łazienek