

# Polerguide – håndpolering

## **1. Fjernelse af flyverust og malerstøv**

Brug Autoglym Clay Bar Kit (88247-12) til fjernelse af metalpartikler og malerstøv fra lakken. Påfør smøremiddel: Rapid Detailer og gnid med Clay Bar indtil overfladen er ren og glat. Fjern eventuelle misfarvning fra flyverust med Super Resin.

## **2. Udbedring af dybere ridser og små lakskader**

Fyld ridser/skaden op med en lakstift. Efter hærkning, udjævn overfladen med en slibeklods (88409-95) påsat sliberoset K2500 33 mm. (88407-44). Slib forsigtigt indtil overfladen er jævn. Processen skal eventuelt gentages indtil man får en helt jævn og mat overflade. For at genopbygge glansen gå til pkt.: 3 & 4

## **3. Fjernelse af vaskeridser og matte områder**

Paint Renovator (88245-41) påføres med polerklud (88245-90) i lige strøg (aldrig i cirkler). Undgå at ramme ubehandlet plast og gummilister. Gnid indtil slibekornene er opbrugt. Ved kraftigere ridser eller matte områder, øges trykket for hurtigere effekt. Processen gentages indtil den ønskede effekt er opnået. Aftør med microfiberklud. Overfladen vil fremstå silkemat.

## **4. Genopbygning af glansen**

Påfør Super Resin Polish (88245-37) med Polish Applicator (88246-46) eller Perfect Polish Applicator (PPAPP). Undgå at ramme ubehandlet plast og gummilister. Påfør i cirkelbevægelse. Ved sorte/mørke lakker, brug Ultra Deep Shine (88245-11). Ved matte områder øges trykket for at genopbygge glansen. Lad produktet tørre og aftør med en ren microfiberklud.

## **5. Forsegling af lakken**

For ekstra beskyttelse og forsegling brug Extra Gloss Protection (88245-32). Påfør med Polish Applicator (88246-46) eller Perfect Polish Applicator (PPAPP) i et meget tyndt jævnt lag.

**Lad produktet hærde i min. 30-45 min. inden aftørring.** Aftør med en ren tør microfiberklud Hi-Tech Finishing Cloth (88246-30).

