



Trefod samlemanual

Det er lettest at være mindst to personer om at samle trefoden. Vær opmærksom på at have tilstrækkelig med plads.

Venligst se nedenstående [fotogalleri](#).

Sikr at alle møtrikker er spændt med den flade side mod træskiverne (se '1' på fotosiden)

Sikr at den største skive ikke er monteret "på hovedet". Bemærk de tre hullers retning (se '2' og '3' på fotosiden)

Bibehold en afstand på ca. **10 cm (3.9 inch)** mellem de to skiver (se '5') Spænd møtrikkerne let. Skiverne bør fortsat kunne dreje.

Placér skiverne på gulvet på siden. Indfør den ikke-sænkede ende af et (halv) ben gennem et hul i den største skive (se '7'). Rul derefter et gummibånd fra toppen og ned ad benet (se '8'). Derefter, indfør benet i hullet i den mindre skive. Lad det ligge på gulvet. Gentag processen for andet og tredje ben.

'Lås' benene ved at rulle gummibåndene helt ned mod den største skive.

Saml de to halve af trefodsbenene ved brug af aluminium koblingsstykkerne. Benyt tapestykker for at tilpasse benene ordentligt i koblingsstykkerne (se '11' og '12')

Rejs forsigtigt trefoden op på benene.

Kontroller igen gummibåndenes placering.

Træk benene en smule fra hinanden. Dette vil øge spændingen på benene og dermed forbedre stabiliteten.

Spænd møtrikkerne til med passende værktøj.

Afstanden mellem benene kan **afkortes** ved at bevæge den **øvre skive** få millimeter **opad**: Løsn den øvre møtrik få millimeter og spænd endvidere møtrikken *under* den øvre skive op mod skiven. Spænd til!

Afstanden mellem benene kan **forlænges** ved at bevæge den **øvre skive** få millimeter **ned**: Løsn møtrikken *under* den øvre skive få millimeter og spænd endvidere den øvre møtrik ned mod skiven. Spænd til!

God fornøjelse med trefoden!

Hussh Cradles

