

# ROCK MOLD



**INSTRUCTIONS:** Make rock castings with desired Woodland Scenics Plaster (C1201, C1180, C1198, C1199). Prepare plaster following package instructions. Spray mold with “wet water” (mix 2 drops liquid soap in 1 cup water), then pour plaster into mold and tap lightly to dislodge bubbles. Support underneath mold or around edges to keep level. Let set approximately 40 minutes, then remove from mold carefully (if it is a small/thin casting, then it needs to dry in the mold overnight). For best color saturation, let castings dry overnight before coloring. Refer to The Scenery Manual (C1207) or how-to videos on woodlandscenics.com for information on attaching and coloring castings.

**INSTRUCTIONS:** Faire des moulages de roches avec plâtre Woodland Scenics souhaité (C1201, C1180, C1198, C1199). Mélanger plâtre selon les instructions sur l’emballage. Vaporiser le moule de rocher avec de “l’eau humide” (mélanger 2 gouttes de savon liquide dans 236 mL d’eau). Verser le plâtre préparé dans le moule et appuyez légèrement pour déloger les bulles. Prend en charge sous le moule ou autour des bords pour maintenir le niveau. Laissez sécher environ 40 minutes, puis retirer délicatement le moule (si elle est un petit/mince coulée, alors il doit sécher dans le moule pendant la nuit.). Pour mieux la couleur des modèles de saturation laisser sécher pendant la nuit avant de les colorer. Pour attacher et couleur les moulages, consultez The Scenery Manual (C1207) ou woodlandscenics.com vidéos – comment-faire.

**INSTRUCCIONES:** Hacer rocas con el yeso Woodland Scenics que desee (C1201, C1180, C1198, C1199). Mezcle el yeso según las instrucciones del paquete. Rocíe el molde para rocas con “agua jabonosa” (mezclar 2 gotas de jabón líquido en 236 ml de agua). Vierta el yeso preparado en molde y golpee levemente para desalojar las burbujas. Sujete por debajo del molde o alrededor de los bordes para mantenerlo nivelado. Deje secar aprox. 40 minutos, sáquelo cuidadosamente del molde (si es un modelado pequeño/fino necesita secarse en el molde toda la noche). Para mejor saturación del color, deje secar los modelos toda la noche antes de colorearlos. Consulte The Scenery Manual (C1207) o woodlandscenics.com -how-to videos para información para colocarlas y colorear.

**ANWEISUNGEN:** Gewünschten Woodland Scenics Gips (C1201, C1180, C1198, C1199) gemäß Anweisung auf der Verpackung anrühren. Rock Mold (Felsform) leicht besprühen (2 Tropfen Spülmittel auf 236 ml Wasser). Angerührten Gips in die Rock Mold füllen. Anschließend Rock Mold leicht auf den Tisch klopfen, um Luftblasen entweichen zu lassen. Die gefüllte Rock Mold so stützen, dass sie eben stehen bleibt. Etwa 40 Minuten aushärten lassen, dann vorsichtig die Giessform entfernen. **Hinweis:** kleinere bzw. dünnere Gussstücke übernacht in der Giessform trocknen lassen. Den besten Einfärbungs-Sättigungsgrad erreicht man ebenfalls dadurch, dass man die Gussstücke vorher übernacht trocknen lässt. Die Broschüre The Scenery Manual (C1207) oder die woodlandscenics.com Videos zeigen, wie man Felsen bemalen und sie in eine Modell-Landschaft einbauen kann.