

ROOMblush

anleitung



Länge: 1140 cm [4 Bahnen von 285 cm]

Breite: 50 cm



Prüfen Sie vor dem Öffnen der Rollen, ob das Produktionsdatum bei allen Rollen gleich ist!

1. Vorbereitung / Sorgen Sie dafür, dass die Wand glatt, sauber und trocken ist und eine gleichmäßige Farbe hat. Tapezieren Sie bei ± 18 bis 20 Grad.

2. Tapetenkleister auf die Wand auftragen / Benutzen Sie für Vliestapeten Perfax

3. Alle Tapetenbahnen sind nummeriert, ▲ beachten Sie auf jeden Fall die Reihenfolge nach dem Sie sie abgeschnitten haben!

4. Erste Bahn kleben / Fangen Sie oben an der Wand an und schneiden Sie das überschüssige Material unten an der Fußbodenleiste ab. Streichen Sie mit einem Tapetenspachtel von innen nach außen alle Luftblasen weg. Nicht mit den Händen oder einem Tuch über die Tapete reiben, sonst beschädigen Sie die Oberfläche.

5. Die nächsten Bahnen kleben / Auf die gleiche Weise anbringen. Bahn 2 und 4 müssen umgedreht werden. Kleben Sie die Bahnen sehr genau gegen die anderen Bahnen.

6. Trocknen / Geben Sie Ihrer Wand genug Zeit zum Trocknen. Sobald die Tapete vollständig getrocknet ist, sind keine nassen Flecken mehr sichtbar. Entfernen Sie eventuelle Kleisterflecken sofort durch Abtupfen mit einem Schwamm und lauwarmen Wasser. Drücken Sie die Nähte einmalig mit einem Roller an.

Legen Sie bei Beschwerden die obere Hälfte des Etiketts bei.

