

GA-300E-R

Replacement Jaws

Instructions

GOODSON

Tools and Supplies for Engine Builders

156 Galewski Drive • P.O. Box 847 • Winona, MN 55987-0847

Toll-Free 1-800-533-8010 • Local 507-452-1830 • www.goodson.com

GA-300E-R

Please read instructions before using.

June 2013

WARNING:

WEAR SAFETY GLASSES WHILE USING THIS TOOL.

Instructions:

To change the imbedders when they get dull, take the puller assembly and lock it into a vise so that the imbedder you are going to change will be facing up. Turn out grip adjusting screw until working jaws open fully. Using a 5/32" Allen wrench, unscrew and remove imbedder attaching screw. Take a pair of pliers and grab onto imbedder. Pivot imbedder side to side and pull up. To install, make certain that the grip adjusting lever hasn't fallen out of its slot, for it won't go into place after imbedders are installed.

Install imbedder on pin making sure that it bottoms out on grip. Insert Allen screw and leave it 1/4 turn loose. Once both imbedders are in place, align them together then tighten the Allen screws. And remember, do not close jaws so that imbedders come into contact with each other.

GA-300E-R

Quijadas de Reemplazo

Instrucciones

GOODSON

Herramientas y suministros para reconstructores de motores

156 Galewski Drive • P.O. Box 847 • Winona, MN 55987-0847

Toll-Free 1-800-533-8010 • Local 507-452-1830 • www.goodson.com

GA-300E-R

Por favor de leer las instrucciones antes de usar.

Junio 2013

PRECAUCION:

Use anteojos de seguridad cuando usando esta herramienta.

Instrucciones:

Para cambiar los empotradores cuando se hacen desafilado, agarre la asamblea del removedor y cierrelo en el entenalla para que el empotrador que vas a cambiar esta colocado hacia arriba. dandole vuelta al ajustador de puño ajustando el tornillo hasta que la quijada esta completamente abierta. Usando una llave de tuercas de Allen 5/32", destornille y remueva el empotradora tornillo que es adjuntado. Tome un par de pinzas y agarre el empotradora. Girar el empotradora lado a lado y tirar hacia arriba. Para instalar asegures que la palanca de ajustamiento de puño no se ha caido fuera de su lugar, ya que no volvera a su lugar despues que los empotradoras son instaladas.

Instalar el empotradora sobre el pin haciendose seguro que el puño llega hasta el fondo. Inserta el tornillo Allen y dejelo a ¼ de vuelta flojo. En cuando lo dos empotadoras estan un su lugar alinealos, despues apriete los tornillos Allen. Y acuerdase, no cierre los quijadas para que los empotradoras no se pongan en contacto con cada uno.