



Down/ Open Position

Up/ Closed Position

1. Move the click-locks to the open position with the tabs pointing down as shown.
2. Insert the universal clip into the channel on the edge of the desk so that the opening for the dovetail connection is facing up.
3. Flip the tabs on the click-locks up to close them and secure the universal clip in position on the edge of the desk.
4. Slide the phone holder arm assembly down into the dovetail.
5. Loosen the knob on top of the phone holder arm to adjust the position of the phone holder.

1. Mueva los cierres a posición abierta con las pestañas apuntando hacia abajo como se muestra.
2. Inserte el clip universal al canal en el borde del escritorio para que la apertura de la conexión de encaje esté de frente.
3. Gire las pestañas en los cierres arriba para cerrarlos y fije en posición el clip universal en el borde del escritorio.
4. Deslice hacia abajo el ensamble del brazo porta-teléfonos en el encaje.
5. Afloje el botón que está arriba del brazo porta-teléfonos para ajustar la posición del mismo.

1. Déplacer les fermetures à la position ouverte avec les onglets dirigés vers le bas, comme illustré.
2. Insérez le clip universel au canal sur le bord du bureau pour que le dispositif de raccordement soit de face.
3. Tournez les onglets vers les fermetures en haut pour fermer et verrouiller la position du clip universel sur le bord du bureau.
4. Faites glisser vers le bas le bras de support de téléphone dans le coupleur.
5. Desserrez le bouton ci-dessus le bras de support de téléphone pour régler la position de celui-ci.

Customer Service/ Service clientèle/ Atención a clientes:

customerservice@theledgedesk.com

www.theledgedesk.com

The Edge Desk LLC

655 Deerfield Road

info@theledgedesk.com

©THE EDGE DESK LLC

Deerfield, IL, U.S.A.

U.S. and other foreign patents pending/ Brevets en ours pour les États-Unis et autres pays/ Patentes de los EUA y países extanjeros en trámite

Printed in CHINA/Imprimé en CHINA/Impreso en CHINA