

Gebruiksaanwijzing montage Krokodillenklem

In de verpakking: 1 Krokodillenklem / 1 metalen klembandje / 2 kunststoffen spanbandjes (Ty-Rap)

Vuistregel: Bevestig de krokodillenklem tegen een verwarmingsbuis zo dat het metaal van het klemmetje het naakt (onbeschilderd) metaal van de buis raakt. Het klemmetje dient enkel het metaal van de buis even aan te raken, 1 mm is reeds voldoende. Hiervoor zijn er meerdere oplossingen. Bij volledig beschilderde buizen kan er, bvb. aan de niet zichtbare zijde, een stukje verf verwijderd (afgekrabd) worden.

3 mogelijke bevestigingen:

(als je de krokodillenklem niet direct op een stukje metaal van de buis of radiator kunt klemmen)

- Bevestig het metalen klembandje met behulp van een schroevendraaier rond de buis. Klip de krokodillen-klem op het vijsje (of op een eventueel uitstekend lipje van het metalen spanbandje).
- Bevestig het metalen klembandje met behulp van een schroevendraaier rond de buis en zorg ervoor dat één bekje van de krokodillenklem meegeklemd wordt. Dit is de meest stevige oplossing maar dan kun je wel het klipje moeilijker terug loskoppelen nadien.
- Bevestig een kunststoffen spanbandje (Ty-Rap) rond de buis en zorg ervoor dat één bekje van de krokodillen-klem meegeklemd wordt. Let op: deze bandjes kunnen slechts éénmaal gebruikt worden. Eens gesnoerd kunnen ze niet meer terug opengemaakt worden, enkel door ze door te knippen.

