



Balançoire Swing



**Cowboy
Sam**

Instructions pour installer votre balançoire Cowboy Sam

Vous aurez besoin de :

2 pitons filetés en acier

(nous recommandons un diamètre de 2 pouces et de choisir ceux avec le bout pointu)

2 mousquetons en acier

(nous recommandons une longueur de 3 pouces et faites attention de choisir un format qui supporte une charge suffisante)

Étape par étape

1. Localisez les madriers dans le plafond où vous souhaitez installer votre balançoire.
2. Vissez les pitons filetés dans les madriers.
3. Insérez les mousquetons dans les loupes des cordes.
4. Accrochez les mousquetons aux pitons filetés.
6. Balancez votre enfant et amusez-vous !



Yeehaw!



Cowboy Sam

CowboySam.ca