

06.020 Lehmstein - nicht tragend - DIN 18945 - LS s - II – 1,6 – 2 DF

Eigenschaften Schwere Lehmsteine 2 DF werden nach DIN 18945 hergestellt. Sie besitzen eine homogene Struktur, sind ausreichend wasser- und frostfest und haben ein geringes Quellverhalten. Die Lehmsteine 2 DF besitzen einen herstellungsbedingten Lochanteil.

Zusammensetzung Baulehm

Kennzahlen	Anwendungsklasse: II	Rohdichteklasse: 1,6
	Wärmeleitfähigkeit: 0,73 W/mk	Wasserdampfdiffusionswiderstand: μ 5/10
	Herstellung: stranggepresst	Baufstoffklasse: A 1
	Format: 2 DF (240 x 115 x 113 mm)	

Lieferform Eingeschweißt auf Einwegpaletten, 224 Stück pro Palette
Abgabe nur in vollen Paletten.

Lagerung Bei trockener Lagerung kann das Material unbegrenzt aufbewahrt werden, abgedeckt mit einer dicken Plane auch im Freien.
Es dürfen max. 2 Paletten übereinander gestapelt werden.

Ergiebigkeit	Steinformat	11,5 cm	17,5 cm	24,0 cm	36,0 cm	liegend
	2 DF+	33	-	66	99	38

Anwendungsbereich Die Lehmsteine 2 DF schwer gehören zur Anwendungsklasse II. Schwere Lehmsteine werden für Wandausfachungen, Deckenauflagen, Vorsatzschalen, trockene Stapelwände und nicht tragende Innenwände eingesetzt.

Anwendung / Verarbeitung Die Verarbeitung erfolgt nach den Regeln des Maurerhandwerks. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Steine ein geringes Übermaß aufweisen können. Zum Vermauern der Steine ist der conluto Lehmmauermörtel schwer zu verwenden. Lehmsteine können mit Lehm-Unterputz, Lehm-Oberputz oder Lehmputz terra grob verputzt werden. Ein Vornässen des Mauerwerkes sollte zur Verlängerung der Bearbeitungszeit durchgeführt werden. Bei einem Verputz mit Kalk- oder Trasskalkmörtel ist ein fachgerechtes und sorgfältiges Vornässen unbedingt nötig. Als Sichtmauerwerk können die Leichtlehmsteine direkt angestrichen oder geschlämmt werden. Ein Vornässen ist auch hierbei erforderlich. Ist ein späterer Verputz mit Kalkputz vorgesehen, sollten die Fugen ca. 0,5 cm tief ausgekratzt werden, um eine möglichst gute Haftung zu gewähren. In der Regel gilt: Fugenbreite = Fugentiefe.
Bei einem Verputz sind die Verarbeitungsrichtlinien der Putzhersteller bezüglich der Untergundvorbehandlung und Verarbeitung zu beachten.

Trocknung Eine Trocknungszeit ist in der Regel nicht einzurechnen, da die trockenen Lehmsteine das Anmachwasser schnell aufnehmen. Da die Mörtelfuge durch das Trocknen noch schwindet, kann es zu einer Absackung der gemauerten Fläche führen. In diesem Fall muss die oberste Fuge nachträglich noch einmal mit Mörtel aufgefüllt werden.

Hinweis Bei den schweren Lehmsteinen ist aufgrund ihres bruchempfindlichen Gefüges mit einem Verlust von ca. 3 % zu rechnen!

