



Instructions de montage de CIO - Français

Comment monter le phare avant (répétez l'opération pour le phare arrière et le hauban)

1. Retirez les aimants de l'emballage en utilisant la clé pour dévisser les boulons. Montez un aimant sur l'un des rayons de la roue avant. Insérez le boulon et serrez à l'aide de la clé. Les aimants ne doivent pas être montés à plus de 15 cm du bord supérieur de la jante.
2. Repérez l'élément de guidage et fixez-le sur le dessus de l'aimant.
3. Repérez le phare avant grâce à la marque blanche sur sa base. Montez le phare sur la fourche et insérez la boucle du fil dans le crochet de la base. Alignez les cercles sur le côté du phare avec l'élément de guidage, puis rapprochez-les. Insérez la clé dans la fente au bas du phare et tournez-la plusieurs fois, jusqu'à ce que le fil soit bien serré autour de la fourche.
4. Assurez-vous que le phare est bien positionné, puis serrez le fil fermement jusqu'à ce que le phare soit solidement fixé.
5. Retirez l'élément de guidage et faites tourner la roue pour vous assurer de l'absence d'interférences. Si le phare ne s'allume pas directement, faites tourner la roue pendant un certain temps.

