

Wände streichen mit yellowchair® Kreidefarbe

Bei der Verarbeitung mit yellowchair Kreidefarbe ist darauf zu achten, dass nass in nass gearbeitet wird.

Im Vergleich zur herkömmlichen Wandfarbe werden NICHT alle Ecken und Anschlüsse an einer Wand zuerst vorgestrichen und danach die Flächen bearbeitet, sondern es wird z.B. am Decken-/Wandanschluss nur soweit vorgestrichen, wie auch nach unten gearbeitet werden kann. Es wird also praktisch in Bahnen gearbeitet. Die Pinselführung spielt keine Rolle. Es darf kreuz und quer gestrichen werden. Wir verwenden einen Flächenstreicher aus Chinaborstenmischung. Es ist charakteristisch für yellowchair Kreidefarbe, dass der Pinselstrich zu sehen ist.

Selbstverständlich kann die Farbe auch mit einer kurzflorigen Polyamid-Rolle oder mit einem Airless-Gerät aufgebracht werden.

Ein Ausbessern, wo die Farbe bereits getrocknet ist, sollte aus optischen Gründen vermieden werden. Ein zweimaliger Anstrich dient einer satten und gleichmäßigen Oberflächenoptik.

TIPP: Mit dem Flächenstreicher aufgebrachte Farbe dient der Optik der Kreidefarbe.

Für Wände und Decken sollte die Farbe mit Wasser verdünnt werden, ca. 5 bis 10 %. Je nach Untergrundbeschaffenheit (Struktur) und der Saugfähigkeit des Untergrundes auch mehr.

Tipp: Langsam herantasten und nicht gleich den ganzen Eimer verdünnen.

Der technische Mehrwert gegenüber einer „normalen Wandfarbe“ liegt in der Diffusionsoffenheit der yellowchair Kreidefarbe und ihrem hohen pH-Wert. Die Farbe ist daher perfekt geeignet, wenn eine hohe Luftfeuchtigkeit vorliegt und ein Schimmelrisiko besteht. Die mineralische Farbe kann einfach ausgedrückt, Luftfeuchtigkeit aufnehmen und bei trockener Raumluft wieder abgeben. Diffusionsoffene Farben sind immer nur so atmungsaktiv, wie es auch der Untergrund ist. Ist schon eine herkömmliche Dispersionsfarbe gestrichen, kann auch die mineralische Farbe darauf keine Wunder vollbringen, - optisch sehr wohl.

Bei unterschiedlich saugenden, stark saugenden Untergründen oder Untergründen mit verschiedenen Materialien (z.B. Bohrlöcher mit anderem Material geschlossen) kann die yellowchair Wandgrundierung hilfreich sein, die den Untergrund egalisiert, festigt und die Saugfähigkeit nimmt.

Quelle: Andrea Schultz, Bautechnikerin und Sachverständige für Schimmel in Innenräumen

©diekreidefarbe.de 2016