

**Advice for correct fitting of the kit :** Do not fully tighten the bolt until it's ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

**Cara pasang yang benar :** Jangan sepenuhnya kencangkan baut sampai dipastikan bahwa KIT terpasang dengan benar dan selaras.

## 1.



Remove the handle pillion from motorbike then install the 3P kits and replace the original bolts with parts no.2

(Lepaskan pegangan boncengan dari sepeda motor kemudian pasang 3P bracket dan ganti baut orisinal dengan part nomor 2)

## 2.



Please tighten all bolts on the motorbike then KIT is ready to be used

(Kencangkan semua baut pada motor kemudian bracket siap digunakan)

### COMPONENTS / PARTS :

Pos.	Ref.	Cant.	
1	KOIDK1701		1 3P KIT
2	KOIDK1702		4 SET Bolt M8xL45 + 4 Washer M8 + 4 Bushing Ø15xL10
3	KOIDK1703		2 SET Bolt M6xL25 + 2 Washer M6
4	KOIDK1704		2 Set Plug SH36 + 2 Screw M4xL20 (*Use only for SH36/SH35)