



**PROFILE
DESIGN**

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MARCO

VERSION 01-04-24-2020

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar este sistema de protección de cuadros Profile Design. Estas instrucciones se aplican a cómo usar el "Sistema de Protección de Marco" para unir elementos a la bicicleta.

Lea estas instrucciones por completo antes de intentar instalar este producto. Se requiere una instalación apropiada para cumplir con la política de garantía de Profile Design. Si no está familiarizado con la instalación de Aerobarras o sus accesorios, solicite la asistencia de su distribuidor local de Profile Design iniciando sesión en www.profile-design.com y usando "Buscar distribuidor" o llamando al número de servicio al cliente de Profile Design p. # 888.800.5999.

Nota para los distribuidores: Si instala este producto para el consumidor, proporciónese este manual del propietario después de la instalación.

Herramientas y materiales necesarios:

- Tijera afilada
- Alicates de corte en diagonal

Su kit de FPS (sistema de protección de marco) debe incluir:

- Dos (2) tiras protectoras de goma de 200 mm
- Dos (2) brida de 250 mm

Si faltara algo del kit, comuníquese con su distribuidor.

ILUSTRACIONES DE LAS PARTES

CANT. Req.	Núm. pieza	Núm. ref.	Descripción de Parte
2	295327	1	Correa - Tira de protección del marco negro 9 * 200 mm
2	295328	2	Brida - 3.6 * 250mm negro



COMPATIBILIDAD

1. 1 Cualquier cremallera que pueda colocarse dentro del canal.
2. El kit de sistema de protección de marco puede utilizarse para proteger el marco/horquilla/barras o cualquier otro componente de sufrir arañazos por parte de una brida.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Envuelva el sistema de protección de marco alrededor del tubo que desea proteger para probar el calce. Si es demasiado largo, utilice una tijera o alicates de corte en diagonal para acortarlo.
- Tenga en cuenta que es correcto que exista una superposición en el sistema de protección de marco o que quede apoyado debajo del elemento al que se va a sujetar.
2. El kit de sistema de protección de marco puede utilizarse para proteger el marco/horquilla/barras o cualquier otro componente de sufrir arañazos por parte de una brida.
3. Compruebe que ningún elemento importante, como los cables de freno o engranaje, queden atrapados debajo de la cremallera.
4. Cierre la abrazadera y tírela gradualmente para ajustarla, asegurándose de que quede colocada dentro del canal del sistema de protección de marco.
5. Repita este procedimiento con la segunda brida.
6. Corte con cuidado la brida que sobre con una tijera o alicates de corte en diagonal.



ADVERTENCIA

- Garantía limitada de dos años a nivel mundial de Profile Design.
- Profile Design, LLC (distribuidor) garantiza al comprador minorista original ("usted") que el producto Profile Design para el que recibió esta garantía está libre de defectos de material y mano de obra para (2) dos años a partir de la fecha de compra minorista original. Para obtener más detalles sobre esta garantía, sus exclusiones y/o cómo realizar un reclamo bajo la garantía, llame al +1 310.747.0085 extensión 161 o visite www.profile-design.com/pages/warranty



2677 El Presidio Street

Long Beach, CA 90810

Ph: 310-884-7756

www.profile-design.com

© Profile Design LLC