

So montierst Du Dein Fieldband



01 An den mitgelieferten Federstegen findest Du einen kleinen Metallstift. Schiebe diesen nach innen und lasse die Federstege in die Einkerbungen am Gehäuse einrasten.



02 Das Natoband kannst Du nun einfach per Durchzug anbringen. Dafür ziehst Du das obere, längere Bandstück zwischen den Federstegen unter das Uhrengehäuse und wieder heraus.



03 Nun musst du das längere Bandstück durch die Metallschleife des kürzeren Bandstückes ziehen, bis auch dieses flach am Gehäuse anliegt.



04 Die Position des Uhrengehäuses auf dem Armband kannst Du durch einfaches Schieben noch etwas feinjustieren.

So montierst Du Dein Fieldband



- 05** Nachdem Du die Uhr an Dein Handgelenk gebunden hast, klappst Du das überstehende Ende in die Metallschlaufen – und schon bist Du fertig!