

RESTYLEN VAN DE BADKAMER

BADKAMERS EN NATTE CELLEN, ZOALS DE DOUCHERUIMTE* MET LAB BADKAMER COATING



* met uitzondering van de vloer in de natte cel.

LAB Badkamercoating hebben we in twee varianten: transparant en dekkend. Het zijn makkelijk verwerkbaar systemen speciaal ontwikkeld voor badkamers en natte cellen, zoals de doucheruimte (met uitzondering van de vloer in de natte cel).

LAB Badkamercoating is verkrijgbaar in vrijwel elke denkbare kleur, maar ook in transparant: zo creëer je een betonlook door betonciré of cementgebonden stucmortels 100 procent waterdicht af te werken. Ook ideaal over een reeds geverfde muur heen zonder LAB COLOUR of LAB Eigen kleurkeuze, of wanneer je een al geverfde badkamer een nieuwe look wil geven mét een LAB COLOUR of LAB Eigen kleurkeuze.

LAB Badkamercoating is ideaal als je geen tegels wilt. In geval van de dekkende variant kan deze ook over tegels heen!

Het gebruik van het gehele LAB Badkamercoating-systeem raden we af op de vloer in de natte cel van de badkamer.

RESTYLEN VAN DE BADKAMER

BADKAMERS EN NATTE CELLEN, ZOALS DE DOUCHERUIMTE* MET LAB BADKAMER COATING



* met uitzondering van de vloer in de natte cel.

DEKKEND

Met het [LAB Badkamercoating dekkend-systeem](#) kun je de badkamer in vrijwel elke denkbare kleur waterdicht afwerken. Dit LAB Badkamercoating-systeem is, zoals de naam al zegt, dekkend en kan ook over tegels heen. Het systeem bestaat uit drie verschillende producten, namelijk: LAB Badkamercoating Impregneer, LAB Badkamercoating Primer en LAB Badkamercoating. Deze producten vind je bij de gewenste LAB COLOURS onder [LAB Badkamercoating](#).

Ga je voor [LAB Badkamercoating | Eigen kleurkeuze?](#) Vink dan het juiste formaat aan. Vervolgens kun je bij het afrekenen in de notities je gewenste kleurnaam of kleurnummer (zoals bijvoorbeeld NCS of RAL) noteren.

Het is van belang vóór toepassing de product- en veiligheidsadviezen goed door te lezen!

PRODUCTEN

LAB BADKAMERCOATING IMPREGNEER

Door **LAB Badkamercoating Impregneer** fixeert je poederende oppervlakken en worden sterk zuigende ondergronden, zoals nieuw stucwerk, snel dichtgezet. Hierdoor is het dekkende systeem van [LAB Badkamercoating](#) makkelijker en egaler aan te brengen en ontstaat een goede hechting met de ondergrond.

Is de ondergrond niet zuigend? Dan is deze stap niet nodig.

Bij gipsgebonden stucwerk, pleisterwerk en cellenbeton Ytong blokken adviseren we het gebruik van [Renovlies behang voor egale muren](#) in plaats van LAB Badkamercoating Impregneer. Voordat je Renovlies behang voor egale muren hebt aangebracht, kun je deze ondergrond voorbehandelen met [LAB Wallfix](#) (tenzij het gips al voorbehandeld is.) Daarna kun je met LAB Badkamercoating Primer aan de slag.

LAB BADKAMERCOATING PRIMER

RESTYLEN VAN DE BADKAMER

BADKAMERS EN NATTE CELLEN, ZOALS DE DOUCHERUIMTE* MET LAB BADKAMER COATING



* met uitzondering van de vloer in de natte cel.

Door **LAB Badkamercoating Primer** verkrijg je een uitstekende hechting en kleurdekking. LAB Badkamercoating Primer is mengbaar in alle unieke LAB COLOURS en op aanvraag in vrijwel iedere andere kleur. Kleurafwijkingen zijn voorbehouden, controleer dit altijd voor gebruik. Op kleur gemengde producten kunnen niet retour. Het beste resultaat behaal je als je vóóraf het applicatieadvies ter harte neemt. Daarin lees je bijvoorbeeld wanneer je het beste de ondergrond kunt voorbehandelen met LAB Badkamercoating Impregneer en dat ten minste twee lagen LAB Badkamercoating Primer nodig zijn voor een mooie dekking op ruwe, zuigende ondergronden en wat te doen wanneer er gekozen is voor heldere en hele lichte kleuren.

LAB BADKAMERCOATING

LAB Badkamercoating is een kleurvaste coating die niet vergeelt. De coating is stoot- en krasvast en eenvoudig te reinigen.

Je brengt LAB Badkamercoating aan op ondergronden die zijn behandeld met LAB Badkamercoating Impregneer (alleen nodig bij zuigende ondergronden) en/of LAB Badkamercoating Primer.

LAB Badkamercoating is mengbaar in alle unieke LAB COLOURS en op aanvraag in vrijwel iedere andere kleur met LAB Eigen kleurkeuze. Bestel de LAB Colourcard, een grote LAB Kleurstaal in de gewenste kleur of de LAB Kleurenwaaier. Kleurafwijkingen zijn voorbehouden, controleer dit altijd voor gebruik. Op kleur gemengde producten kunnen niet retour. Houd er rekening mee dat witte en heldere kleuren minder goed dekken dan andere tinten en dat, afhankelijk van de aangebrachte laagdikte en kleur van de ondergrond, eventueel extra lagen moeten worden opgebracht. Zorg er in ieder geval voor dat je met LAB Badkamercoating Primer al een goede dekking hebt verkregen in de juiste kleur.

Verkrijgbaar in mat. Wil je graag een satin of gloss afwerking? Pas dan als toplaag LAB Wandcoating Transparant* in satin of gloss toe. Let op! Ga je over donkere of heldere kleuren heen, dan dient de wandcoating te worden aangekleurd.

**Voor de badkamer adviseren wij LAB Badkamercoating, doordat dit een makkelijk verwerkbaar systeem is speciaal ontwikkeld voor badkamers en natte cellen, zoals de doucheruimte (met uitzondering van de vloer in de natte cel).*

RESTYLEN VAN DE BADKAMER

BADKAMERS EN NATTE CELLEN, ZOALS DE DOUCHERUIMTE* MET LAB BADKAMER COATING



* met uitzondering van de vloer in de natte cel.

Het gebruik van het gehele LAB Badkamercoating-systeem raden we af op de vloer in de natte cel van de badkamer.

BADKAMERCOATING VERWERKINGSPAKKET

Pakket 2: Badkamercoating Dekkend: stap 1, 2 en 3 (Badkamercoating Impregneer, Badkamercoating Primer en Badkamercoating).

RESTYLEN VAN DE BADKAMER

BADKAMERS EN NATTE CELLEN, ZOALS DE DOUCHERUIMTE* MET LAB BADKAMER COATING



* met uitzondering van de vloer in de natte cel.

READY? LET'S GO

Een **succesvol resultaat** voor het schilderen van de badkamer ligt binnen handbereik met ons eenvoudige **stappenplan**. Niet alle ondergronden hebben een laag LAB Badkamercoating Impregneer nodig.* Bij reeds geschilderd of gecoat oppervlak is LAB Badkamercoating Impregneer niet nodig. Sla dan stap 7 t/m 11 over.

*Let op! Ook bij gipsgebonden stucwerk, pleisterwerk en Ytong cellenbeton blokken raden we LAB Badkamercoating Impregneer af. In plaats van te impregneren, kun je deze ondergrond beter voorbehandelen met [LAB Wallfix](#) en [Renovlies behang voor egale muren](#), mits het gips al voorbehandeld is.

Het is van belang vóór toepassing de product- en veiligheidsadviezen goed door te lezen!

VERVEN IN EEN LAB COLOUR OF LAB EIGEN KLEURKEUZE

VOORBEREIDING

1. Badkamers dienen volledig droog te zijn voordat je aan de slag gaat met het dekkende badkamercoating-systeem.
2. Wil je zeker zijn dat je alle materialen in huis hebt voor je project, bestel dan de juiste schildersbenodigdheden met een [LAB Badkamercoating verwerkingspakket](#).
3. Dek niet te schilderen onderdelen goed af met [vloerfolie 4 x 5 m \(dik\)](#) en plak randen netjes en recht af met [LAB Tape Gold](#).
4. Tref de juiste voorzorgsmaatregelen. Vermijd contact met de huid en gebruik [Schildershandschoenen ademend/herbruikbaar](#). Draag een mondkapje en veiligheidsbril bij gebruik van de LAB Badkamercoating Impregneer.
5. Reinig bestaande badkamers eerst met [LAB Verfreiniger](#) en schuur het oppervlak vervolgens met een [schuursponsje](#). Bij nieuw cementgebonden stuc is alleen schuren voldoende. Let op: Lees van te voren goed welke voorbehandeling er nodig is voor de badkamer in [het productinformatieblad](#), omdat er uitzonderingen zijn per ondergrond.
6. Maak de ondergrond stofvrij.

LAB BADKAMERCOATING IMPREGNEER

7. Verwerk het product na menging binnen circa 1 uur.

RESTYLEN VAN DE BADKAMER

BADKAMERS EN NATTE CELLEN, ZOALS DE DOUCHERUIMTE* MET LAB BADKAMER COATING



* met uitzondering van de vloer in de natte cel.

8. Breng LAB Badkamercoating Impregneer in 1 laag op.
9. Verwijder de schilderstape voorzichtig vóórdat de LAB Badkamercoating Impregneer is opgedroogd.
10. Na circa 8 uur is LAB Badkamercoating Impregneer overschilderbaar met LAB Badkamercoating Primer. Gebruik je de impregneer ook op de vloer en moet je eroverheen lopen tijdens de applicatie, houd dan 12 uur aan voordat je gaat overschilderen.

LAB BADKAMERCOATING PRIMER

11. Dek niet te schilderen onderdelen goed af met vloerfolie 4 x 5 m (dik) en plak randen netjes en recht af met LAB Tape Gold.
12. Verwerk het product na menging binnen circa 1 uur.
13. Breng LAB Badkamercoating Primer in 2 lagen op.
14. Verwijder de schilderstape voorzichtig vóórdat de LAB Badkamercoating Primer is opgedroogd. Dit raden wij aan tussen de verflagen door.
15. Na circa 8 uur is LAB Badkamercoating Primer overschilderbaar met een tweede laag of LAB Badkamercoating. Gebruik je de primer ook op de vloer en moet je eroverheen lopen om te schilderen, houd dan 24 uur droogtijd aan.

LAB BADKAMERCOATING

16. Dek niet te schilderen onderdelen goed af met vloerfolie 4 x 5 m (dik) en plak randen netjes en recht af met LAB Tape Gold.
17. Het is niet nodig om het oppervlak te schuren voordat je de coating aanbrengt. Let op! Voorwaarde is wél dat je binnen 1 week LAB Badkamercoating opbrengt over LAB Badkamercoating Primer. Als je dit niet doet, móet je schuren voor een goede hechting van de verschillende lagen en deze weer stofvrij maken.
18. Verwerk het product na menging binnen circa 1 uur.
19. Breng LAB Badkamercoating in 2 lagen op. Het is belangrijk dat je met LAB Badkamercoating Primer in stap 2 al een goede dekking hebt verkregen, vooral bij heldere en witte kleuren. Anders zijn twee lagen coating wellicht niet voldoende voor een dekkend eindresultaat.
20. Verwijder de schilderstape voorzichtig vóórdat de LAB Badkamercoating is opgedroogd. Dit raden wij aan tussen de verflagen door.

RESTYLEN VAN DE BADKAMER

BADKAMERS EN NATTE CELLEN, ZOALS DE DOUCHERUIMTE* MET LAB BADKAMER COATING



* met uitzondering van de vloer in de natte cel.

21. Na circa 3 uur is LAB Badkamercoating overschilderbaar met een volgende laag coating. Gebruik je de coating ook op de vloer en moet je eroverheen lopen tijdens het schilderen, houd dan 8 uur aan voordat je gaat overschilderen.

22. Lees [het productinformatieblad](#) goed door voor de onderhoudsadviezen.

RESTYLEN VAN DE BADKAMER

BADKAMERS EN NATTE CELLEN, ZOALS DE DOUCHERUIMTE* MET LAB BADKAMER COATING



* met uitzondering van de vloer in de natte cel.

VERVEN OVER TEGELS HEEN

VOORBEREIDING

1. Badkamers dienen volledig droog te zijn voordat je aan de slag gaat met het dekkende Badkamercoating-systeem.
2. Wil je zeker zijn dat je alle materialen in huis hebt voor je project, bestel dan de juiste schildersbenodigdheden met een LAB Badkamercoating verwerkingspakket.
3. Dek niet te schilderen onderdelen goed af met vloerfolie 4 x 5 m (dik) en plak randen netjes en recht af met LAB Tape Gold.
4. Tref de juiste voorzorgsmaatregelen. Vermijd contact met de huid en gebruik Schildershandschoenen ademend/herbruikbaar. Draag een mondkapje en veiligheidsbril bij gebruik van de LAB Badkamercoating Impregneer.
5. Ontvet de badkamer met LAB Verfreiniger. Het is belangrijk dat de ondergrond, en dus ook de voegen, goed schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig zijn.
6. Oneffenheden in het tegelwerk worden geaccentueerd door het aanbrengen van de coating. Daarom is het raadzaam om versleten voegen goed te herstellen voordat je met LAB Badkamercoating Primer aan de slag gaat.
7. Schuur de tegels op met diamant of schuurpapier. Tegels zijn glad en hechting is essentieel. Maak ze daarom voldoende ruw voor een goede hechting van de primer. Voorkom diepe schuurkrassen. Deze kunnen namelijk zichtbaar blijven. Bepaal met een proefzetting welke grofte van diamantschijven of schuurpapier op jouw tegels ideaal is.
8. Verwijder het schuurstof met een vochtige doek.

LAB BADKAMERCOATING PRIMER

9. Verwerk het product na menging binnen circa 1 uur.
10. Breng LAB Badkamercoating Primer in 1 of 2 lagen op. Ruwe, zuigende ondergronden hebben eerder 2 lagen nodig voor een goede laagdikte en dekking. Heldere en hele lichte kleuren dekken minder goed. Hierbij zijn twee lagen ook raadzaam.
11. Verwijder de schilderstape voorzichtig vóórdát de LAB Badkamercoating Primer is opgedroogd. Dit raden wij aan tussen de verflagen door.
12. Na circa 8 uur is LAB Badkamercoating Primer overschilderbaar met een tweede laag LAB Badkamercoating Primer of LAB Badkamercoating. Gebruik je de primer ook op de vloer en moet je eroverheen lopen om te schilderen, houd dan 24 uur droogtijd aan.

RESTYLEN VAN DE BADKAMER

BADKAMERS EN NATTE CELLEN, ZOALS DE DOUCHERUIMTE* MET LAB BADKAMER COATING



* met uitzondering van de vloer in de natte cel.

LAB BADKAMERCOATING

13. Dek niet te schilderen onderdelen goed af met vloerfolie 4 x 5 m (dik) en plak randen netjes en recht af met LAB Tape Gold.
14. Het is niet nodig om het oppervlak te schuren voordat je de coating aanbrengt. Let op! Voorwaarde is wél dat je binnen 1 week LAB Badkamercoating opbrengt over LAB Badkamercoating Primer. Als je dit niet doet, móet je schuren voor een goede hechting van de verschillende lagen en deze weer stofvrij maken.
15. Verwerk het product na menging binnen circa 1 uur.
16. Breng LAB Badkamercoating in 2 lagen op. Het is belangrijk dat je met LAB Badkamercoating Primer in stap 2 al een goede dekking hebt verkregen, vooral bij heldere en witte kleuren. Anders zijn twee lagen coating wellicht niet voldoende voor een dekkend eindresultaat.
17. Verwijder de schilderstape voorzichtig vóórdát de LAB Badkamercoating is opgedroogd. Dit raden wij aan tussen de verflagen door.
18. Na circa 3 uur is LAB Badkamercoating overschilderbaar met een volgende laag coating. Gebruik je de coating ook op de vloer en moet je eroverheen lopen tijdens het schilderen, houd dan 8 uur aan voordat je gaat overschilderen.
19. Lees het productinformatieblad goed door voor de onderhoudsadviezen.

RESTYLEN VAN DE BADKAMER

BADKAMERS EN NATTE CELLEN, ZOALS DE DOUCHERUIMTE* MET LAB BADKAMER COATING



* met uitzondering van de vloer in de natte cel.

TRANSPARANT

Betonlook in je badkamer, toilet of doucheruimte? Met het LAB Badkamercoating-systeem kun je betonciré of cementgebonden stucmortels waterdicht afwerken. Daarnaast kun je reeds geverfde muren zonder LAB COLOUR of LAB Eigen kleurkeuze waterdicht afwerken. Dit LAB Badkamercoating-systeem is, zoals de naam al zegt, transparant en bestaat uit twee verschillende producten, namelijk: LAB Badkamercoating Primer Transparant en LAB Badkamercoating Transparant.

Het is van belang vóór toepassing de product- en veiligheidsadviezen goed door te lezen!

PRODUCTEN

LAB BADKAMERCOATING PRIMER TRANSPARANT

Door LAB Badkamercoating Primer Transparant worden sterk zuigende ondergronden snel dichtgezet en wordt de hechting van de topcoating aanzienlijk verbeterd.

LAB Badkamercoating Primer Transparant is, zoals de naam al zegt, een transparante primer. Het transparante systeem van LAB Badkamercoating maakt het oppervlak van de ondergrond gladder, waardoor de lichtafstraling minder diffuus wordt. Om deze reden kunnen kleuren een kleine verandering in de uitstraling doormaken.

LAB BADKAMERCOATING TRANSPARANT

Gebruik LAB Badkamercoating Transparant alleen op badkamerwanden en vloeren van betonciré of cementgebonden stucmortels die zijn behandeld met LAB Badkamercoating Primer Transparant.

LAB Badkamercoating Transparant kan ook worden toegepast op reeds geverfde wanden in een andere kleur dan LAB COLOURS of LAB Eigen kleurkeuze om deze goed reinigbaar en volledig waterdicht te maken.

De coating maakt het oppervlak van de ondergrond gladder, waardoor de lichtafstraling minder diffuus wordt. Om deze reden kunnen kleuren een kleine verandering in de uitstraling doormaken. Overgangen tussen behandelde en

RESTYLEN VAN DE BADKAMER

BADKAMERS EN NATTE CELLEN, ZOALS DE DOUCHERUIMTE* MET LAB BADKAMER COATING



* met uitzondering van de vloer in de natte cel.

onbehandelde oppervlakken zijn zichtbaar. Daarom adviseren wij het gehele oppervlak te behandelen, zeker vanwege de vochtige omstandigheden in de badkamer. LAB Badkamercoating Transparant is verkrijgbaar in glansgraad mat en satin.

Het gebruik van het gehele LAB Badkamercoating-systeem raden we af op de vloer in de natte cel van de badkamer.

BADKAMERCOATING VERWERKINGSPAKKET

Pakket 1: Badkamercoating Transparant: stap 1, 2 (Badkamercoating Primer Transparant en Badkamercoating Transparant).

RESTYLEN VAN DE BADKAMER

BADKAMERS EN NATTE CELLEN, ZOALS DE DOUCHERUIMTE* MET LAB BADKAMER COATING



* met uitzondering van de vloer in de natte cel.

READY? LET'S GO

Een **succesvol resultaat** voor het schilderen van de badkamer ligt binnen handbereik met ons eenvoudige **stappenplan voor het schilderen met LAB Badkamercoating Transparant**.

Let op: Het is van belang vóór toepassing de product- en veiligheidsadviezen goed door te lezen!

BETONLOOK DOOR VERVEN OVER BETONCIRÉ OF CEMENTGEBONDEN STUCMORTELS

VOORBEREIDING

1. Badkamers dienen volledig droog te zijn voordat je aan de slag gaat met het transparante badkamercoating-systeem.
2. Wil je zeker zijn dat je alle materialen in huis hebt voor je project, bestel dan de juiste schildersbenodigdheden met een LAB Badkamercoating verwerkingspakket.
3. Dek niet te schilderen onderdelen goed af met vloerfolie 4 x 5 m (dik) en plak randen netjes en recht af met LAB Tape Gold.
4. Tref de juiste voorzorgsmaatregelen. Vermijd contact met de huid en gebruik Schildershandschoenen ademend/herbruikbaar.
5. LAB Badkamercoating Primer Transparant hecht niet over siliconenkit. Is deze kit aanwezig in de badkamer, verwijder deze dan secuur en volledig.
6. **In geval van nieuw cementgebonden stucmortel:** Snijd de inwendige hoeken in (liefst als het stucwerk nog nat is) om werking van de oppervlakken ten opzichte van elkaar tegen te gaan. Eventuele oneffenheden kun je, alleen wanneer dit nodig is, voorzichtig opschuren.

In geval van Betonciré: Reinig bestaande badkamers eerst met LAB Verfreiniger en maak het oppervlak stofvrij voordat je met LAB Badkamercoating Primer Transparant aan de gang gaat.

LAB BADKAMERCOATING PRIMER TRANSPARANT

7. Verwerk het product na menging binnen circa 1 uur.
8. Breng LAB Badkamercoating Primer Transparant in 2 lagen op.

RESTYLEN VAN DE BADKAMER

BADKAMERS EN NATTE CELLEN, ZOALS DE DOUCHERUIMTE* MET LAB BADKAMER COATING



* met uitzondering van de vloer in de natte cel.

9. Verwijder de schilderstape voorzichtig vóóordat de LAB Badkamercoating Primer Transparant is opgedroogd. Dit raden wij aan tussen de verflagen door.
10. Na circa 5 uur is LAB Badkamercoating Primer Transparant overschilderbaar met een tweede laag of LAB Badkamercoating Transparant. Gebruik je de primer ook op de vloer en moet je eroverheen lopen om te schilderen, houd dan 24 uur droogtijd aan.

LAB BADKAMERCOATING TRANSPARANT

11. Dek niet te schilderen onderdelen goed af met vloerfolie 4 x 5 m (dik) en plak randen netjes en recht af met LAB Tape Gold.
12. Verwerk het product na menging binnen circa 2 uur.
13. Breng LAB Badkamercoating Transparant in minimaal 2 lagen op.
14. Verwijder de schilderstape voorzichtig vóóordat de LAB Badkamercoating Transparant is opgedroogd. Dit raden wij aan tussen de verflagen door.
15. Na circa 5 uur is LAB Badkamercoating Transparant overschilderbaar met een volgende laag coating. Gebruik je de coating ook op de vloer en moet je eroverheen lopen tijdens het schilderen, houd dan 8 uur aan voordat je gaat overschilderen.
16. Test na 2 lagen LAB Badkamercoating Transparant met een natte spons of het gelukt is om het oppervlak waterdicht af te werken met de coating. Zie je plaatselijke verkleuring in het oppervlak? Dan zijn er nog meer lagen nodig om LAB Badkamercoating Transparant waterdicht af te werken.
17. Lees het productinformatieblad goed door voor de onderhoudsadviezen.

RESTYLEN VAN DE BADKAMER

BADKAMERS EN NATTE CELLEN, ZOALS DE DOUCHERUIMTE* MET LAB BADKAMER COATING



* met uitzondering van de vloer in de natte cel.

VERVEN OVER REEDS GEVERFDE MUREN

VOORBEREIDING

1. Badkamers dienen volledig droog te zijn voordat je aan de slag gaat met het transparante badkamercoating-systeem.
2. Wil je zeker zijn dat je alle materialen in huis hebt voor je project, bestel dan de juiste schildersbenodigdheden met een [LAB Badkamercoating verwerkingspakket](#).
3. Dek niet te schilderen onderdelen goed af met [vloerfolie 4 x 5 m \(dik\)](#) en plak randen netjes en recht af met [LAB Tape Gold](#).
4. Tref de juiste voorzorgsmaatregelen. Vermijd contact met de huid en gebruik [Schildershandschoenen ademend/herbruikbaar](#).
5. [LAB Badkamercoating Primer Transparant](#) hecht niet over siliconenkit. Is deze kit aanwezig in de badkamer, verwijder deze dan secuur en volledig.
6. **In geval van reeds geverfde muren met alleen muurverf:** Maak het oppervlak stof- en vetvrij voordat je met [LAB Badkamercoating Primer Transparant](#) aan de gang gaat. Voor het ontvetten van de wand raden we [LAB Verfreiniger](#) aan.

In geval van reeds geverfde muren met muurverf én wandcoating/badkamercoating: Ontvet de wand met [LAB Verfreiniger](#). Schuur de wanden goed op met een schuursponsje om de coating laag te doorbreken. Schilder je wand (opnieuw) dekkend met een muurverf die voldoet aan DIN EN 13300 schrobklasse 1 ([LAB Wallpaint](#) is geschikt!)

LAB BADKAMERCOATING PRIMER TRANSPARANT

7. Verwerk het product na menging binnen circa 1 uur.
8. Breng [LAB Badkamercoating Primer Transparant](#) in 2 lagen op.
9. Verwijder de schilderstape voorzichtig vóórdat de [LAB Badkamercoating Primer Transparant](#) is opgedroogd. Dit raden wij aan tussen de verflagen door.
10. Na circa 5 uur is [LAB Badkamercoating Transparant](#) overschilderbaar met een volgende laag coating. Gebruik je de coating ook op de vloer en moet je eroverheen lopen tijdens het schilderen, houd dan 8 uur aan voordat je gaat overschilderen.

RESTYLEN VAN DE BADKAMER

BADKAMERS EN NATTE CELLEN, ZOALS DE DOUCHERUIMTE* MET LAB BADKAMER COATING



* met uitzondering van de vloer in de natte cel.

LAB BADKAMERCOATING TRANSPARANT

11. Dek niet te schilderen onderdelen goed af met vloerfolie 4 x 5 m (dik) en plak randen netjes en recht af met LAB Tape Gold.
12. Verwerk het product na menging binnen circa 2 uur.
13. Breng LAB Badkamercoating Transparant in minimaal 2 lagen op.
14. Verwijder de schilderstape voorzichtig vóóordat de LAB Badkamercoating is opgedroogd. Dit raden wij aan tussen de verflagen door.
15. Na circa 5 uur is LAB Badkamercoating Transparant overschilderbaar met een volgende laag coating. Gebruik je de coating ook op de vloer en moet je eroverheen lopen tijdens de applicatie, houd dan 8 uur aan voordat je gaat overschilderen.
16. Test na 2 lagen LAB Badkamercoating Transparant met een natte spons of het gelukt is om het oppervlak waterdicht af te werken met de coating. Zie je plaatselijke verkleuring in het oppervlak? Dan zijn er nog meer lagen nodig om LAB Badkamercoating Transparant waterdicht af te werken.
17. Lees het productinformatieblad goed door voor de onderhoudsadviezen.