

# RESTYLEN VAN DE BADKAMER

## BETONLOOK CREËREN IN BADKAMERS EN NATTE CELLEN, ZOALS DE DOUCHERUIMTE\* MET LAB CEMENTUM

\* met uitzondering van de vloer in de natte cel.



## LAB CEMENTUM WALLS (BETONLOOK)

### BETONLOOK OP DE WANDEN

Ga voor een rauw, levendig en sfeervol effect in je interieur en kies voor LAB Cementum Walls (betonlook). Dit is een gemakkelijk verwerkbaar systeem waarmee een betoneffect gecreëerd kan worden op wanden. Bepaal zelf de uitstraling met een fijn of juist grover eindresultaat.

Het LAB Cementum-systeem bestaat uit meerdere lagen en producten: LAB Cementum Wall Primer, LAB Cementum Wall en LAB Cementum Coating Transparant. LAB Cementum Wall Primer en LAB Cementum Wall zitten tezamen in het pakket dat je koopt voor het aantal gewenste vierkante meters. De Transparante coating koop je separaat. Met LAB Cementum Coating Transparant worden je wanden met cementum zeer goed reinigbaar en volledig waterdicht. Ideaal voor in het toilet en de badkamer.

*Het is van belang voor toepassing de product- en veiligheidsadviezen goed door te lezen!*

## PRODUCTEN

### LAB CEMENTUM WALL PRIMER

**LAB Cementum Primer** is een hechtprimer, bestemd voor binnen, die enige structuur bevat en daarmee uitstekend geschikt is om een goede hechting met LAB Cementum Wall te verkrijgen. Deze korrelprimer kan worden toegepast op wanden van gipsplaten of -blokken, nieuw stucwerk, pleisterwerk, Ytong blokken cellenbeton, tegels, spaanplaat, mdf en geschilderde wanden en wordt in 1 laag aangebracht.

### LAB CEMENTUM WALL

Met **LAB Cementum Wall** breng je in 2 lagen de beoogde betonlook aan op je wand. Je verdeelt het product eenvoudig over de muur met een roller en met een spaan creëer je vervolgens de betonlook. Je bepaalt zelf de uitstraling met je eigen handschrift: fijn en sfeervol of juist wat grover en robuust.

# RESTYLEN VAN DE BADKAMER

## BETONLOOK CREËREN IN BADKAMERS EN NATTE CELLEN, ZOALS DE DOUCHERUIMTE\* **MET LAB CEMENTUM**

\* met uitzondering van de vloer in de natte cel.



Maak te allen tijde een proefzetting voordat je aan de slag gaat. Het aanbrengen van LAB Cementum Wall is niet lastig, maar vereist wel een beetje handigheid en/of oefening. Test hierop alle tips uit het [productadvies](#) en bepaal welk effect jij het mooiste vindt.

LAB Cementum Wall is mengbaar in een benadering van alle unieke LAB COLOURS en vanaf 50 kilo op aanvraag in vrijwel iedere andere kleur. Kleurafwijkingen zijn voorbehouden, controleer dit altijd voor gebruik. Op kleur gemengde producten kunnen niet retour.

Dit product in het complete LAB Cementum Walls-pakket is afgestemd op het aantal vierkante meters waarvoor je hebt gekozen. Je krijgt een afgemeten hoeveelheid om 2 lagen aan te brengen met een laagdikte van circa 0,2 tot 0,5 kg per m<sup>2</sup> per laag.

### LAB CEMENTUM COATING TRANSPARANT

Met de matte **LAB Cementum Coating Transparant** worden je wanden met cementum zeer goed reinigbaar en volledig waterdicht. Ideaal voor in de badkamer en het toilet.

Op donkere en heldere kleuren kan de coating een witte waas achterlaten. Als je de coating aanbrengt over een donkere of heldere kleur, adviseren wij **LAB Cementum Coating Transparant** vooraf aan te kleuren. Wij informeren je graag over wanneer dit wel of niet wenselijk is. Een proefzetting is altijd aan te raden.

**Wil je deze robuuste betonlook (ook) op de vloer toepassen?** Dan adviseren wij het systeem van **LAB Cementum Floors**.

### LAB CEMENTUM VERWERKINGSPAKKET

**LAB Cementum verwerkingspakket** in 2 varianten:

**Pakket 2. LAB Cementum Walls + coatingrollers**

**Pakket 4. LAB Cementum Floors + coatingrollers**

# RESTYLEN VAN DE BADKAMER

## BETONLOOK CREËREN IN BADKAMERS EN NATTE CELLEN, ZOALS DE DOUCHERUIMTE\* MET LAB CEMENTUM

\* met uitzondering van de vloer in de natte cel.



### READY? LET'S GO

**Een succesvol resultaat** voor een betonlook in de badkamer ligt binnen handbereik met ons eenvoudige **stappenplan voor het creëren van een betonlook met LAB Cementum Walls**.

*Let op: Het is van belang voor toepassing de product- en veiligheidsadviezen goed door te lezen!*

## BETONLOOK CREËREN MET LAB CEMENTUM WALLS

### VOORBEREIDING

1. De ondergrond dient volledig droog te zijn voordat je aan de slag gaat met het LAB Cementum Walls-systeem.
2. Wil je zeker weten dat je alle schildersbenodigdheden in huis haalt voor je project in de badkamer met LAB Cementum? Kies dan voor het LAB Cementum verwerkingspakket incl. coatingrollers (Pakket 2).
3. Dek niet te schilderen onderdelen goed af met vloerfolie 4 x 5 m (dik) en plak randen netjes en recht af met LAB Tape Gold.
4. Tref de juiste voorzorgsmaatregelen. Maak gebruik van handschoenen.
5. Verwijder eventueel aanwezige lijm en (siliconen)kitresten volledig.
6. Reinig bestaande badkamers eerst met LAB Verfreiniger, en was na met schoon water. In geval van gipsplaten of -blokken, nieuw stucwerk, pleisterwerk en Ytong blokken cellenbeton behandel je de wanden voor met LAB Wallfix. Let op: Lees van te voren goed welke voorbehandeling er nodig is voor de badkamer in het productinformatieblad, omdat er toevoegingen en uitzonderingen zijn per ondergrond.

### LAB CEMENTUM WALL PRIMER

7. Breng LAB Cementum Wall Primer in 1 laag op. LAB Cementum Wall Primer is roze van kleur. Deze kleur heeft geen effect op het eindresultaat en wordt dekkend overschilderd door 2 lagen LAB Cementum Wall.
8. Breng je LAB Cementum Primer aan over tegels, vergeet dan niet de voegen (die vaak poreus zijn) te voorzien van een volle laag van deze roze korrelprimer. Dit voorkomt een te snelle droging en het krimpen/intrekken van LAB Cementum Wall op de voegen.
9. Verwijder de schilderstape voorzichtig vóórdat de LAB Cementum Wall Primer is opgedroogd.

# RESTYLEN VAN DE BADKAMER

## BETONLOOK CREËREN IN BADKAMERS EN NATTE CELLEN, ZOALS DE DOUCHERUIMTE\* **MET LAB CEMENTUM**

\* met uitzondering van de vloer in de natte cel.



10. Na circa 4 uur kun je LAB Cementum Wall aanbrengen over LAB Cementum Wall Primer.

### LAB CEMENTUM WALL

11. Dek niet te schilderen onderdelen goed af met vloerfolie 4 x 5 m (dik) en plak randen netjes en recht af met LAB Tape Gold, geschikt voor het afplakken van gevoelige ondergronden.
12. Meng vóór gebruik LAB Cementum Wall mechanisch met een boormachine en een verfmixer.
13. Breng LAB Cementum Wall in 2 lagen op met een laagdikte van circa 0,2 tot 0,5 kg per m<sup>2</sup> per laag.
14. Breng LAB Cementum Wall goed dik op met een roller. Ga er dan overheen met de spaan. Op deze manier creëer je de betonlook.
15. Het is belangrijk om nat in nat te werken. Cementum droogt snel en dat maakt het werken met de spaan lastiger.
16. Houd de spaan in een hoek van ongeveer 20 graden.
17. Op grote oppervlakken is het aan te raden om met z'n tweeën te werken: de een werkt met een roller, de ander gaat er achteraan met de spaan. Zorg er wel voor dat dezelfde persoon de gehele ruimte doet met de spaan, want iedereen heeft zijn eigen 'handschrift'. Dit ga je terugzien in het eindresultaat
18. Maak tussendoor je spaan regelmatig schoon. Opgedroogde cementum aan de spaan kan krassen opleveren in je werk.
19. Breng je LAB Cementum Wall aan over tegels, dan kun je er, afhankelijk van de voegdiepte voor kiezen om LAB Cementum Wall éérs alleen te gebruiken om de voegen te egaliseren. Het product is van zichzelf dik en zal ondiepe voegen in twee gewone lagen met de juiste laagdikte egaliseren
20. Werk LAB Cementum Wall in de natte cel vlak af! Op deze manier is het mogelijk om het volledige oppervlak met 2 lagen LAB Cementum Coating Transparant waterdicht te krijgen.
21. Verwijder de schilderstape voorzichtig vóórdat de LAB Cementum Wall is opgedroogd. Je dient dus voor een een tweede laag nieuwe tape aan te brengen.
22. De tweede laag LAB Cementum Wall kun je na circa 4 tot 8 uur aanbrengen (afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid). LAB Cementum Wall is droog als je het oppervlak niet meer kunt indrukken.

# RESTYLEN VAN DE BADKAMER

## BETONLOOK CREËREN IN BADKAMERS EN NATTE CELLEN, ZOALS DE DOUCHERUIMTE\* **MET LAB CEMENTUM**

\* met uitzondering van de vloer in de natte cel.



23. Controleer voor het opbrengen van een tweede laag het oppervlak op eventuele onvolkomenheden. Verwijder deze met bijvoorbeeld een steekmes. Schuren is niet nodig.
24. Na minimaal 24 uur drogen kun je LAB Cementum Coating Transparant over LAB Cementum Wall.

### LAB CEMENTUM COATING TRANSPARANT

25. Dek niet te schilderen onderdelen goed af met vloerfolie 4 x 5 m (dik) en plak randen netjes en recht af met LAB Tape Purple, geschikt voor het afplakken van gevoelige ondergronden.
26. Meng vóór gebruik de twee componenten mechanisch met een boormachine en een verfmixer. Na menging binnen circa 2 uur verwerken.
27. Breng LAB Cementum Coating Transparant in minimaal 2 lagen op.
28. Verwijder de schilderstape voorzichtig vóórdat de LAB Cementum Coating Transparant is opgedroogd. Je dient dus voor elke laag nieuwe tape aan te brengen.
29. Na circa 5 uur is LAB Cementum Coating Transparant overschilderbaar voor een tweede laag.
30. Test na 2 lagen LAB Cementum Coating Transparant met een natte spons of het gelukt is het oppervlak waterdicht af te werken met de coating. Zie je plaatselijke verkleuring in het oppervlak? Dan zijn er nog meer lagen nodig om LAB Cementum waterdicht af te werken.
31. Kit de inwendige hoeken na droogtijd met een siliconenkit.
32. Lees het productinformatieblad goed door voor de onderhoudsadviezen.

# RESTYLEN VAN DE BADKAMER

## BETONLOOK CREËREN IN BADKAMERS EN NATTE CELLEN, ZOALS DE DOUCHERUIMTE\* MET LAB CEMENTUM

\* met uitzondering van de vloer in de natte cel.



## LAB CEMENTUM FLOORS (BETONLOOK)

### BETONLOOK OP DE VLOER

**LAB Cementum Floors** is een makkelijk verwerkbaar systeem waarmee een betoneffect gecreëerd kan worden op vloeren. Het geeft een prachtig levendig, sfeervol en beetje rauw effect aan je vloer.

Het LAB Cementum Floors-systeem bestaat uit meerdere lagen en producten: LAB Cementum Floor Base, LAB Cementum Floor Primer, LAB Cementum Floor One, LAB Cementum Floor Two en LAB Cementum Coating Transparant. De eerste vier producten zitten tezamen in het pakket dat je koopt voor het aantal gewenste vierkante meters. LAB Cementum Coating Transparant zorgt ervoor dat vlekken niet in je vloer kunnen trekken en maakt de vloer zeer goed reinigbaar en waterdicht. Dit product dien je separaat te bestellen.

Bij vloeren vanaf 25 m<sup>2</sup> adviseren we het aanbrengen van LAB Cementum Floors door een professional. Neem contact op met Vestingh Paint & Projects voor de mogelijkheden en laat je volledig ontzorgen!

We raden Cementum af op de vloer in de natte cel van de badkamer.

*Het is van belang voor toepassing de product- en veiligheidsadviezen goed door te lezen!*

## PRODUCTEN

### LAB CEMENTUM FLOOR BASE

**LAB Cementum Floor Base** is een twee componenten impregneer die nodig is om een goede hechting van LAB Cementum Floor Primer te verkrijgen. Met dit product sluit je de ondervloer af, zorg je voor gelijkmatige zuiging en voorkom je daarmee vlekken in de volgende lagen.

LAB Cementum Floor Base kan worden toegepast op vloeren van steenachtige materialen, beton, hout, egaline, anhydriet en cementdek om daarna te worden afgewerkt met het volledige LAB Cementum Floorsysteem. De ondergrond dient altijd draagkrachtig, droog, en stof- en vetvrij te zijn en mag geen lijm- en (siliconen)kitresten bevatten.

# RESTYLEN VAN DE BADKAMER

## BETONLOOK CREËREN IN BADKAMERS EN NATTE CELLEN, ZOALS DE DOUCHERUIMTE\* **MET LAB CEMENTUM**

\* met uitzondering van de vloer in de natte cel.



### LAB CEMENTUM FLOOR PRIMER

**LAB Cementum Floor Primer** is een hechtprimer, bestemd voor binnen, die enige structuur bevat en daarmee uitstekend geschikt is om een goede hechting met LAB Cementum Floor ONE te verkrijgen. LAB Cementum Floor Primer kan worden toegepast op vloeren die zijn voorbehandeld met LAB Cementum Floor Base.

### LAB CEMENTUM FLOOR ONE

Met **LAB Cementum Floor ONE** vlak je met het aanbrengen van 1 grote laagdikte kleine onregelmatigheden uit. En zorg je tegelijkertijd voor de beoogde betonlook op je vloer.

LAB Cementum Floor ONE is mengbaar in een benadering van alle unieke LAB COLOURS en vanaf 50 m<sup>2</sup> op aanvraag in vrijwel iedere andere kleur. Kleurafwijkingen zijn voorbehouden, controleer dit altijd voor gebruik. Op kleur gemengde producten kunnen niet retour.

Werk LAB Cementum Floor ONE vlak af. Op deze manier is het mogelijk om het volledige oppervlak na LAB Cementum Floor TWO met tenminste 2 lagen LAB Cementum Coating Transparant waterdicht te krijgen.

### LAB CEMENTUM FLOOR TWO

Met **LAB Cementum Floor TWO** breng je de beoogde betonlook aan op je vloer in een iets fijnere structuur dan bij LAB Cementum Floor ONE. LAB Cementum Floor TWO kan worden toegepast op vloeren die zijn voorbehandeld met LAB Cementum Floor Base, LAB Cementum Floor Primer en LAB Cementum Floor ONE.

LAB Cementum Floor TWO is mengbaar in een benadering van alle unieke LAB COLOURS en vanaf 50 m<sup>2</sup> op aanvraag in vrijwel iedere andere kleur. Kleurafwijkingen zijn voorbehouden, controleer dit altijd voor gebruik. Op kleur gemengde producten kunnen niet retour.

# RESTYLEN VAN DE BADKAMER

## BETONLOOK CREËREN IN BADKAMERS EN NATTE CELLEN, ZOALS DE DOUCHERUIMTE\* **MET LAB CEMENTUM**

\* met uitzondering van de vloer in de natte cel.



Werk LAB Cementum Floor TWO net als LAB Cementum Floor ONE vlak af. Op deze manier is het mogelijk om het volledige oppervlak na LAB Cementum Floor TWO met tenminste 2 lagen LAB Cementum Coating Transparant waterdicht te krijgen.

### LAB CEMENTUM COATING TRANSPARANT

Met de matte LAB Cementum Coating Transparant worden vloeren met cementum zeer goed reinigbaar en volledig waterdicht. Ideaal voor in de badkamer en het toilet.

Op donkere en heldere kleuren LAB Cementum kan de coating een witte waas achterlaten. Als je de coating aanbrengt over een donkere of heldere kleur, adviseren wij LAB Cementum Coating Transparant vooraf aan te kleuren. Wij informeren je graag over wanneer dit wel of niet wenselijk is. Een proefzetting is altijd aan te raden.

**Wil je deze robuuste betonlook (ook) op de muur toepassen?** Dan adviseren wij het systeem van LAB Cementum Walls.

### LAB CEMENTUM VERWERKINGSPAKKET

LAB Cementum verwerkingspakket in 2 varianten:

**Pakket 2. LAB Cementum Walls + coatingrollers**

**Pakket 4. LAB Cementum Floors + coatingrollers**



# RESTYLEN VAN DE BADKAMER

## BETONLOOK CREËREN IN BADKAMERS EN NATTE CELLEN, ZOALS DE DOUCHERUIMTE\* MET LAB CEMENTUM

\* met uitzondering van de vloer in de natte cel.



### READY? LET'S GO

**Een succesvol resultaat** voor een betonlook in de badkamer ligt binnen handbereik met ons eenvoudige **stappenplan voor het creëren van een betonlook met LAB Cementum Floors**.

*Let op: Het is van belang voor toepassing de product- en veiligheidsadviezen goed door te lezen!*

## BETONLOOK CREËREN OP DE VLOER MET LAB CEMENTUM FLOORS

### VOORBEREIDING

1. De ondergrond dient volledig draagkrachtig, droog en stof- en vetvrij te zijn vóór je aan de slag gaat met het LAB Cementum Floors-systeem.
2. Wil je zeker weten dat je alle schildersbenodigdheden in huis haalt voor je project in de badkamer met LAB Cementum? Kies dan voor het LAB Cementum verwerkingspakket incl. coatingrollers (Pakket 4).
3. Dek niet te schilderen onderdelen goed af met vloerfolie 4 x 5 m (dik) en plak randen netjes en recht af met LAB Tape Gold.
4. Tref de juiste voorzorgsmaatregelen. Draag oogbescherming, beschermende kleding en handschoenen bij de verwerking.
5. Verwijder eventueel aanwezige lijm en (siliconen)kitresten volledig.
6. LAB Cementum Floor Base is toe te passen op steen en beton, hout, anhydriet en egaline, cementdekvloer en tegelvloeren. Bestaande, niet egale vloeren moet je eerst egaliseren. Let op: Lees van te voren goed welke voorbehandeling er nodig is voor de badkamer in het productinformatieblad, omdat er uitzonderingen zijn per ondergrond.

### LAB CEMENTUM FLOOR BASE

7. Verwerk het product na menging binnen circa 20 minuten.
8. Breng LAB Cementum Floor Base in 1 laag op.
9. Snijd de tape, voordat je deze verwijdert, met een scherp mesje voorzichtig in op de overgang met de LAB Cementum Floor Base. Je dient voor elke laag nieuwe tape aan te brengen en daarna weer te verwijderen.

# RESTYLEN VAN DE BADKAMER

## BETONLOOK CREËREN IN BADKAMERS EN NATTE CELLEN, ZOALS DE DOUCHERUIMTE\* **MET LAB CEMENTUM**

\* met uitzondering van de vloer in de natte cel.



10. Na circa 14 uur is de LAB Cementum Floor Base overschilderbaar en beloopbaar. Dek de vloer niet af.
11. Breng binnen 72 uur de LAB Cementum Floor Primer aan.

### LAB CEMENTUM FLOOR PRIMER

12. Dek niet te schilderen onderdelen goed af met vloerfolie 4 x 5 m (dik) en plak randen netjes en recht af met LAB Tape Gold, geschikt voor het afplakken van gevoelige ondergronden.
13. Breng LAB Cementum Floor Primer in 1 laag op.
14. Snijd de tape, voordat je deze verwijdert, met een scherp mesje voorzichtig in op de overgang met de LAB Cementum Floor Primer voordat deze is opgedroogd.
15. Na circa 4 uur kan LAB Cementum Floor ONE worden aangebracht over de LAB Cementum Floor Primer.

### LAB CEMENTUM FLOOR ONE

16. Dek niet te schilderen onderdelen goed af met vloerfolie 4 x 5 m (dik) en plak randen netjes en recht af met LAB Tape Gold, geschikt voor het afplakken van gevoelige ondergronden.
17. Gebruik een geschikte verfmixer (zoals verfmixer metaal met kunststof - Ø55 mm) om het product te mengen. Het is van belang om LAB Cementum Floor ONE direct te verwerken na het toevoegen van het component.
18. Breng LAB Cementum Floor ONE in 1 laag op met een spaan. Op deze manier creëer je de betonlook. Werk daarbij het product vlak af. Houd de spaan in een hoek van 20 graden en maak de spaan tussendoor regelmatig schoon. Het product droogt snel en dat maakt werken in een hoog tempo noodzakelijk. Gebruik handschoenen.
19. Snijd de tape, voordat je deze verwijdert, met een scherp mesje voorzichtig in op de overgang met de LAB Cementum ONE.
20. Na 12 uur is LAB Cementum Floor ONE volledig droog.
21. Controleer het oppervlak op eventuele onvolkomenheden. Verwijder deze met bijvoorbeeld een steekmes, schuren is niet nodig. Na minimaal 12 uur kun je LAB Cementum Floor TWO (stap 4) aanbrengen.

# RESTYLEN VAN DE BADKAMER

## BETONLOOK CREËREN IN BADKAMERS EN NATTE CELLEN, ZOALS DE DOUCHERUIMTE\* **MET LAB CEMENTUM**

\* met uitzondering van de vloer in de natte cel.



### LAB CEMENTUM FLOOR TWO

22. Dek niet te schilderen onderdelen goed af met vloerfolie 4 x 5 m (dik) en plak randen netjes en recht af met LAB Tape Gold.
23. Gebruik een geschikte verfmixer (zoals verfmixer metaal met kunststof - Ø55 mm) om het product te mengen. Het is van belang om LAB Cementum Floor ONE direct te verwerken na het toevoegen van het component.
24. Breng LAB Cementum Floor TWO in 1 laag op.
25. Cementum droogt snel. Op grote oppervlakken is het daarom aan te raden met z'n tweeën te werken: de één brengt de Cementum dik op met de roller, de ander gaat eroverheen met de spaan. Werk LAB Cementum Floor TWO vlak af. Zorg er wel voor dat dezelfde persoon de gehele ruimte spaant, want iedereen heeft zijn eigen 'handschrift' dat je terug gaat zien.
26. Maak tussendoor je spaan regelmatig schoon. Opgedroogde cementum aan de spaan kan gaan krassen in je werk.
27. Snijd de tape, voordat je deze verwijdert, met een scherp mesje voorzichtig in op de overgang met de LAB Cementum TWO.
28. Na 12 uur is de LAB Cementum Floor TWO volledig droog.
29. Controleer het oppervlak op eventuele onvolkomenheden. Verwijder deze met bijvoorbeeld een steekmes, schuren is niet nodig. Na minimaal 12 uur kun je LAB Cementum Coating Transparant (stap 5) aanbrengen.

### LAB CEMENTUM COATING TRANSPARANT

30. Dek niet te schilderen onderdelen goed af met vloerfolie 4 x 5 m (dik) en plak randen netjes en recht af met LAB Tape Purple, geschikt voor het afplakken van gevoelige ondergronden.
31. Meng vóór gebruik de twee componenten mechanisch met een boormachine en een verfmixer. Na menging binnen circa 2 uur verwerken.
32. Breng LAB Cementum Coating Transparant in 3 of 4 lagen op.
33. Verwijder de schilderstape voorzichtig vóórdat de LAB Cementum Coating Transparant is opgedroogd. Je dient dus voor elke laag nieuwe tape aan te brengen.
34. Na circa 5 uur is LAB Cementum Coating Transparant overschilderbaar voor een volgende laag.
35. Test na 2 lagen LAB Cementum Coating Transparant met een natte spons of het gelukt is het oppervlak waterdicht af te werken met de coating. Zie je plaatselijke verkleuring in het oppervlak? Dan zijn er nog meer lagen nodig om LAB Cementum waterdicht af te werken.

# RESTYLEN VAN DE BADKAMER

## BETONLOOK CREËREN IN BADKAMERS EN NATTE CELLEN, ZOALS DE DOUCHERUIMTE\* **MET LAB CEMENTUM**

\* met uitzondering van de vloer in de natte cel.



36. Kit de inwendige hoeken na droogtijd met een siliconenkit.
37. De vloer is licht belastbaar na circa 14 uur, volledig belastbaar na 7 dagen en volledig uitgehard na 28 dagen (afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid).
38. Lees het productinformatieblad goed door voor de onderhoudsadviezen.