



Do montażu potrzebne są:
 Für die Montage dieser Type benötigen Sie:
 Use the following for assembly:




SCAN THIS QR CODE FOR INSTRUCTION MANUALS AND ASSEMBLY VIDEOS





D Sehr geehrter Kunde, sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, kreuzen Sie bitte dieses deutlich auf der Montageanleitung an und schicken Sie zu uns ab.
GB Dear customer, should there be any place missing or damaged, kindly mark this place clearly on the attached assembly instructions and return it to us.
PL Szanowny Kliencie, gdyby brakowało jakiejś części lub byłaby uszkodzona proszę to oznaczyć krzyżykiem na instrukcji montażowej i przesłać instrukcję razem z reklamacją.


BAG 5




BAG 4




BAG 1










BAG 2





BAG 3









1




2




3






4




5







6




7





8





9









10



11



12



PL - UWAGA!

Nasze powierzchnie o wysokim połysku są fabrycznie ochronione specjalną folią ochronną. Prosimy pozostawić ją na meblach do momentu zmontowania i usunięcia kurzu. Po usunięciu folii ochronnej pozostawić folię połyskową przez 12 godzin w pomieszczeniu do stwardnienia.

EN - ATTENTION!

Our high gloss surfaces have a protective foil when delivered. Please leave this foil on the furniture until it is completely assembled and all dust has been removed. Expose the high gloss foil to the room air for 12 hours to allow it to harden after removing the protective foil.

DE - HINWEIS!

Unsere Hochglanzoberflächen sind bei der Auslieferung durch eine Schutzfolie geschützt. Belassen Sie diese auf dem Möbel, bis es vollständig montiert und von Staub befreit ist. Der Hochglanzfolie nach der Entfernung der Schutzfolie 12 Stunden Zeit zum Nachhärten an der Raum-Luft geben.

CZ - POZOR!

Naše povrchy s vysokým leskem jsou při dodání chráněny ochrannou fólií. Ponechejte ji na nábytku, dokud nebude kompletně smontovaný a nebude z něho odstraněn prach. Po odstranění folie dejte nábytku 12 hodin čas na vytvrzení v pokojové teplotě.

SK - POZOR!



Naše vysoko lesklé povrchy sú chránené špeciálnou ochrannou fóliou. Prosím, nechajte ju na nábytku, kým nábytok nezmontujete a neodstránite prach. Po odstránení ochrannej fólie nechajte lesklý film 12 hodín v miestnosti vytvrdnúť.

HU - FIGYELEM!

Az általunk gyártott bútorok magas fényű felületei speciális védőfóliával gyárilag védettek. Kérjük a védő fóliát ne távolítsák el a bútor összeszereléséig, és a por szerelést követő eltávolításáig. A védőfólia eltávolítását követően tartsuk a bútort 12 órán át a fóliázott felületek megkeményedésére alkalmas környezetben.

HR - PAŽNJA!

Dijelovi namještaja u visokom sjaju imaju na sebi zaštitnu foliju prilikom isporuke. Molimo vas da tu foliju ostavite na namještaju dok nije u potpunosti montiran i dok nije odstranjena sva prašina u prostoru. Nakon uklanjanja zaštitne folije dijelove namještaja u visokom sjaju izložiti sobnom zraku 12 sati.



Claim your extended 90 day product warranty by registering your product at www.meblefurniture.com/register

**ATTENTION: DO NOT RETURN THIS PRODUCT!!!
PLEASE READ THE FOLLOWING!!!**

FOR REPLACEMENT/MISSING PARTS:

www.meblefurniture.com/parts

**FOR INSTRUCTION/ASSEMBLY MANUALS
AND VIDEOS:**

www.meblefurniture.com/assembly

ALL OTHER INQUIRIES:

help@meblefurniture.com

**IF YOU ARE MISSING PARTS OR YOUR
PRODUCT ARRIVED DAMAGED:**

Please fill out a parts request form at
www.meblefurniture.com/parts

Replacement parts are shipped out in one business day. You will receive a tracking number via email once your parts request has been processed.

**IF YOU ARE MISSING AN INSTRUCTION
MANUAL OR NEED ASSEMBLY HELP:**

Please visit www.meblefurniture.com/assembly to access our library of product assembly videos or to download product instruction manuals.

**NOTICE REGARDING HIGH GLOSS
PROTECTIVE FOIL AND PRODUCT CARE:**

After removing the protective foil from the gloss fronts, the acrylic surface of the boards is still soft and easy to scratch. With air contact, the hygroscopic acrylic layer hardens, and the board becomes more resistant to scratches. It takes approximately 48 hours for the acrylic layer of the board to fully harden.

**DO NOT CLEAN, WIPE, OR POLISH THE
ACRYLIC FRONTS FOR 48 HOURS AFTER
REMOVING THE PROTECTIVE FOIL!!!**



help@meblefurniture.com