


tzumi® POCKET JUICE extreme

User Guide 4000 mAh

Please read the manual in its entirety before using the device.



LED Flashlight: To turn the flashlight on, press and hold the ON/OFF button for 2 seconds. To turn it off, press and hold the ON/OFF button for 2 seconds again.


PRODUCT SPECIFICATIONS

Battery Capacity	4000 mAh
Type	Lithium-Ion
Input	5 V / 1A
Output	5 V / 2.4A (Max)

CHARGING YOUR PHONE OR OTHER PORTABLE DEVICE

NOTE: For best performance, make sure that the Pocket Juice Charger is fully charged. Refer to opposite page for charging instructions.

1. Insert one end of the included **Micro USB cable** or the **original cable** that came with your device into the phone. Insert the other end into the Pocket Juice Charger.
2. Turn the Power Bank on by pressing the Power ON/OFF button, the charging process will start. Charging time will depend on the type of device. Your device will display the charging progress.
3. When charging is complete, disconnect.




CHARGING YOUR POCKET JUICE CHARGER

NOTE: Your Pocket Juice Charger comes pre-charged. Depending on a few factors, some of the battery might have discharged during transit.

QUICK POWER TEST: Perform the test by pressing on the Power button. The Indicator Lights will illuminate accordingly (see charging chart on right).

A Via AC Adapter/Wall Charger: Using the provided Micro USB cable, connect your Power Bank (Micro USB port) to the AC Adapter (USB port).

B Via Computer: Using the provided Micro USB cable, connect your Power Bank (Micro USB port) to the computer/laptop (USB port).



CHARGING CHART

■ □ □ □	0-25% energy remaining
■ ■ □ □	25-50% energy remaining
■ ■ ■ □	50-75% energy remaining
■ ■ ■ ■	75-100% energy remaining

It takes approximately 5-6 hours to fully charge your Pocket Juice Charger (from depleted unit). Once the charging is in progress, the Indicator Lights will illuminate accordingly (see charging chart above).

When the charging is complete, all Indicator Lights will remain lit until you disconnect your Pocket Juice Charger from the power supply.

NOTE: Once fully charged, the Pocket Juice Charger is able to re-charge most devices several times depending on the battery capacity of the device and the condition and age of the battery.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Do not use this unit for anything other than its intended use.
- Keep the unit away from heat source, direct sunlight, humidity, water or any other liquid.
- Do not expose the device to extremely high or low temperatures, as it may damage the battery.
- Do not operate the unit if it has been wet or moist to prevent against electric shock and/or injury to yourself and damage to the unit.
- Do not use the unit if it has been dropped or damaged in any way.

- Repairs to electrical equipment should only be performed by a qualified electrician. Improper repairs may place the user at serious risk.
- Keep the unit out of reach of children.
- This unit is not a toy.

BATTERY DISPOSAL:

This product contains a Lithium Ion battery. Lithium Ion batteries are environmentally safe when fully discharged. Please refer to your local and state laws for battery disposal procedures.

tzumi® POCKET JUICE extreme

Pocket Juice™ extreme 4k mAh Banque d'alimentation Distributed by tzumi® Inc. NY, NY, 10016
Copyright 2016 tzumi® Tous droits réservés. Fabriqué en Chine. Quick Chip et Pocket Juice
sont des marques de commerce de tzumi. iPhone et iPad sont des marques de commerce
de Apple Inc, enregistrées aux É.-U. et dans d'autres pays. Sujet à changement sans préavis.


Mode d'emploi 4000 mAh

Prrière de lire le manuel au complet avant d'utiliser cet appareil.

Lampe de poche à DEL : Pour allumer la lampe de poche appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT deux fois. Pour l'éteindre appuyez sur le bouton Marche/Arrêt deux fois encore.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT


Capacité de batterie	4000 mAh
Type de batterie	Lithium-Ion
Entrée	5 V / 1 A
Sortie	5 V / 2.4A (Max)



CHARGEMENT DE VOTRE TÉLÉPHONE OU AUTRE APPAREIL PORTATIF.

NOTEZ : Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que le chargeur Pocket Juice soit complètement chargé. Référez-vous à la page ci-contre pour les instructions de chargement.

1. Insérez une extrémité du câble Micro USB ci-inclus ou du câble original de votre appareil dans votre téléphone. Insérez l'autre extrémité dans le chargeur Pocket Juice.
2. Allumez la banque de puissance en appuyant sur le bouton MARCHE/ARRÊT, ce qui entamera le processus de chargement. Le temps de chargement dépendra du type d'appareil. Votre appareil affichera le progrès du chargement.
3. Une fois le chargement complété, débranchez.



CHARGEMENT DE VOTRE CHARGEUR POCKET JUICE

NOTEZ : Votre chargeur Pocket Juice vous arrive pré chargé. En fonction de certains facteurs, il se peut que la batterie ait perdu de sa charge pendant le transit.


TEST DE PUISSANCE RAPIDE : Faites le test en appuyant sur le bouton MARCHE/ARRÊT. Les lumières pilotes s'allumeront en conséquence (voir tableau de chargement à droite).

A Via adaptateur CA/Chargeur mural: En utilisant le micro câble USB fourni, connecter votre banque d'alimentation (port micro USB) à l'adaptateur CA (port USB).

B Via l'ordinateur: En utilisant le micro câble USB fourni, connecter votre banque d'alimentation (port micro USB) à votre ordinateur ou votre portable (port USB).

TABLEAU DE CHARGEMENT

■ □ □ □	0-25% d'énergie restante
■ ■ □ □	25-50% d'énergie restante
■ ■ ■ □	50-75% d'énergie restante
■ ■ ■ ■	75-100% d'énergie restante



Le temps de charge pour charger complètement votre chargeur Pocket Juice est approximativement 5-6 heures (lorsque l'appareil est vide). Une fois le chargement commencé, les lumières pilotes s'allumeront en conséquence (voir tableau de chargement ci-haut).

Lorsque le chargement est terminé, toutes les lumières resteront allumées jusqu'à ce que vous débranchez votre chargeur Pocket Juice de l'alimentation électrique.

NOTEZ : Une fois complètement chargé, le chargeur Pocket Juice peut charger la plupart des appareils plusieurs fois, tout dépendant de la capacité de la batterie de l'appareil ainsi que de la condition et l'âge de la batterie.

SAUVEGARDES IMPORTANTES

- N'opérez pas l'appareil pour autre usage que celui intentionné.
- Tenez l'appareil éloigné des sources de chaleur, de la lumière du soleil, de l'humidité, de l'eau ou tout autre liquide.
- N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes car ceci pourrait endommager la batterie.
- Nopérez pas l'appareil s'il est mouillé ou humide pour prévenir tout choc électrique et/ou blessure corporelle et aussi prévenir d'endommager l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil s'il a été échappé ou endommagé d'aucune façon.

- Les réparations d'un appareil électrique doivent être faites par un électricien qualifié. Des réparations inadéquates pourraient causer un sérieux danger pour l'utilisateur.
- Tenez l'appareil hors de la portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas un jouet.

DISPOSER DES BATTERIES:

Ce produit est muni d'une batterie au lithium ion. Lorsqu'elles sont complètement vidées, les batteries au lithium ion sont sans danger pour l'environnement. Vérifiez les lois locales et provinciales pour disposer des batteries.