


INSTRUCTIVO
MODELO AIR - 7000
GENERADOR DE OZONO PARA AIRE



A2Z OZONE SYSTEMS INC. USA

ÍNDICE

Información sobre seguridad	Página 2
Especificaciones técnicas	Página 3
Partes	Página 4
Usos del AIR - 7000	Página. 4
Beneficios del OZONO	Página 5
Instrucciones de uso	Página 5
Garantía Limitada	Página 7
Tarjeta de Registro de la garantía	Página 9

INFORMACION IMPORTANTE DE SEGURIDAD

- Antes de utilizar este producto, lea detenidamente este Instructivo.
- No cubra las entradas / salidas de aire de la unidad. La ventilación incorrecta puede provocar una falla mecánica.
- Guarde el generador de OZONO en un lugar fresco y seco.
- En caso de una falla no desarme el generador de OZONO, puede ser peligroso porque esta unidad produce voltajes muy altos a pesar de que la fuente de alimentación está a 220V / 240V. Lleve el equipo al Centro de Servicio para su reparación.
- No respire el OZONO directamente.

- Utilice este generador de OZONO en habitaciones desocupadas solamente.
- Ventile la habitación después de haber sido tratada con OZONO.

Información importante de seguridad

- **NO** abra la cubierta protectora, puede haber un riesgo de descarga eléctrica. Si su equipo tiene algún problema de funcionamiento póngase en contacto con el Centro de Servicio.
- **NO** permita que la unidad funcione durante más de 1 minuto por cada 30 metros cuadrados con presencia de personas ya que los niveles de OZONO pueden exceder las recomendaciones de la FDA.

El **Air-7000** es un equipo alta resistencia diseñado para eliminar los olores, virus, microorganismos patógenos y esporas del aire. El **AIR - 7000** mediante el uso de OZONO y sin importar que tan mal se encuentre el área, deja un ambiente fresco y desinfectado sin utilizar productos químicos agresivos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	AIR - 7000
Voltaje:	110 V 60 Hz 7 20 W
Potencia:	125, 130, 137W
Emisión de OZONO:	7000 mg / h
Temporizador:	de 30 min, 1, 2 o 4 horas una vez
Caudal de aire:	83, 194, 273 M3 / H
Dimensiones (cm):	42 x 31 x 12.11cm
Peso:	3,64 Kg

PARTES

- Generador de OZONO.
- Instructivo.
- Fusible

USOS DEL AIR - 7000

Esta unidad está diseñada para el tratamiento de aire con altas concentraciones de OZONO, por lo que se recomienda su uso en habitaciones vacías.

1. **Hoteles**, tratamiento de aire ambiente en habitaciones y zonas de almacenamiento.
2. **Oficinas**, tratamiento del aire.
3. **Casas, asilos y guarderías** tratamiento del aire.
4. **Sótanos**, elimina el moho, hongos y los olores de humedad.
5. **Cocina**, elimina olores como cebolla, especias, aceite quemado y mucho más.
6. **Tratamiento del aire** para matar bacterias y polen.
7. Diversos usos en consultorios médicos y dentales.
8. Elimina el humo, el olor a cigarro y malos olores en general en forma inmediata.


Para cualquier uso coloque el **AIR - 7000** en cualquier habitación y prográmelo de 30 minutos hasta 4 horas, dependiendo del tamaño y condiciones del lugar. La concentración de OZONO alcanzará 2ppm en 1 hora en una habitación de 30 metros cuadrados.

BENEFICIOS DEL OZONO

- ✚ El OZONO mata y elimina bacterias, virus, hongos, moho, esporas.
- ✚ El OZONO destruye contaminantes químicos como los aldehídos que pueden ser emitidos por los paneles, alfombras, aislantes, pinturas, tintes y plásticos.
- ✚ El ozono elimina los olores de: puros, cigarrillos, mascotas, pañales, moho, olores a humedad/rancio, moho en el aire, los alimentos, el armario, habitaciones, zapatos y botas, y mucho más.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Conectar el cable de luz a una toma de corriente.
2. Presione el botón de encendido que se encuentra al lado izquierdo del equipo. La luz LED se pondrá en rojo.
3. Presione el botón de encendido del ventilador, y la luz LED se vuelve verde. El LED de encendido del equipo cambiará de rojo a verde.
4. La Unidad iniciará automáticamente en el nivel más bajo.5
5. Ajuste la velocidad del ventilador antes de encender el generador de OZONO. El ventilador tiene 3 velocidades: baja, media y alta.
6. Presione el botón de OZONO junto al botón del ventilador.
7. El botón de OZONO encenderá en verde.
8. La Unidad se ajusta automáticamente a 30 minutos, usted podrá ajustarla a un tiempo de 1, 2 o 4 horas.
9. El **AIR – 7000** se apagará automáticamente cuando llegue al tiempo programado.



Notas Importantes.

- A. Presionar el botón del Ventilador (Fan) antes de encender el botón del OZONO. El OZONO no funcionará si no está el ventilador (Fan) trabajando.
- B. Apague el botón de OZONO antes de apagar el ventilador.
- C. Deje enfriar el **AIR - 7000** después de cada ejecución. El calor puede causar daños a la unidad. Esta unidad no está hecho para trabajar continuamente más de 4 horas. Por favor enfríe durante 30 minutos, al menos, antes de ponerla a trabajar nuevamente.

GARANTÍA LIMITADA

La garantía del **AIR – 7000** es de 90 días.

La garantía limitada que se especifica a continuación aplica a los productos fabricados por A2Z Ozone Systems Inc., y vendidos por A2Z Ozone Systems Inc. o sus distribuidores autorizados.

Esta garantía limitada se otorga al primer comprador y no es transferible a los propietarios o compradores posteriores. El Distribuidor Autorizado garantiza que reparará o reemplazará, a su elección, cualquier parte que pruebe tener defecto de fabricación dentro del plazo de esta garantía.

Cualquier reparación o reemplazo será garantizado por el periodo original de garantía.

Solo se podrán usar piezas originales A2Z Ozone, el USO DE CUALQUIER PIEZA NO ORIGINAL AUTOMATICAMENTE ANULA LA GARANTÍA.

ESTA GARANTIA NO INCLUYE LO SIGUIENTE:

- ✚ Defectos o daños resultantes del uso del producto en una forma distinta a la recomendada.
- ✚ Defectos o daños producidos al producto por el mal uso, accidentes, negligencia.
- ✚ Defectos o daños que surjan de la prueba, operación, mantenimiento, instalación, alteración, modificación o ajuste inadecuado.
- ✚ Productos sometidos a modificaciones, desmontajes o reparaciones no autorizadas por A2Z Ozone Systems Inc., o distribuidor autorizado.
- ✚ Costo de flete al punto de reparación.
- ✚ Uso y desgaste normal.

A2Z Ozone Systems Inc., y sus Distribuidores Autorizados NO SERÁN RESPONSABLES BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA POR LA PERDIDA DE LA GARANTIA POR EL MAL USO DE ESTOS PRODUCTOS, PÉRDIDA DE BENEFICIOS POR DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS, DAÑOS EMERGENTES O INCIDENTALES.

Para obtener el servicio de su garantía contactar a:

Servicio a Clientes

OZONO y Representaciones de México, SA de CV.

**Dirección: Av. Patriotismo 229 – piso 8 Col. San Pedro de los Pinos,
México DF CP 03800**

Teléfono de Servicio al Cliente: 01 (55) 2881 0314

servicio@ozono-mexico.com

Para hacer válida su garantía deberá proporcionar los siguientes datos:

- Su nombre, dirección y número de teléfono
- Nombre del vendedor o Distribuidor
- Fecha de compra
- Fecha de falla del equipo
- Descripción de la falla.

Al realizar su reporte se emitirá un número de servicio y se le indicará si el equipo tiene que ser llevado o mandado a nuestra Área de Servicio o un técnico se presentará en su domicilio. Todo equipo deberá ser presentado para su revisión en un lapso, no mayor, de 30 días posteriores a la fecha en la que se levantó el reporte.

En ningún caso, los productos podrán ser devueltos a OZONO y Representaciones de México SA de CV., o alguno de los distribuidores autorizados, si no existe previamente levantado el reporte de la falla.

Los equipos que presenten falla dentro de la garantía serán reparados o cambiados según lo considere OZONO y Representaciones de México SA de CV.,

Si el cliente requiere que su producto reparado sea enviado a su domicilio, éste tendrá que pagar el flete correspondiente y cualquier gasto de impuestos que se genere también tendrá que ser pagado por él.

REGISTRO DE GARANTIA DE LOS EQUIPOS
GENERADORES DE OZONO A2Z Ozone.

Esta tarjeta de registro deberá ser enviada por correo electrónico a servicio@ozono-mexico.com con toda la información que se requiere dentro de los siguientes 20 días a la fecha de compra.

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre _____

Dirección _____

Ciudad _____ Estado _____ CP. _____

Teléfono _____ Celular _____

INFORMACION DEL VENDEDOR:

Nombre _____

Dirección _____

Ciudad _____ Estado _____ CP. _____

Teléfono _____ Celular _____

INFORMACION DEL PRODUCTO:

MODELO _____ FECHA DE COMPRA _____

FECHA DE INSTALACION _____

COMENTARIOS _____



OZONO y Representaciones de México, SA. De CV

Av. Patriotismo 229 – 8

Col. San Pedro de los Pinos México DF. 03800

Tel. Of. (55) 2881 0341