


# CleanAid

OneTouch GO!



## ACHTUNG!

Vor der Benutzung des Produktes muss sich der Wischkopfschwamm vollständig mit Wasser vollsaugen. Die Benutzung der Wringmechanik mit trockenem, festem Schwamm zerstört das Produkt.



## IMPORTANT!

Before using this product make sure the mop head is completely soaked in water. Soak for 3-5 minutes until the sponge softens to avoid damage when squeezing out water.



## IMPORTANT!

Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous que la tête est complètement mouillée. Faire tremper dans l'eau pendant 3 à 5 minutes jusqu'à ce que l'éponge se ramollisse. Utiliser l'embout avec une éponge sèche pourrait endommager le produit.



## IMPORTANTE!

Prima di utilizzare questo prodotto, assicurarsi che la spugna sia completamente imbevuta di acqua. Immergere per 3-5 minuti fino a quando la spugna si ammorbidisce per evitare danni quando si sprema l'acqua.



## IMPORTANTE!

Antes de usar este producto, asegúrese de que la cabeza de la fregona esté completamente empapada en agua. Remoje durante 3-5 minutos hasta que la esponja se ablande para evitar daños al exprimir el agua.

Workinghouse UG (haftungsunbeschr.)  
03044 Cottbus | Germany

Service: [support@workinghouse.de](mailto:support@workinghouse.de)

Shop: [www.workinghouse.de](http://www.workinghouse.de)

