

Veillez lire le manuel avant d'utiliser le produit. Le manuel et le carton contiennent des informations importantes, veuillez les conserver correctement pour des références ultérieures. Le manque de respect aux instructions du manuel pourrait être dangereux pour votre enfant. Afin d'améliorer le produit et la qualité, nous pouvons changer les parties de structure, aspect, méthode d'emballage, méthode d'assemblage et la fonction du produit sans aucun préavis. Quand il y a des différences entre le manuel et le produit, faites référence au produit que vous obtenez. Nous sommes désolés pour tout inconvénient.



Le manuel de montage de
bébé promenades-pousser
tirer la voiture

Modèle : SX2128

Norme exécutive :

EN71-1

EN71-2

EN71-3

EN62115



WARNING:

Les produits doivent être assemblés par un adulte. Équipement protecteur doit être porté. Ne pas utiliser dans la circulation. Risque d'étouffement. Dans état non assemblé, le produit contient de petites pièces potentiellement dangereuses. S'il te plaît, tenir hors de la portée des jeunes enfants. Attention au potentiel des dangers de l'utilisation du jouet dans des zones autres que des terrains privés.

LISTE DES PIÈCES

NOM DES PIÈCES	PHOTO	QTY	NOM DES PIÈCES	PHOTO	QTY
Carrosserie		1PC	Dossier		1PC
Roue		4PCS	Couvert de moteur		1PC
Essieu arrière		1PC	Châssis d'essieu avant		1PC
Guidon		1PC	Enjoliveur de roue		4PCS
Le pare-choc avant		1PC	Moteur avant		2PCS
Lecteur mp3		1PC	Sac de matériel		1PC
Chargeur		1PC	Manuel		1PC

Clause de non-responsabilité:

Les images dans le manuel sont pour référence d'assemblage seulement, s'il vous plaît Veuillez sous réserve des marchandises réelles.


ATTENTION:

Ce n'est pas un véhicule de transport, le produit doit être utilisé sous la direction d'un adulte. Les enfants doivent être pleinement au courant des instructions avant de conduire la voiture. Le jouet doit être utilisé avec prudence car certaines compétences sont nécessaires pour éviter les chutes ou les collisions causant des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Pile	12V7AH 12V14AH
Matériau principal	PP
Âge approprié	37-95 mois
Limite de poids	30kg
Taille du produit	118*78*81.5CM
Taille d'emballage	99*55.5*53CM
vitesse	3-8KM/Hour
Durée	1-2 heures après avoir charger de 8-12 heures, basé sur les conditions de conduite
Chargeur	entrée AC 110-220V sortie DC 12V-1000mA
Fusible	Fusible à réarmement automatique

Capot moteur ouvrable, pratique pour l'entretien de la batterie






Instructions de Montage

- L'assemblage de la voiture doit être fait par les adultes.
- Prenez soin des petites pièces. Pour éviter tout risque d'étouffement, éloignez les enfants pendant l'assemblage. Il est interdit aux enfants de moins de 36 mois d'utiliser.
- Veuillez compter soigneusement toutes les pièces avant de les assembler et jetez le sac en plastique correctement. Il est interdit aux enfants de jouer.


1. Ensemble amortisseur et essieu arrière

Utilisez un couteau ou des ciseaux pour couper le serre-câble à l'arrière de la carrosserie, séparez les parties supérieure et inférieure. Utilisez la clé fournie pour retirer la vis et le contre-écrou de l'amortisseur, alignez l'amortisseur avec les boucles en fer sur la carrosserie de la voiture, puis insérez la vis et fixez avec le contre-écrou. Retirez les écrous et la rondelle de l'essieu arrière et insérez l'essieu, assurez-vous que chaque côté est dégagé également pour les deux roues arrière. Conservez les écrous et les rondelles pour une utilisation ultérieure.




2. Connexion d'alimentation





Retirer quatre vis sur le capot du moteur, ouvrez-le et connectez deux fiches rouges aux deux fils



3. Ensemble tige de direction et cadre d'essieu avant



Insérez la tige de direction à travers la carrosserie de la voiture, démontez les écrous et les rondelles sur deux barres d'acier du cadre d'essieu avant, alignez deux barres d'acier avec les trous sur le tube d'acier carré, alignez l'extrémité de la tige de direction avec la boucle sur le cadre de l'essieu avant, insérez la rondelle démontée sur deux barres d'acier et fixez-la avec des écrous, placez une rondelle sur la tige de direction et fixez-la avec une goupille fendue.






4. Assemblage du moteur Retirez les rondelles et les contre-écrous de l'essieu avant, insérez le moteur dans l'essieu avant, connectez les deux fiches du moteur et de la carrosserie.


5. Assemblage de la roue avant Fixez la roue avant sur l'essieu avant, insérez la rondelle, utilisez la clé en plastique fournie pour serrer le contre-écrou. Tout en appliquant une pression, verrouillez le couvre-roue dans les rainures de la roue.




6. Assemblage du dossier Il y a deux rainures à l'arrière du siège, insérez le dossier dans les rainures et poussez pour le mettre en place.




7. Assemblage des roues arrière Fixez les roues arrière sur l'essieu arrière, les deux roues doivent être fixées en même temps. Lors de la fixation des roues, placez les rondelles et les écrous qui ont été démontés à l'étape 1 sur l'essieu. Utilisez les deux clés en plastique fournies et serrez les deux contre-écrous ensemble. Tout en appliquant des enjoliveurs de roue de verrouillage par pression dans les rainures de la roue.



8. Assemblage du pare-chocs avant Fixez le pare-chocs avant à la carrosserie de la voiture et fixez-le avec quatre vis.



9. Assemblage du guidon Insérez le guidon dans la carrosserie de la voiture, alignez les trous sur le guidon et la tige de direction, fixez-les avec une vis et un écrou.



FUSE

Cette voiture a un fusible à réinitialisation automatique, si la voiture s'arrête soudainement pendant conduite, elle est principalement causée par un dépassement de courant instantané, ce qui fait que le fusible se déclenche. Puis arrêtez de fonctionner pendant environ 8 secondes, ce fusible peut être réinitialisé. Puis rallumez l'interrupteur d'alimentation. Afin d'éviter le déclenchement du fusible et la coupure de l'alimentation, veuillez payer attention aux points suivants.

Ce produit ne peut pas être surchargé, la limite de poids de la voiture est de 30 kg, la limite de poids de la voiture avec marche d'adulte est de 80 kg.

Ne traînez rien derrière le produit.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

1. L'installation et le chargement du véhicule doivent être sous l'adulte surveillance en tout temps.
2. Ce produit est limité aux enfants de 37 à 95 mois, et pèse 30 kg. Veuillez ne pas la surcharger.
3. Ce produit est idéal pour conduire sur une surface plane et dure.
4. Il est strictement interdit dans les rues ou sur la route, les nids-de-poule et pentes.
5. Évitez de conduire dans le sable, l'herbe ou un sol inégal.
6. Les enfants doivent recevoir des instructions complètes sur le fonctionnement de la voiture. Une mauvaise utilisation peut causer des dommages ou des accidents.
7. Pendant que les enfants conduisent, il est du devoir des parents de surveiller temps pour éviter les accidents.
8. Évitez de conduire sous la pluie ou sur des voies inondées. Ce faisant, il peut endommager le moteur, le circuit et d'autres équipements électriques.
9. Le chargeur de batterie doit être régulièrement inspecté par les parents pour assurez-vous que les fils, fiches, croûtes et autres composants ne sont pas endommagé. Veuillez cesser d'utiliser si des dommages sont constatés, jusqu'à ce qu'il soit entièrement restauré.
10. Afin d'assurer la durée de vie et la sécurité du produit, évitez d'endommager le chargeur, batterie ou circuit électrique, la voiture doit utiliser la valeur par défaut configuration d'un chargeur et d'une alimentation dédiés.
11. Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant mise en charge.

12. Si une période assez longue n'est pas utilisée, veuillez couper le produit l'alimentation, et gardez tous les interrupteurs en position « arrêt » ou « arrêt ».
13. Le chargeur fourni n'est pas un jouet. Il doit être tenu à l'écart des enfants.
14. Il est strictement interdit d'utiliser les pièces non fournies par le fabricant.
15. Ce produit est principalement composé de PP et est sécuritaire d'utiliser pendant deux ans.

MODE D'EMPLOI

1. Avant d'utiliser, assurez-vous que tous les travaux suivants sont effectués.

-Étapes décrites conformément aux instructions pour terminer l'installation de la voiture : la prise de la pile a été branchée, l'alimentation a été allumée.

-Assurez-vous que toutes les positions nécessitant des vis sont bien fixées.

-Les parents ou gardiens doivent s'assurer que les enfants ont lu les mesures de sécurité avant d'utiliser le produit.

Mesures de sécurité avant utilisation.

Pour réduire les risques lors de l'utilisation, faites attention aux points suivants :

Lorsque vous conduisez la voiture, l'enfant doit s'asseoir sur le siège auto. L'adulte ou les parents devraient faire attention à l'enfant, ne pas le quitter, et le guider pendant sa conduite.

Faites attention à l'environnement de conduite, et à la conduire sur une dure surface plane, pas d'environnement dangereux.

Par exemple:


a. Les tranchées, le bord de la rivière, la pente ou le terrain accidenté ;

b. Road ou autres endroits pour conduire et marcher;


c. L'obstruction d'être frapper facilement cause des blessures et d'autres zones dangereuses.

Pour éviter les accidents, veuillez utiliser uniquement dans un endroit diurne ou lumineux, éviter d'utiliser sous une faible visibilité

2. Fonctionnement (schéma de référence de fonction)




MP3




Procédure de charge appropriée

- Pour des raisons de sécurité, charger les piles doit être effectuée par un adulte.
- Pour la première utilisation, branchez deux prises rouges sur le capot, cachez-le sous le capot après connexion, uniquement après une charge de 8 à 12 heures.
- Le port de charge est à côté du siège, suivez les instructions pour charger la batterie.
- Si la voiture a ralenti, elle doit être rechargée pendant un maximum de 20 heures.



1. Tout d'abord, insérez la fiche du chargeur dans le port de charge.
2. Ensuite, insérez le chargeur dans la prise de courant. (La voiture ne peut pas fonctionner pendant qu'elle charge)



AVERTISSEMENT:

1. Le jouet doit être assemblé par un adulte. Dans l'état non assemblé, il contient des pointes tranchantes et de petites pièces potentiellement dangereuses, veuillez donc le garder hors de portée de bébé.
2. RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces.
3. Pas pour les enfants de moins de 3 ans.
4. Portez toujours des chaussures.
5. RISQUE D'INCENDIE. Ne pas contourner. Remplacez uniquement par un dispositif de protection de circuit.
6. Un équipement de protection doit être porté. Ne pas utiliser dans la circulation.

Attention:

- Qu'utiliser le chargeur et la piles que selon les règlements du fabricants.
- Ne mélangez pas des vieilles piles et des neuves ou des types de piles différents.
- La borne de la pile ne doit pas être en court-circuit.
- N'ouvrez pas la pile ou le chargeur.
- N'inversez pas la pile.
- Avant de charger, veuillez vérifier si le chargeur, la pile et la prise sont en bonne condition, si vous trouvez des pièces cassées, vous devez cesser de l'utiliser immédiatement. N'utilisez pas jusqu'à temps qu'elle soit entièrement réparée.
- La pile sera un peu chaude lors de la charge, ceci est normal. Sinon, ceci peut être causé par le court-circuit du chargeur ou du circuit imprimé.
- Doit utiliser la plaque de pression pour fixer la pile.
- Le manque de pile doit être manipulé par des adultes, retirez la pile qui ne fonctionne plus et bien la recycler correctement, ceci n'est pas arbitraire.
- Si le produit doit être stocké longtemps inutilisé, il doit être entièrement chargé, et le charger tous les 3 mois, afin de s'assurer de la longévité de la pile.
- Le chargeur et la pile ne sont pas des jouets. Gardez-les loin des enfants.

ENTRETIEN ET SERVICE

1. Avant d'utiliser, les parents doivent vérifier si toutes les pièces sont en bon état condition, par exemple les batteries, le chargeur, les fils, la prise, le corps extérieur et autres pièces, vérifiez si les vis sont desserrées et s'il y a des dangers potentiels pour votre sécurité. Toute pièce endommagée doit être réparée avant d'utiliser.
2. Après avoir utilisé le produit pendant un certain temps, utilisez une petite quantité de huile lubrifiante pour les pièces mobiles pour éviter l'usure de la rouille.
3. Gardez la voiture loin du feu et de la lumière directe du soleil. Placez-le de manière stable, non à l'envers. La voiture doit être garée à l'intérieur ou à l'extérieur sous abri.
4. La voiture doit être tenue à l'écart des objets chauds, tels que les poêles et radiateurs, sinon les pièces en plastique fondront. Lors de la charge, la voiture doivent être tenus à l'écart des matériaux inflammables pour éviter qu'ils ne prennent feu.
5. Chargez à temps après utilisation. Charger la pile doit être effectuée par des adultes. Si le produit va être inutilisé pendant une longue période, il doit être complètement chargé. Chargez-le tous les mois pour prolonger la durée de vie de la batterie.

 **AVERTISSEMENT :**
ce jouet contient des piles non remplaçables. recommandé:
surveillance adulte de jeunes enfants

 **AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est requise. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes, de piscines ou d'autres plans d'eau, toujours porter des chaussures et ne jamais autoriser plus d'un utilisateur. Utilisez uniquement la batterie spécifiée par le fabricant. Utilisez uniquement le chargeur spécifié par le fabricant