


# USER MANUAL



AIRTHEREAL

# AROMA DIFFUSER

LF200M/LF200W




Please read the manual carefully before use and keep it for future reference.

# CONTENT


English	2
German	10
Italian	18
Español	26
French	34



# PARTS



Remote control









Type-C usb cable

**Note:** The accessories in the package are exclusively used for the product. The appearance and quantity may be different for different batches. Please refer to the actual delivery.

# REMOTE CONTROL

Use the remote control to turn on the atomizer, and then select the desired function and effect.




Function selection		
	Switch	Power on/Power off
	Atomization degree	High (violent flame effect) / Low (soft flame effect)
	Timing	1h (red light) 3h (white light) 6h (blue light)
	Light brightness	Large/medium/small/off
<b>LE</b>	Lighting effect	Full light/breathing light/flashing
	Night light	Light in the dark

# SPECIFICATIONS


Model	LF200M / LF200W
Rated Voltage	DC 5V
Rated power	10W
Water Tank Capacity	200 ml / 6.76 oz
Atomization Amount	15 - 25 ml/hr
Est. Run Time w/ Full Tank	9 hours
Timer Setting	60 / 180 / 360 minutes
Weight	1.19 lbs
Dimensions	7.87 x 3.15 x 4.92 in

## OPERATION


1. Remove the top cover



2. Add water to the max fill line. Add 2-5 drops of essential oil directly to the tank if you wish.



3. Place the top cover back onto the diffuser.



4. Insert the Type-C power cord.



5. Press the power button and you will hear a beep sound.

The default settings are as follows:

Atomization level: high

Timer: 3 hours

Brightness: high

Lighting effect: full bright

**Notes:**

- \* There will be a beep each time you press a button.
- \* When there is no water in the tank you will hear 3 beeps over 2 seconds and the diffuser will automatically power down.
- \* When the timer is up you will hear a long beep sound before the diffuser automatically shuts down.
- \* If the neutralizer fails for any reason, the LED will flash quickly for 2 seconds accompanied by a long beep sound before the diffuser automatically shuts down.

# SAFETY PRECAUTIONS

- Please remove the insulating sheet on the remote control before first use.
- If you need to add water, safety buckle needs to be unplugged from the unit before the top cover can be opened.
- The maximum water volume is 200 ml. Exceeding the max capacity line will affect the atomization effect or cause water leakage and damage to the machine.
- Plug in using the supplied power cord of Type-C, 2A. If you use an alternative power cord, you must pay attention to the current specification of 2A, otherwise it will affect the atomization.
- Pay attention to the selected distributor so its output current is not lower than DC 5V 2A, otherwise it will affect the atomization effect.
- The diffuser has a memory function. If the power is not completely removed, the diffuser will revert to the last used settings.
- After use, you must pour out the remaining water in the water tank to prevent damage to the atomizer. Do not leave water sitting in the tank for several days without use.
- Note that pouring water needs to follow the instructions, otherwise it will damage the atomizer.
- Please use purified or distilled water so that your atomizer will not be damaged due to impurities in the water. If you use normal tap water you may notice a white buildup of calcium or lime in the diffuser.



# TROUBLESHOOTING

Symptom	Possible Causes	Approach
The power-on indicator does not light up and the diffuser cannot be started	Improper connection of the adapter	Connect the cable and press the switch
The indicator light on the switch is on, the small fan rotates, but there is no fog	The water tank is short of water or has too little water	Add purified water
The humidifier emits a peculiar smell	There is scale in the water tank, the added water has impurities, or the water has been left for too long	Remove the lid of the water tank and place it in a cool place in a cool place for more than 12 hours to ventilate, clean the water tank and refill pure water.
The power indicator light is on but the humidifier can not be started	The water in the water tank is too full	Pour out a little water and close the lid tightly
Too little fog	There is dirt on the atomizing film, or the water in the water tank is left for too long	Clean the water tank and add pure water
The diffuser is too noisy	Too little water or the diffuser is tilted	Add water to the tank, place the diffuser in a clean place on a flat surface so it is level
If the above methods cannot be improved, please consult the customer service hotline and contact a professional for repair.		

# LIMITED WARRANTY

We provide a **1-year** warranty. For more information please visit [www.airthereal.com/warranty](http://www.airthereal.com/warranty).

- **What's covered?**

Defects due to faulty materials and/or workmanship of the product.

- **What's not covered?**

1. Damage caused by the owner when attempting to fix or altering the product by himself or herself.
2. Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorized repair.
3. Natural depreciation.

- **Warranty Period**

Warranty becomes effective from the date of original purchase and will last for **1 year**.

- **Who's covered?**


This limited warranty is only effective for the original purchaser, it is non-transferable.

- **How to request warranty services?**


To obtain the benefit of this warranty, please email [support@airthereal.com](mailto:support@airthereal.com). Our customer service will address your issue as soon as possible!



# PARTS



Fernbedienung






Typ-C-USB-Kabel

**Hinweis:** Das in der Verpackung enthaltene Zubehör ist ausschließlich für das Produkt bestimmt. Das Aussehen und die Menge können bei verschiedenen Chargen unterschiedlich sein. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Lieferung.

# FERNBEDIENUNG

Verwenden Sie die Fernbedienung, um den Zerstäuber einzuschalten und wählen Sie dann die gewünschte Funktion und den gewünschten Effekt.




Funktion	
 Ein/Aus-Schalter	Einschalten/ Ausschalten
 Zerstäubungsgrad	Hoch (starker Flammeneffekt) / Niedrig (schwacher Flammeneffekt)
 Timing	1h (rotes Licht) 3h (weißes Licht) 6h (blaues Licht)
 Helligkeit	hoch/mittel/schwach/aus
<b>LE</b> Beleuchtungseffekt	konstantes Licht / auf- und abschwellendes Licht / Blinklicht
 Nachlicht	Licht im Dunkeln

# SPEZIFIKATIONEN


Modell	LF200M / LF200W
Nennspannung	DC 5V
Nennleistung	10W
Fassungsvermögen des Wassertanks	200 ml
Zerstäubungsmenge	15 - 25 ml/h
Betriebszeit bei vollem Tank	9 Stunden
Timer-Einstellung	60 / 180 / 360 Minuten
Gewicht	539 g
Abmessungen	20 cm x 8 cm x 12,5 cm

## BETRIEB

1. Entfernen Sie zunächst den Sicherheitsverschluss und haben sie anschließend die obere Abdeckung ab.



2. Füllen Sie Wasser bis zur maximalen Füllhöhe ein. Wenn Sie möchten, können Sie zusätzlich 2-5 Tropfen ätherisches Öl direkt in den Tank geben.



3. Setzen Sie die obere Abdeckung wieder auf den Diffusor.



4. Stecken Sie das USB Typ-C-Netzkabel ein.



5. Drücken Sie die Einschalttaste bis Sie den Signalton hören. Die Standardeinstellungen sind wie folgt:

Zerstäubungsgrad: Hoch

Timer: 3 Stunden

Helligkeit: Hoch

Lichteffekt: konstantes Licht

#### **Hinweise:**

- \* Bei jedem Tastendruck ertönt ein Signalton.
- \* Wenn sich kein Wasser im Tank befindet, ertönen innerhalb von 2 Sekunden 3 Signaltöne und der Diffusor schaltet sich automatisch ab.
- \* Wenn der Timer abgelaufen ist, ertönt ein langer Signalton, bevor sich der Diffusor automatisch ausschaltet.
- \* Wenn der enthaltene Verdampfer aus irgendeinem Grund ausfällt, blinkt die Beleuchtung 2 Sekunden lang schnell und es ertönt ein langer Signalton, bevor sich der Diffusor automatisch abschaltet.

# SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Bitte entfernen Sie die Isolierfolie auf der Fernbedienung vor der ersten Benutzung.
- Wenn Sie Wasser nachfüllen müssen, muss zunächst der Sicherheitsverschluss vom Gerät entfernt werden, bevor die obere Abdeckung abgenommen wird.
- Die maximale Wassermenge beträgt 200 ml. Ein Überschreiten der maximalen Füllmenge beeinträchtigt die Zerstäubungswirkung oder führt zu Wasseraustritt und Beschädigung des Geräts.
- Betreiben Sie das Gerät mit dem mitgelieferten USB Type C Kabel. Wenn Sie ein anderes USB-Kabel verwenden, so achten Sie darauf, dass dieses für einen Strom von 2 A bei einer Spannung von 5 V geeignet ist, da sonst die Zerstäubung beeinträchtigt wird.
- Achten Sie bei Verwendung eines USB-Hubs darauf, dass dieser bei 5 V DC einen ausreichenden Ausgangsstrom von 2 A zur Verfügung stellen kann, da sonst der Zerstäubungseffekt beeinträchtigt wird.
- Der Diffusor hat eine Speicherfunktion. Wenn die Stromversorgung nicht vollständig unterbrochen wird, kehrt der Diffusor zu den zuletzt verwendeten Einstellungen zurück.
- Nach dem Gebrauch müssen Sie das restliche Wasser im Wassertank ausgießen, um Schäden am Zerstäuber zu vermeiden. Lassen Sie das Wasser nicht mehrere Tage lang unbenutzt im Tank stehen.  
Beachten Sie, dass beim Ausgießen des Wassers die Anweisungen befolgt werden müssen, da sonst der Zerstäuber beschädigt wird.  
Bitte verwenden Sie gereinigtes oder destilliertes Wasser, damit Ihr Zerstäuber nicht durch Verunreinigungen im Wasser beschädigt wird. Wenn Sie normales Leitungswasser verwenden, können Sie eine weiße Kalkablagerung im Diffusor feststellen.



# FEHLERBEHEBUNG

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Die Beleuchtung schaltet sich nicht ein und der Diffusor kann nicht gestartet werden	Unsachgemäßer Anschluss des Adapters	Schließen Sie das Kabel an und drücken Sie den Schalter
Die Beleuchtung schaltet sich ein, das kleine Gebläse dreht sich, aber es entsteht kein Nebel	Der Wassertank hat zu wenig Wasser oder einen zu geringen Wasserstand	Füllen Sie gereinigtes Wasser in den Wassertank
Der Luftbefeuchter verströmt einen merkwürdigen Geruch	Der Wassertank ist verkalkt, das eingefüllte Wasser enthält Verunreinigungen oder das Wasser wurde zu lange stehen gelassen.	Nehmen Sie den Deckel des Wassertanks ab und stellen Sie ihn für mehr als 12 Stunden an einen kühlen Ort, um ihn zu lüften, reinigen Sie den Wassertank und füllen Sie reines Wasser nach.
Die Netzkontrollleuchte leuchtet, aber der Luftbefeuchter kann nicht gestartet werden	Der Wassertank ist zu voll	Ein wenig Wasser ausgießen und den Deckel fest verschließen
Zu wenig Nebel	Der Verdampfer ist verschmutzt, oder das Wasser im Wassertank ist zu lange stehen geblieben.	Den Wassertank reinigen und reines Wasser einfüllen
Der Diffusor ist zu laut	Zu wenig Wasser oder der Diffusor ist schief aufgestellt.	Füllen Sie Wasser in den Tank, stellen Sie den Diffusor an einem sauberen Ort auf eine ebene Fläche
Wenn die oben genannten Hinweise nicht helfen, wenden Sie sich bitte an die Kundendienst-Hotline und kontaktieren Sie einen Fachmann für die Reparatur.		

# EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Wir gewähren eine 1-jährige Garantie.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte

[www.airthereal.com/warranty](http://www.airthereal.com/warranty).

- **Was ist abgedeckt?**

Defekte aufgrund von Material- und/oder Verarbeitungsfehlern des Produkts.

- **Was ist nicht abgedeckt?**

1. Schäden, die vom Benutzer verursacht werden, wenn er versucht, das Produkt selbst zu reparieren oder zu verändern.
2. Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch, mangelnde Pflege, Änderungen oder nicht autorisierte Reparaturen verursacht wurden.
3. Natürlicher Wertverlust.

- **Gewährleistungsfrist**

Die Garantie gilt ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs und beträgt **1 Jahr**.

- **Wer ist abgedeckt?**


Diese beschränkte Garantie gilt nur für den Erstkäufer. Sie ist nicht übertragbar.

- **Wie beantrage ich Garantieleistungen?**

Um in den Genuss dieser Garantie zu kommen, senden Sie bitte eine E-Mail an [support@airthereal.com](mailto:support@airthereal.com). Unser Kundendienstteam wird sich so schnell wie möglich um Ihr Problem kümmern!



# PARTI



Telecomando




Cavo usb di tipo C

**Nota:** Gli accessori nella confezione sono utilizzati esclusivamente per il prodotto. L'aspetto e la quantità possono essere diversi per diversi lotti. Si prega di fare riferimento alla consegna effettiva.

# TELECOMANDO

Utilizzare il telecomando per accendere l'atomizzatore, quindi selezionare la funzione e l'effetto desiderato.




Selezione della funzione		
	Interruttore ACCESO / SPENTO	Accensione / Spegnimento
	Grado di atomizzazione	Alto (effetto fiamma forte) / Basso (effetto fiamma morbida)
	Temporizzazione	1 h (luce rossa) 3 h (luce bianca) 6 h (luce blu)
	Luminosità della luce	Grande/medio/piccolo/spento
<b>LE</b>	Beleuchtung- seffekt	Luce piena/luce respirabile/ lampeggiante
	Nachlicht	Luce nella notte

# SPECIFICHE


Modello	LF200M / LF200W
Tensione nominale	DC 5V
Potenza nominale	10W
Capacità del serbatoio dell'acqua	200 ml / 6.76 oz
Quantità di atomizzazione	15 - 25 ml/ora
Tempo di esecuzione stimato con serbatoio pieno	9 ore
Impostazione del timer	60 / 180 / 360 minuti
Peso	1.19 libbre
Dimensioni	7.87 x 3.15 x 4.92 in

## OPERAZIONE

1. Rimuovere il coperchio superiore.



2. Aggiungere acqua fino alla linea di massimo riempimento. Aggiungere 2-5 gocce di olio essenziale direttamente nel serbatoio, se lo si desidera.



3. Riposizionare il coperchio superiore sul diffusore.



4. Inserire il cavo di alimentazione Type-C.



5. Premere il pulsante di accensione e sentirete un bip.

Le impostazioni predefinite sono le seguenti:

Livello di atomizzazione: alta

Timer: 3 ore

Luminosità: alta

Effetto luce: pieno luminoso

**Nota:**

- \* Ci sarà un segnale acustico ogni volta che si preme un pulsante.
- \* Quando non c'è acqua nel serbatoio si sentiranno 3 bip per 2 secondi e il diffusore si spegnerà automaticamente.
- \* Quando il timer è scaduto, si sentirà un lungo segnale acustico prima che il diffusore si spenga automaticamente.
- \* Se il neutralizzatore si guasta per qualsiasi motivo, il LED lampeggia rapidamente per 2 secondi accompagnato da un lungo segnale acustico prima che il diffusore si spenga automaticamente.

# PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Si prega di rimuovere il foglio isolante sul telecomando prima del primo utilizzo.
- Se hai bisogno di aggiungere acqua, il fibbia di sicurezza deve essere scollegato dall'unità prima che il coperchio superiore possa essere aperto.
- Il volume massimo di acqua è di 200 ml. Il superamento della linea di capacità massima influenzerà l'effetto di atomizzazione o causerà perdite d'acqua e danni alla macchina.
- Collegare utilizzando il cavo di alimentazione fornito di Type-C, 2A. Se si utilizza un cavo di alimentazione alternativo, è necessario prestare attenzione alla specifica della corrente di 2A, altrimenti influenzerà l'atomizzazione.
- Prestare attenzione al distributore selezionato in modo che la sua corrente di uscita non è inferiore a DC 5V 2A, altrimenti influenzerà l'effetto di atomizzazione.
- Il diffusore ha una funzione di memoria. Se l'alimentazione non viene completamente rimossa, il diffusore tornerà alle ultime impostazioni utilizzate.
- Dopo l'uso, è necessario versare l'acqua rimanente nel serbatoio dell'acqua per evitare danni all'atomizzatore. Non lasciare l'acqua nel serbatoio per diversi giorni senza utilizzarla.
- Si noti che versare l'acqua deve seguire le istruzioni, altrimenti si danneggia l'atomizzatore.
- Si prega di utilizzare acqua purificata o distillata in modo che il vostro atomizzatore non sarà danneggiato a causa di impurità nell'acqua. Se si usa normale acqua di rubinetto si può notare un accumulo bianco di calcio o calce nel diffusore.



# RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Sintomo	Possibili cause	Approccio
L'indicatore di accensione non si accende e il diffusore non può essere avviato	Collegamento errato dell'adattatore	Collegare il cavo e premere l'interruttore
La spia sull'interruttore è accesa, la piccola ventola ruota, ma non c'è nebbia	Il serbatoio dell'acqua è a corto d'acqua o ha troppo poca acqua	Aggiungere acqua purificata
L'umidificatore emette un odore particolare	C'è del calcare nel serbatoio dell'acqua, l'acqua aggiunta ha delle impurità o l'acqua è stata lasciata per troppo tempo	Rimuovere il coperchio del serbatoio dell'acqua e metterlo in un luogo fresco per più di 12 ore per ventilare, pulire il serbatoio dell'acqua e riempire di acqua pura.
La spia di alimentazione è accesa ma l'umidificatore non può essere avviato	Der Wassertank ist zu voll	Versare un po' d'acqua e chiudere bene il coperchio
Troppo poca nebbia	C'è dello sporco sul film di nebulizzazione, o l'acqua nel serbatoio dell'acqua viene lasciata per troppo tempo	Pulire il serbatoio dell'acqua e aggiungere acqua pura
Il diffusore è troppo rumoroso	Troppa poca acqua o il diffusore è inclinato	Aggiungere l'acqua al serbatoio, posizionare il diffusore in un luogo pulito su una superficie piana in modo che sia a livello
Se i metodi di cui sopra non possono essere migliorati, si prega di consultare la hotline del servizio clienti e contattare un professionista per la riparazione.		

# GARANZIA LIMITATA

Forniamo una garanzia di 1 anno. Per ulteriori informazioni si prega di visitare [www.airthereal.com/warranty](http://www.airthereal.com/warranty).

- **Cosa c'è coperto?**

Difetti dovuti a materiali e/o fabbricazione difettosi del prodotto.

- **Cosa non è coperto?**

1. Danni causati dal proprietario nel tentativo di riparare o modificare il prodotto da solo.
2. Danni causati da uso improprio, abuso, negligenza, alterazioni o riparazioni non autorizzate.
3. Ammortamento naturale.

- **Periodo di garanzia**

La garanzia diventa effettiva dalla data di acquisto originale e durerà per **1 anno**.

- **Che cosa è coperto?**


Questa garanzia limitata è efficace solo per l'acquirente originale. Non è trasferibile.

- **Come richiedere i servizi di garanzia?**


Per ottenere il beneficio di questa garanzia, si prega di inviare un'e-mail a [support@airthereal.com](mailto:support@airthereal.com). Il nostro servizio clienti si occuperà del tuo problema il prima possibile!



# PARTES



Control remoto









Cable usb tipo C

**Nota:** Los accesorios del paquete se deben utilizar exclusivamente para este producto. La apariencia y la cantidad pueden ser diferentes para diferentes lotes. Por favor refiérase a la entrega real.

# CONTROL REMOTO

Utilice el control remoto para encender el atomizador y, a continuación, seleccione la función y el efecto deseados.




Selección de funciones	
 Interruptor ON/OFF	Encendido / apagado
 Grado de atomización	Alto (efecto de llama violenta) / Bajo (efecto de llama suave)
 Cronometraje	1h (luz roja) 3h (luz blanca) 6h (luz azul)
 Brillo de luz	Grande/mediano/pequeño/ apagado
<b>LE</b> Efecto de iluminación	Luz completa / luz de respiración / parpadeo
 Luz de noche	Luz en la oscuridad

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Modelo	LF200M / LF200W
Voltaje Nominal	DC 5V
Potencia Nominal	10W
Capacidad tanque de agua	200 ml / 6.76 onzas
Cantidad Atomización	15 - 25ml/h
Tiempo estimado de ejecución con tanque lleno	9 horas
Configuración del temporizador	60 / 180 / 360 minutos
Peso	1.19 libras
Dimensiones	7.87 x 3.15 x 4.92 in

## OPERACIÓN


1. Retire la cubierta superior.



2. Agregue agua hasta la línea de llenado máximo. Agregue 2-5 gotas de aceite esencial directamente al tanque si lo desea.



3. Vuelva a colocar la tapa superior sobre el difusor.



4. Inserte el cable de alimentación tipo C.



5. Presione el botón de encendido y escuchará un pitido.

La configuración predeterminada es la siguiente:

Nivel de atomización: alto

Temporizador: 3 horas

Brillo: alto

Efecto de iluminación: brillo completo

#### **Notas:**

- \* Habrá un pitido cada vez que presione un botón.
- \* Cuando no hay agua en el tanque, escuchará 3 pitidos durante 2 segundos y el difusor se apagará automáticamente.
- \* Cuando el temporizador esté por finalizar, escuchará un pitido largo antes de que el difusor se apague automáticamente.
- \* Si el neutralizador falla por cualquier razón, el LED parpadeará rápidamente durante 2 segundos acompañado de un sonido de pitido largo antes de que el difusor se apague automáticamente.

# PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Por favor retire la lámina aislante del control remoto antes del primer uso.
- Si necesita agregar agua, la hebilla de seguridad debe desabrocharse de la unidad antes de que se pueda abrir la cubierta superior.
- El volumen máximo de agua es de 200ml. Exceder la línea de capacidad máxima afectará el efecto de atomización o causará fugas de agua y daños a la máquina.
- Conéctelo utilizando el cable de alimentación suministrado de Tipo-C, 2A. Si utiliza un cable de alimentación alternativo, debe prestar atención a la especificación actual de 2A, de lo contrario afectará la atomización.
- Preste atención al distribuidor seleccionado para que su corriente de salida no sea inferior a DC 5V 2A, de lo contrario afectará el efecto de atomización.
- El difusor cuenta con una función de memoria. Si la energía no se elimina por completo, el difusor volverá a la última configuración utilizada.
- Después de su uso, debe sacar el agua del tanque de agua para evitar daños en el atomizador. No deje el agua en el tanque durante varios días sin uso.
- Tenga en cuenta que para verter agua debe seguir las instrucciones, de lo contrario dañará el atomizador.
- Por favor use agua purificada o destilada para que su atomizador no se dañe debido a las impurezas en el agua. Si usa agua del grifo normal, puede notar una acumulación blanca de calcio o cal en el difusor.



# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntoma	Posibles causas	Abordaje
El indicador de encendido no se enciende y el difusor no puede arrancar	Conexión incorrecta del adaptador	Conecte el cable y pulse el interruptor
La luz indicadora del interruptor está encendida, el pequeño ventilador gira, pero no hay niebla	El tanque de agua está corto de agua o tiene muy poca agua	Añadir agua purificada
El humidificador emite un olor peculiar	Hay sarro en el tanque de agua, el agua agregada tiene impurezas o se ha dejado agua durante demasiado tiempo.	Retire la tapa del tanque de agua y colóquela en un lugar fresco durante más de 12 horas para ventilar, limpie el tanque de agua y rellene con agua pura.
La luz indicadora de encendido se ilumina pero no se puede encender el humidificador	El agua en el tanque de agua está demasiado llena	Elimine un poco de agua y cierre bien la tapa
Muy poca niebla	Hay suciedad en la película de atomización, o el agua en el tanque de agua se utiliza durante demasiado tiempo.	Limpie el tanque de agua y agregue agua pura
El difusor es demasiado ruidoso	Muy poca agua o el difusor está inclinado	Agregue agua al tanque, coloque el difusor en un lugar limpio sobre una superficie plana para que esté nivelado.
Si los métodos anteriores no solucionan el problema, consulte la línea directa de servicio al cliente y comuníquese con un profesional para reparación.		

# GARANTÍA LIMITADA

Ofrecemos una garantía de 1 año. Para obtener más información, visite [www.airthereal.com/warranty](http://www.airthereal.com/warranty).

- **¿Qué está cubierto?**

Defectos debidos a materiales defectuosos y/o mano de obra del producto.

- **¿Qué no está cubierto?**

1. Daños causados por el propietario al intentar arreglar o alterar el producto por sí mismo.
2. Daños causados por mal uso, abuso, negligencia, alteraciones o reparaciones no autorizadas.
3. Depreciación natural.

- **Período de garantía**


La garantía entra en vigencia a partir de la fecha de compra original y durará **1 año**.

- **¿Quién está cubierto?**


Esta garantía limitada solo es efectiva para el comprador original. Es intransferible.

- **¿Cómo solicitar servicios de garantía?**


Para obtener el beneficio de esta garantía, envíe un correo electrónico a [support@airthereal.com](mailto:support@airthereal.com). ¡Nuestro equipo de servicio al cliente abordará su problema lo antes posible!



# COMPOSANTS



Télécommande









Câble usb de type C

**Remarque:** Les accessoires contenus dans l'emballage sont exclusivement utilisés pour le produit. L'apparence et la quantité peuvent être différentes selon les lots. Veuillez vous référer à la livraison réelle.

# TÉLÉCOMMANDE

Utilisez la télécommande pour allumer l'atomiseur, puis sélectionnez la fonction et l'effet souhaités.




Sélection de la fonction	
 Interrupteur ON/OFF	Marche/Arrêt
 Degré d'atomisation	Haute (effet de flamme violent) / Basse (effet de flamme doux)
 Minuterie	1h (lumière rouge) 3h (lumière blanche) 6h (lumière bleue)
 Luminosité de la lumière	Grand/moyen/petit/arrêt
<b>LE</b> Efecto de iluminación	Pleine lumière / lumière de respiration / clignotant
 Veilleuse	Lumière dans l'obscurité

# SPÉCIFICATIONS


Modèle	LF200M / LF200W
Tension nominale	DC 5V
Puissance nominale	10W
Capacité du réservoir d'eau	200 ml / 6.76 oz
Quantité d'atomisation	15 - 25ml/hr
Est. Temps de fonctionnement avec réservoir plein	9 heures
Réglage de la minuterie	60 / 180 / 360 minutes
Poids	1.19 lbs
Dimensions	7.87 x 3.15 x 4.92 in

## FONCTIONNEMENT


1. Retirez le couvercle supérieur.



2. Ajoutez de l'eau jusqu'à la ligne de remplissage maximale. Ajoutez 2 à 5 gouttes d'huile essentielle directement dans le réservoir si vous le souhaitez.



3. Remplacez le couvercle supérieur sur le diffuseur.



4. Insérez le cordon d'alimentation Type-C.



5. Appuyez sur le bouton d'alimentation et vous entendrez un bip sonore. Les paramètres par défaut sont les suivants:

Niveau d'atomisation: élevé

Minuterie: 3 heures

Luminosité: élevée

Effet lumineux: pleine lumière

#### Notes:

- \* Il y aura un bip à chaque fois que vous appuyez sur un bouton.
- \* Lorsqu'il n'y a pas d'eau dans le réservoir, vous entendrez 3 bips sur 2 secondes et le diffuseur s'éteindra automatiquement.
- \* Lorsque la minuterie est terminée, vous entendrez un long bip sonore avant que le diffuseur ne s'éteigne automatiquement.
- \* Si le neutraliseur tombe en panne pour une raison quelconque, la LED clignote rapidement pendant 2 secondes et un long bip retentit avant que le diffuseur ne s'éteigne automatiquement.

# PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- Veuillez retirer la feuille isolante de la télécommande avant la première utilisation.
- Si vous devez ajouter de l'eau, la boucle de sécurité doit être débranchée de l'appareil avant de pouvoir ouvrir le couvercle supérieur.
- Le volume d'eau maximum est de 200 ml. Le dépassement de la ligne de capacité maximale affectera l'effet d'atomisation ou provoquera une fuite d'eau et endommagera la machine.
- Branchez l'appareil en utilisant le cordon d'alimentation fourni de type C, 2A. Si vous utilisez un autre cordon d'alimentation, vous devez faire attention à la spécification de courant de 2A, sinon cela affectera l'atomisation.
- Faites attention au distributeur sélectionné pour que son courant de sortie ne soit pas inférieur à DC 5V 2A, sinon cela affectera l'effet d'atomisation.
- Le diffuseur a une fonction de mémoire. Si l'alimentation n'est pas complètement coupée, le diffuseur reviendra aux derniers réglages utilisés.
- Après utilisation, vous devez verser l'eau restante dans le réservoir d'eau pour éviter d'endommager l'atomiseur. Ne laissez pas l'eau reposer dans le réservoir pendant plusieurs jours sans l'utiliser.
- Notez que le versement de l'eau doit respecter les instructions, sous peine d'endommager l'atomiseur.
- Veuillez utiliser de l'eau purifiée ou distillée afin que votre atomiseur ne soit pas endommagé par les impuretés présentes dans l'eau. Si vous utilisez de l'eau normale du robinet, vous pouvez remarquer une accumulation blanche de calcium ou de chaux dans le diffuseur.



# DÉPANNAGE

Symptôme	Causes possibles	Approche
Le témoin de mise sous tension ne s'allume pas et le diffuseur ne peut pas être mis en marche	Mauvaise connexion de l'adaptateur	Connecter le câble et appuyer sur l'interrupteur
Le témoin lumineux de l'interrupteur est allumé, le petit ventilateur tourne, mais il n'y a pas de brouillard.	Le réservoir d'eau manque d'eau ou contient trop peu d'eau.	Ajouter de l'eau purifiée
L'humidificateur dégage une odeur particulière.	Il y a du calcaire dans le réservoir d'eau, l'eau ajoutée contient des impuretés ou l'eau est restée trop longtemps dans le réservoir.	Retirez le couvercle du réservoir d'eau et placez-le dans un endroit frais pendant plus de 12 heures pour l'aérer, nettoyer le réservoir d'eau et le remplir d'eau pure.
Le témoin lumineux de mise sous tension est allumé mais l'humidificateur ne peut pas être mis en marche	Le réservoir d'eau est trop plein	Versez un peu d'eau et fermez le couvercle hermétiquement.
Trop peu de brouillard	Il y a des impuretés sur le film de pulvérisation ou l'eau du réservoir a été laissée trop longtemps.	Nettoyez le réservoir d'eau et ajoutez de l'eau pure
Le diffuseur est trop bruyant	Trop peu d'eau ou le diffuseur est incliné.	Ajoutez de l'eau dans le réservoir, placez le diffuseur dans un endroit propre sur une surface plane afin qu'il soit de niveau.
Si les méthodes ci-dessus ne peuvent être améliorées, veuillez consulter la ligne d'assistance téléphonique du service clientèle et contacter un professionnel pour la réparation.		

# GARANTIE LIMITÉE

Nous offrons une garantie d'un an. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site [www.airthereal.com/warranty](http://www.airthereal.com/warranty).

- **Qu'est-ce qui est couvert ?**

Les défauts dus à un vice de matériau et/ou de fabrication du produit.

- **Qu'est-ce qui n'est pas couvert ?**

1. Les dommages causés par le propriétaire lorsqu'il tente de réparer ou de modifier le produit par lui-même.
2. Les dommages causés par une mauvaise utilisation, un abus, une négligence, des altérations ou une réparation non autorisée.
3. Dépréciation naturelle.

- **Période de garantie**

La garantie prend effet à la date de l'achat initial et dure **1 an**.

- **Qui est couvert ?**

La présente garantie limitée ne s'applique qu'à l'acheteur initial. Elle n'est pas transférable.

- **Comment demander des services de garantie ?**

Pour obtenir le bénéfice de cette garantie, veuillez envoyer un courriel à [support@airthereal.com](mailto:support@airthereal.com). Notre équipe du service clientèle s'occupera de votre problème dans les plus brefs délais !

Always here to help you  
[www.airthereal.com](http://www.airthereal.com)

[support@airthereal.com](mailto:support@airthereal.com)

Produced for: West Ryder Technology LLC  
2330 Paseo Del Prado STE C304 Las Vegas,  
NV 89102 USA



Made in China

V 20211012

FOR THE AIR WE CARE