



Entferne beide Schrauben und die obere Platte deines Grookeys. Lege ihn mit den beiden Hülsenmuttern nach oben auf eine ebene Fläche und bringe auf jeder Seite einen Abstandshalter an.

1



Lege jetzt einen Schlüssel oder Zubehör deiner Wahl (z.B. Flaschenöffner) auf. Achte bei der Reihenfolge darauf, dass du zwischen jedem weiteren Grookey-Element einen Abstandshalter einsetzt und mit einem Abstandshalter abschließt, bevor die obere Platte wieder angebracht wird.

2



Die Elemente sollten auf beide Seiten deines Grookeys gleichmäßig verteilt sein, damit die obere Platte möglichst gerade angebracht werden kann (ggf. mit weiteren Abstandshaltern ausgleichen).

3



Ziehe nun die Schrauben an, z.B. mit einer Münze. Achte darauf, dass sie nicht zu fest sitzen, damit sich die Schlüssel noch bewegen lassen.

4