

Bungi Bundi

BENUTZERHANDBUCH



WWW.BUNGIBUNGI.COM

Vielen Dank für Ihren Kauf eines Bungi Bungi!

Ihr Bungi Bungi wird fertig montiert geliefert, wenn es bei einem zertifizierten Bungi Bungi Händler gekauft wurde. Diese Anleitung erklärt wichtige Punkte, die für den sicheren und sinnvollen Gebrauch des Fahrrads notwendig sind. Die Anpassung des Fahrrads auf die Bedürfnisse und die Entwicklung Ihres Kindes ist sehr wichtig. Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf, damit Sie jederzeit wichtige Fragen klären können!

Wenn Sie dieses Fahrrad nicht fertig geliefert bekommen, empfehlen wir ausschliesslich die Montage und den Zusammenbau von einem Fahrradmechaniker machen zu lassen.



Lust auf eine Fahrt?
Teilen Sie Ihren Bungi Bungi Moment auf Instagram
[@bungibungibikes](#)
[#bungibungibikes](#)



Der Aufbau des Bungi Bungi



- | | |
|---------------------|-------------------------|
| A Vorbau | G Sattel |
| B Bremshebel | H Sattelklemme |
| C Steuersatz | I Pedale |
| D Bremsen | J Kurbelgarnitur |
| E Vorderrad | K Riemen |
| F Hinterrad | L Klickbox |

Einstellung des Fahrrades bevor der ersten Fahrt

Das Fahrrad wird zu 85% zusammengebaut in einem Karton geliefert. Um es fahrbereit zu machen, müssen vorher einige Dinge erledigt werden. Diese Anleitung führt durch alle wichtigen Schritte führen.

1 Sattelmontage

Setzen Sie Ihr Kind auf das Fahrrad und befestigen Sie die Sattelklemme mit einem 5mm-Inbusschlüssel an der Position, an der Ihr Kind bequem mit den Füßen den Boden erreichen kann.

Achtung! Kinderfahrräder werden nicht wie Erwachsenenfahrräder gemessen oder eingestellt! Es ist besonders wichtig, dass Ihr Kind den Boden mit beiden Füßen erreicht, um die Sturzgefahr zu minimieren. Sobald sich Ihr Kind an das Fahrrad gewöhnt hat, können Sie den Sattel anheben.





2 Lenker

Der Lenker ist noch nicht auf dem Fahrrad montiert. Gehen Sie wie folgt vor: Lösen Sie die vier Schrauben am Vorbau mit einem 4mm-Inbusschlüssel. Setzen Sie den Lenker ein und schließen Sie die jeweils gegenüberliegenden Schrauben, um einen gleichmäßigen Druck auf den Lenker zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass der Lenker in der Mitte des Vorbaus und im richtigen Winkel sitzt, bevor Sie die Schrauben festziehen (5-7 Nm).

Um die Lenkerhöhe zu ändern, können Sie die Spacer auf der Gabel austauschen. Lösen Sie die seitlichen Schrauben des Vorbaus mit einem 4mm-Inbusschlüssel, lösen Sie die obere Kappe mit einem 5mm-Inbusschlüssel und ordnen Sie die Spacer den Bedürfnissen entsprechend neu an.

Um alles zusammenzubauen, setzen Sie die obere Kappe auf und befestigen Sie es so fest, dass kein Spiel mehr auf dem Steuersatzlager vorhanden ist. Danach die Vorbauposition parallel zum Vorderrad einstellen und die Vorbauschrauben festziehen.



3 Bremsen und Bremshebel

Stellen Sie sicher, dass der Winkel der Bremshebel so eingestellt ist, dass Ihr Kind die Handgelenke nicht überanstrengen muss, weil die Hebel zu niedrig eingestellt sind. Sie können die Position des Bremshebels mit einem 2mm-Inbusschlüssel und der Einstellschraube anpassen. Stellen Sie nach jeder Hebelverstellung sicher, dass das Bremskabel lang genug ist und die Bremsen ordnungsgemäß funktionieren.





4 **Riemenspannung**

Um ein Überspringen des Riemens und zusätzlichen Verschleiß der Antriebsteile zu vermeiden, ist eine regelmäßige Überprüfung der Riemenspannung erforderlich.

Einstellung der Riemenspannung: Entfernen Sie die Shimano-Klickbox mit einem 5mm-Inbusschlüssel von der Hinterachse. Achten Sie darauf, den Schaltstift beim Entfernen/Installieren der Klickbox nicht zu beschädigen. Lösen Sie die Muttern der Achse mit einem 15mm-Schlüssel.

Sobald sich die Hinterradnabe frei in den Ausfallenden bewegen kann, können Sie die Riemenspannung mit den Spannern einstellen, die mit einem 3mm-Inbusschlüssel eingesetzt werden. Stellen Sie sicher, dass das Hinterrad gerade im Rahmen sitzt, da es sonst am Rahmen schleift oder die Bremsen möglicherweise nicht richtig funktionieren. Um das Hinterrad zu befestigen, ziehen Sie die Achsschrauben mit einem 15mm-Schlüssel fest und setzen Sie die Shimano-Klickbox wieder auf. Wenn das Hinterrad korrekt montiert ist, sind weder Bremsen- noch Getriebeeinstellungen erforderlich.



5 Laufräder

Um die Langlebigkeit des Fahrrads und eine sichere Fahrt zu gewährleisten, ist eine regelmäßige Überprüfung der Laufräder erforderlich.

Stellen Sie sich sicher das:

- In den Reifen ist immer genug Luftdruck ist.
- Die Laufräder gerade sind und keine losen Speichen gibts.
- Die Naben kein Spiel in den Lagern haben und fest im Rahmen / Gabel befestigt sind.
- Die Bremsbeläge richtig gegen der Bremsfläche sitzen.





6 Pedale

Zur Befestigung der Pedale benötigen Sie entweder einen 15mm-Schlüssel oder einen 6mm-Inbusschlüssel (je nach Pedaltyp).

Zur Unterscheidung beachten Sie, dass das linke Pedal mit dem Buchstaben L und das rechte mit dem Buchstaben R am Ende der Pedalachse versehen ist. Das rechte Pedal in der rechten Kurbel einbauen (die Seite mit dem Zahnriemen), das linke Pedal in die linke Kurbel einbauen (nicht antriebsseitig).

HINWEIS: Umbedingt etwas Fett auf die Gewinde streichen bevor die Pedale montiert werden. Das linke Pedal hat ein Gewinde gegen den Uhrzeigersinn! Versuchen Sie nicht, es im Uhrzeigersinn zu montieren.



7 *Wartung*

Ein sauberes Fahrrad sieht nicht nur besser aus, sondern verringert auch den Verschleiß beweglicher Teile und hilft, verschlissene oder beschädigte Teile schneller zu erkennen. Wie jedes andere mechanische Gerät, läuft Ihr Bungi Bungi länger und gleichmäßiger, wenn es ordnungsgemäß geschmiert und gereinigt wird! Wir empfehlen die Verwendung von Fahrrad- oder Autoshampons zum Reinigen – zusammen mit einer Bürste und einem Schwamm. Keinen Hochdruckreiniger verwenden! Dadurch werden zB abgedichtete Lager beschädigt!





8 Safety

Sicherheit

Beim Radfahren immer einen zertifizierten Fahrradhelm tragen! Unfälle können immer und jederzeit passieren – auch zB in Ihrem Garten. Daher ist es umso wichtiger auch bei kleinen Fahrten mit dem Rad einen Helm zu tragen! Das gilt übrigens nicht nur für Kinder.

Fahren im Dunkeln

Alle Fahrräder werden komplett mit Reflektoren geliefert. Achten Sie auf Vollständigkeit und darauf, dass sie sauber sind. Wenn Sie im Dunkeln fahren, müssen Sie ein geeignetes Set batteriebetriebener Fahrradlichter verwenden, die laut StVZO tauglich sind.

Fahren bei schlechtem Wetter

Treffen Sie beim Fahren auf rutschigen/schlammigen Böden besondere Vorsichtsmaßnahmen und stellen Sie sicher, dass die Bremsen ordnungsgemäß funktionieren. Ein Satz Schmutzfänger hilft zusätzlich sauberer zu bleiben.

Dieses Fahrrad ist nicht für Erwachsene bestimmt!

Die Nichtbeachtung kann zu Materialverletzungen oder Teilschäden führen, die zunächst nicht sichtbar sind, später aber zu Brüchen und Rissen führen können. Stellen Sie sicher, dass Sie die Verkehrs- und Fahrradgesetze Ihres Landes gewissenhaft einhalten. Halten Sie sich an die Regel: Sei freundlich zu anderen im Strassenverkehr und Sicherheit geht vor!

Gewährleistung/Garantie

Gewährleistungsansprüche können nur innerhalb eines Zeitraumes von maximal 2 Jahren ab Kaufdatum erhoben werden. Unsere Gewährleistung ist auf die Behebung von Material- und Fabrikationsfehlern bzw. Austausch des Fahrrades beschränkt. Die Instandsetzung und Erfüllung der Gewährleistung erfolgt nach den Bedingungen und Regeln von Bungi Bungi. Unsere Gewährleistung ist für Sie kostenlos.

Die Garantie gilt nur für Material- und Verarbeitungsfehler und nur bei Vorlage des Kaufnachweises mit Angabe des Kaufdatums und innerhalb eines Jahres ab Kauf. Die Garantie erlischt, wenn andere Gründe für den/die Mängel festgestellt werden, als Material- und Verarbeitungsfehler. Die Untersuchung der Mängel und ihrer Ursachen erfolgt stets durch unseren Kundendienst und umfasst:

- Ersatzteillieferungen für die Reparaturarbeiten im Rahmen der Gewährleistung
- Reparatur oder Austausch des defekten Bauteils
- Ausgetauschte Bauteile gehen in unser Eigentum über

Bei berechtigtem Gewährleistungsanspruch gehen die Kosten des Versandes und die Kosten des Aus- und Einbaus zu unseren Lasten. Durch Vorlage des Kaufnachweises ist der Gewährleistungsanspruch nachzuweisen.

Der Käufer verpflichtet sich, das gekaufte Fahrrad zu keinem anderen, als in der Bedienungsanleitung vorgesehenen Zweck zu benutzen (vgl. Bestimmungsgemäße Verwendung).

Wenn das Fahrrad von Dritten oder durch Einbau fremder Teile verändert worden ist bzw. eingetretene Mängel in ursprünglichem Zusammenhang mit der Veränderung stehen, erlischt der Gewährleistungsanspruch. Ferner erlischt der Gewährleistungsanspruch, wenn die Vorschriften über die Behandlung des Fahrrades (Bedienungsanleitung) nicht befolgt worden sind.

Nicht eingeschlossen in die Gewährleistung sind:

- Verbrauchsmaterial, das nicht in Zusammenhang mit Reparaturarbeiten an anerkannten Störungen steht.
- alle Wartungsarbeiten oder sonstige Arbeit, die durch Abnutzung, Unfall oder Betriebsbedingungen sowie Fahren unter Nichtbeachtung der Herstellerangaben entstehen.
- alle Vorkommnisse, wie Geräuscentwicklung, Schwingungen, Abnutzung usw., die die Grund- und Fahreigenschaften nicht beeinträchtigen.



Gewährleistung

- Schäden, die zurückzuführen sind auf:
 - den Einbau von Teilen von fremder Seite oder die Bemühungen des Benutzers, den Schaden selbst zu beheben.
 - die Nichtverwendung von Original-Ersatzteilen.
 - Schäden, die durch Steinschlag, Hagel, Streusalz, Industrieabgase, mangelnde Pflege, ungeeignete Pflegemittel usw. entstanden sind.
- Bauteile die dem Verschleiß, Abnutzung oder Verbrauch unterliegen (ausgenommen eindeutiger Material- bzw. Herstellungsfehler) wie z. B.:
 - Reifen
 - Kabel
 - Leuchtmittel
 - Sattel
 - Aufkleber
 - Bremsbauteile
 - Kette
 - Zahnkränze
 - Griffe/-Bezüge
- Kosten für Wartungs-, Überprüfungs- und Säuberungsarbeiten.

Der Anspruch auf Gewährleistung berechtigt den Kunden nur, die Beseitigung des Mangels zu verlangen. Ansprüche auf Rückgabe oder Minderung des Kaufpreises gelten erst nach Fehlschlägen der Nachbesserung.

Die Prüfung und Entscheidung über einen Gewährleistungsanspruch obliegt dem Hersteller.

Ersatz eines mittelbaren oder unmittelbaren Schadens wird nicht gewährt.

Gewährleistungsansprüche werden nur dann berücksichtigt, wenn sie unverzüglich nach Feststellung des Mangels gegenüber Bungi Bungi erhoben werden.

Durch eine ausgeführte Gewährleistung wird die Gewährleistungsdauer weder erneuert noch verlängert. Die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen nach Ablauf des Gewährleistungszeitraumes ist ausgeschlossen.

Andere als die vorstehend aufgeführten Abmachungen sind nur dann gültig, wenn sie vom Hersteller schriftlich bestätigt sind.

Sollten Sie mit dem von Ihnen erworbenen Fahrrad ein technisches Problem haben, stehen Ihnen unsere Kundendienstmitarbeiter zur Verfügung:

Bungi Bungi Bicycles
info@bungibungi.com
+31 625354421



Haben Sie fragen? Info@bungibungi.com

Van Oldenbarneveltstraat 132, 3012GW, Rotterdam, The Netherlands
+31(0)625354421