

# Bouton-poussoir pour centrale Skycom<sup>®</sup> CE



## Données techniques

### Bouton-poussoir pour centrale Skycom® CE

#### ■ Description générale du produit:

Le bouton-poussoir a spécialement été conçu pour la centrale Skycom® CE, utilisée pour commander les systèmes d'évacuation de fumée et de chaleur d'AG.Plastics. Lorsque la vitre est brisée et en activant le bouton-poussoir rouge, la centrale se met en état d'alarme et la sortie du moteur est activée. Pour faire un test, il faut ouvrir le boîtier et activer le bouton-poussoir rouge.




#### ■ Description du bouton-poussoir:

Les éléments suivants sont disponibles:

1. LED vert: indique que le système fonctionne normalement, sans erreurs.
2. LED jaune: indique des erreurs dans le système.
3. LED rouge: la centrale est en alarme.
4. Prise de terre (-)
5. -
6. Bouton reset: ouvrez le boîtier et activez le bouton reset noir. Les exutoires se fermeront.
7. Bouton-poussoir: Lorsque vous appuyez sur le bouton, la centrale se met en alarme et le buzzer du bouton donne un signal d'alarme.

Dimensions:	125 mm x 125 mm x 36 mm (LxHxP)
Couleur:	gris
Degré de protection:	IP40
Consommation d'énergie en cas d'erreur:	2,2 mA



Pour plus de renseignements concernant le branchement, consultez la notice de pose Skycom® CE.