

OPERATING INSTRUCTIONS

ALWAYS VENT CAN BEFORE EACH USE

1. To vent, place the can on a flat surface with the spout facing away from you. Unscrew black base cap to remove the spout from the can.
2. Reinstall spout and remove green dust cap.

BE SURE THE BLACK BASE CAP IS
TIGHTENED FIRMLY.

INSTRUCCIONES DE USO VENTILE SIEMPRE ANTES DE CADA USO

1. Para ventilar, coloque el recipiente en una superficie plana con el surtidor orientado en dirección opuesta a usted. Desenrosque la tapa negra de la base para quitar el surtidor del recipiente.
2. Reinstale el surtidor y quite la tapa de residuos verde. ASEGÚRESE DE QUE LA TAPA DE LA BASE ESTÉ FIRMEMENTE AJUSTADA.

TWIST
GIRAR



Turn green collar 1/4" to the right until it locks in place.

Gire la abrazadera verde 1/4" hacia la derecha hasta que se trabe en su lugar.

ANCHOR
ANCLAR



**Insert spout into fuel tank.
Rest the anchor hook on the lip of the fuel container opening.**

Inserte el surtidor en el tanque de combustible. Apoye el gancho de anclaje en el borde de la apertura del recipiente de combustible.

PUSH
PRESIONAR



Push downward to begin the flow of fuel. To stop the flow of fuel, lift spout from tank.

Presione hacia abajo para iniciar el fluido de combustible. Para detener el fluido, eleve el surtidor del tanque.



Scan to watch instructional video here or at trusolvproducts.com

Escanee el código para ver un video instructivo aquí o en trusolvproducts.com

www.trusolvproducts.com

Consumer Service: (888) 449-3326

consumerservice@trusolvproducts.com

Manufactured under license by The Plastics Group, Inc. Briggs & Stratton and Smart-Fill are registered trademarks of Briggs & Stratton Corporation.

 **TRUSOLV**