

**REDRAGON**  
**COBRA FPS**  
Wired Gaming Mouse

Wired Gaming Mouse Operating Instructions

**US UK**

**Dear user**

Thank you for your choosing **REDRAGON** brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.


- Within 18 months of purchase date, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
- Consumable parts (such as foot pad) and spare parts replacement are not included in our warranty.

**OS support**  
Windows XP/Vista/Win7/Wn8/Win10

**Button Instructions**

- Left mouse button.
- Right mouse button.
- Scroll wheel (clicked as middle mouse button).
- Side button, defaulted function: forward function in web browser
- Side button, defaulted function: backward function in web browser
- DPI + button: DPI increase(Default to speed up the cursor)
- DPI - button: DPI decrease(Default to slow down the cursor)
- LED mode button
- User Mode button (used to switch among the five working modes)

**7 Chroma lighting effects**  
Breathing, Rainbow, Full lighted, Wave, Go without Trace, Reactive, Flash.



**Light Instructions**

1. User mode indicator light: Located below the Scroll Wheel key.  
Red --- User mode 1  
Blue --- User mode 2  
Green --- User mode 3  
Purple --- User mode 4  
Yellow --- User mode 5

2. DPI indicator light: The colour of the scroll wheel light shows the DPI value as below.  
Red --- Gear 1 (1000DPI)  
Blue --- Gear 2 (2000DPI)  
Green --- Gear 3 (4000DPI)  
Purple --- Gear 4 (8000DPI)  
Yellow --- Gear 5 (12000DPI)


**Software Instructions**

User can set the following terms through the software after downloading and installing it.

- the DPI of the mouse from 100 to 24000DPI
- Continuous keystroke function. Set the number of clicks and delay time.
- Backlight effect: Breathing/Rainbow/Full lighted/Wave
- Customize 8 mouse buttons.
- Adjust polling rate 125HZ/250HZ/500HZ/1000HZ
- Set five different user modes and switch between them with the user mode button.


**FAQ**

- If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computers USB port, or try another USB ports.
- If the mouse is moving slowly, jumping or with delay, please try another surface. Dark, dirty, un-flat, bright surfaces may affect the performance of mouse. Mouse pad strongly recommended.




Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Plastic parts	○	○	○	○	○	○
Metal parts	○	○	○	○	○	○
Circuit components	○	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○

**Nota:**  
○ = Indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.



Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.

Name of commodity	Day Month Year		
Warranty is valid within 18 months from the purchase date.			
Customer	Name:		
	Tel:	Zip code:	
	Address:		
Wholesaler	Address:		
	Tel:		
	Zip code:		



**REDRAGON**  
**COBRA FPS**  
Wired Gaming Mouse

Wired Gaming Mouse Operating Instructions

**ES**

**Estimado usuario**

Gracias por elegir **REDRAGON** Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.


- En los próximos 18 meses luego de la fecha de compra, se cubrirán fallas causadas por problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por maltrato, como desmontajes, colisiones, contacto con agua, conexión a voltaje incorrecto, o desastres naturales, como fuego, inundación, terremotos, ratas, etc., no serán cubiertos por la garantía.
- Piezas consumibles (como pie) y piezas de reemplazo adicionales, no están incluidas en nuestra garantía.

**Soporte técnico**  
Windows XP/Vista/Win7/Wn8/Win10

**Instrucciones de los botones**

- Botón izquierdo del mouse.
- Botón derecho del mouse
- Rueda de desplazamiento (hace clic en el botón central del mouse).
- Botón lateral, función predeterminada: función de avance en navegador web
- Botón lateral, función predeterminada: función retroceso en navegador web
- Botón DPI+: incremento de DPI (para acelerar el cursor)
- Botón DPI-: disminución de DPI (para ralentizar el cursor)
- Botón del modo LED
- Botón del modo de usuario (utilizado para cambiar entre los cinco modos de usuario)

**7 efectos de retroiluminación cromática**  
Respiración, Arcoiris, Iluminación total, Ondas, Retroiluminación simple, Reacción, Peripédo.



**Indicadores de los LEDs**

1. Luz indicadora de modo de usuario: ubicada debajo de la tecla de rueda de desplazamiento.  
Rojo --- Modo de usuario 1  
Azul --- Modo de usuario 2  
Verde --- Modo de usuario 3  
Púrpura --- Modo de usuario 4  
Amarillo --- Modo de usuario 5

2. Luz indicadora de DPI: detrás de la tecla de rueda de desplazamiento, hay una luz indicadora de DPI.  
Rojo --- Paso 1 (1000DPI)  
Azul --- Paso 2 (2000DPI)  
Verde --- Paso 3 (4000DPI)  
Púrpura --- Paso 4 (8000DPI)  
Amarillo --- Paso 5 (12000DPI)


**Instrucciones del software**

El usuario puede ajustar la siguiente configuración a través del software después de descargarlo e instalarlo.

- Ajuste de DPI del mouse de 100 a 24000DPI
- Función de pulsación de teclas continua: establezca el número de clics y el tiempo de demora.
- Ajuste del efecto de retroiluminación: Respiración / Arco iris / Plena Iluminación / Onda
- Personalizar los botones del mouse.
- Ajuste de Polling Rate 125HZ / 250HZ / 500HZ / 1000HZ
- Establece 5 modos de usuario diferentes y cambie entre ellos con el botón de modo de usuario.


**Preguntas más frecuentes**

- Si el mouse no responde, compruebe si el mouse está enchufado correctamente en el puerto USB de la computadora correspondiente, o pruebe con otro puerto USB.
- Si el cursor se mueve lentamente, saltando o intermitente, intente con otra superficie. Las superficies oscuras, sucias, no planas o brillantes pueden afectar el rendimiento del mouse. Se recomienda el uso de una alfombrilla de ratón.



Piezas	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Piezas de plástico	○	○	○	○	○	○
Piezas de metal	○	○	○	○	○	○
Componentes del circuito	○	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○

**Nota:**  
○ = Indica el porcentaje de sustancias dañinas o tóxicas en las piezas.



Nuestros productos no contienen sustancias tóxicas o dañinas y son amigables con el medio ambiente. Nuestros productos pueden ser reciclables.

Nombre del producto	Día Mes Año		
La garantía es válida dentro de los 18 meses a partir de la fecha de compra.			
Cliente	Nombre:		
	Teléfono:	Código postal:	
	Dirección:		
Mayorista	Dirección:		
	Teléfono:		
	Código postal:		