

Redragon Invader Wired Gaming Mouse Operating Instructions. Includes sections for US, PT, JP, and RU users, covering OS support, button instructions, light instructions, software instructions, and Chroma lighting effects. Each section includes diagrams of the mouse and a table of toxic substances (Pb, Hg, Cd, Cr(VI), PBB, PBDE).

DE

**Lieber Nutzer**

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke **REDRAGON** entschieden haben. Zum Schutz ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.

1. Über einen Zeitraum von 18 Monaten ab Kaufdatum garantieren wir die Reparatur aufgrund von Ausfällen durch Probleme der elektrischen Schaltung, Anwenderfehler, wie die Demontage, übermäßige Stöße, unsachgemäßer Kontakt mit Wasser, nicht ordnungsgemäßer Anschluss an die Strom- bzw. Spannungsversorgung etc. sowie Schäden durch Naturkatastrophen, wie Brand, Überflutung, Erdbeben, Nageltiere etc.

2. Verschleißteile (z. B. Fußkissen) und Ersatzteile sind nicht von der Garantie abgedeckt.

25

**Unterstütztes Betriebssystem**  
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

**Anleitung zu den Tasten**

1. Linke Maustaste.
2. Rechte Maustaste.
3. Mausrad (fungiert als mittlere Maustaste, wenn darauf geklickt wird).
4. Schnellleertaste (standardmäßig drei schnelle Klicks mit der linken Maustaste).
5. Seitenaste, Standardfunktion: Vorwärts.
6. Seitenaste, Standardfunktion: Rückwärts.
7. DPI-Taste: Die Maus schaltet um zwischen 5 DPI: 500-1000-2000-3000-5000.
8. Wählhalter Leuchtmodus: Die Maus wechselt bei jedem Klick zum nächsten der 7 Leuchtmodi.

**Einführung in die unteren Elemente**

9. Umschalttaste im benutzerdefinierten Modus: die Maus wechselt bei jedem Druck in festgelegter Reihenfolge zwischen den 5 benutzerdefinierten Modi.

10. Teiltonpads - großflächiges, verschleißarmes Material für eine geschmeidigere Gleiten der Maus.

**7 Chroma-Leuchteffekte**  
Atmung/Regenbogen/Volle Beleuchtung/Weiß/Los ohne Spur/Blitz /Aus

26

**Einführung in die Beleuchtung**  
An den beiden Seiten der Maus befinden sich zwei transparente Linien, die als DPI-Anzeige fungieren. Wenn die DPI-Taste gedrückt ist, blinkt die DPI-LED bei jedem Klicken drei Mal auf.

- Rot - 1 (500 DPI)
- Blau - 2 (1.000 DPI)
- Grün - 3 (2.000 DPI)
- Lila - 4 (3.000 DPI)
- Gelb - 5 (5.000 DPI)

**Software Beschreibung**  
Ober die spezielle, auf dem Computer installierte Software, kann der Benutzer folgende Einstellungen vornehmen.

1. Anpassung der Maus-DPI Geschwindigkeit (Bereich: 100-10000 DPI).

27

**FAQ**

1. Wenn die Maus nicht reagiert, bitte überprüfen, ob die Maus an den richtigen USB-Port des Computers angeschlossen ist bzw. in einen anderen USB-Port versuchen.
2. Reagiert die Maus mit Bewegung, Kipfen oder Verzerrung, bitte eine andere Unterlage versuchen. Drucke, verschleißtote, unebene und sehr helle Unterlagen können die Performance der Maus beeinträchtigen. Wir empfehlen Ihnen ein Mauspad.

**REDRAGON**  
QUALITY GAMING

28

Enthalte	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Chrom (sechswertig)	Polychlorierte Biphenyle (PCBB)	Polychlorierte Biphenyle (PBDE)
Kunststoffe	○	○	○	○	○	○
Metalle	○	○	○	○	○	○
Schaltungskomponenten	○	○	○	○	○	○
Kabel	○	○	○	○	○	○

**Hinweis:**  
○ = gibt den Prozentsatz an toxischen oder schädlichen Substanzen in den Teilen an.

Unsere Produkte enthalten keinerlei toxische oder schädliche Substanzen, sind umweltfreundlich und können recycelt werden.

**REDRAGON**  
QUALITY GAMING

29

Artikelbezeichnung	Tag	Monat	Jahr
Die Garantie gilt 18 Monate ab Kaufdatum.			
Kunde	Name:		
	Tel:	PLZ:	
	Adresse:		
Verkäufer	Adresse:		
	Tel:		PLZ:

30

FR

**Cher utilisateur**

Nous vous remercions de choisir la marque **REDRAGON**. Pour protéger vos droits et vous offrir un meilleur service client, nous vous demandons de porter attention à nos règles de garantie.

1. Dans un délai de 18 mois depuis la date d'achat, les réparations sont garanties dues aux dysfonctionnements dus à des défauts de fabrication. Les dommages de l'utilisateur tels que les démontages, les collisions incorrectes, submersions dans l'eau, tension ou intensité incorrecte et les désastres naturels tels que les incendies, inondations, séismes, rats causant des dégâts ne sont pas couverts par la garantie.

2. Les pièces consommables (tels que les pieds) et les pièces de remplacement ne sont pas incluses dans la garantie.

31

**Systèmes d'exploitation supports**  
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

**Description des Boutons**

1. Bouton souris gauche.
2. Bouton souris droit.
3. Bouton tactile (clic comme bouton du milieu).
4. Bouton de tir rapide (défini par défaut comme trois clics rapides du bouton gauche de la souris).
5. Touche Latérale, fonction par défaut: S'avancer.
6. Touche Latérale, fonction par défaut: En arrière.
7. Bouton PPP: La souris permet de choisir parmi les 5 valeurs de PPP: 500-1000-2000-3000-5000.
8. Touche séquentielle du mode d'éclairage: 7 modes qui changent à chaque clic de la souris.

**Description du Fond**

9. Appuyez la touche en mode utilisateur: La souris bascule en séquence parmi les 5 modes utilisateurs à chaque appui.

10. Coussinets en téflon: matériaux résistants aux larges zones permettant à la souris de bouger plus facilement.

**7 effets lumineux chromatiques**  
Respiration/Arc-en-ciel/Pleins feux/Onde/Un seul rétro-éclairage à la fois/éclairé /arrêté

32

**Introduction des Voyants**  
Les 2 lignes transparentes sur les côtés de la souris indiquent les PPP. Le voyant lumineux des PPP envoie trois éclairs à chaque clic sur le bouton des PPP.

- Rouge - Niveau 1 (500 DPI)
- Bleu - Niveau 2 (1000 DPI)
- Vert - Niveau 3 (2000 DPI)
- Violet - Niveau 4 (3000 DPI)
- Jaune - Niveau 5 (5000 DPI)

33

**Description du logiciel**

L'utilisateur peut faire les réglages suivants avec le logiciel spécialement installé sur l'ordinateur.

1. Réglez le DPI de la souris (vitesse) (gamme: 100-10000DPI).
2. Macros: Enregistrez jusqu'à 59 actions et déclenchez les avec un seul clic.
3. Éclairage: Réglez les options d'éclairage de la souris.
4. Personnalisez 7 boutons de souris.
5. Réglez 5 modes d'utilisateur différents et basculez entre eux avec le bouton situé sur la partie inférieure de la souris.
6. Éclairage chromatique: choix parmi 7 effets lumineux.

**Questions et Réponses**

1. Si la souris ne répond pas, veuillez vérifier si la souris est branchée correctement dans le port USB correspondant, ou essayez un autre port USB.
2. Si la souris bouge lentement, saute ou avec délai, veuillez essayer une autre surface. Les surfaces sèches, sables, non plates, brillantes peuvent affecter la performance de la souris. Un tapis de souris est fortement recommandé.

**REDRAGON**  
QUALITY GAMING

34

Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Pièces plastiques	○	○	○	○	○	○
Pièces métalliques	○	○	○	○	○	○
Circuits intégrés	○	○	○	○	○	○
Câble	○	○	○	○	○	○

**Remarque:**  
○ = indique le pourcentage de substances toxiques ou nuisibles dans les pièces.

Nos produits ne contiennent pas de substances toxiques ou nuisibles et sont respectueux de l'environnement, ils peuvent être recyclés.

**REDRAGON**  
QUALITY GAMING

35

Nom du Produit	Jour	Mois	Année
La garantie est valide pendant 18 mois après la date d'achat.			
Client	Nom:		
	Téléphone:	Code Postal:	
	Adresse:		
Fournisseur	Adresse:		
	Téléphone:		Code Postal:

36

ES

**Estimado usuario**

Gracias por elegir **REDRAGON** Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.

1. En los próximos 18 meses luego de la fecha de compra, se cubrirán fallos causados por problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por maltrato, como desmontajes, colisiones, contacto con agua, conexión a voltaje incorrecto, o desastres naturales, como fuego, inundación, terremotos, ratas, etc., no serán cubiertos por la garantía.
2. Piezas consumibles (como pies) y piezas de reemplazo adicionales, no están incluidas en nuestra garantía.

37

**Soporte técnico**  
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

**Instrucciones de teclas**

1. Botón de mouse izquierdo.
2. Botón de mouse derecho.
3. Rueda (presionada como la tecla media del mouse).
4. Botón de disparo rápido (tres clics rápidos del botón de ratón izquierdo, de forma predefinida).
5. Tecla lateral, función estándar: Adelante.
6. Tecla lateral, función estándar: Hacia atrás.
7. Botón DPI: el botón alterna entre los 5 DPI: 500-1000-2000-3000-5000.
8. Tecla de alternancia para el modo de retroiluminación: El ratón alterna entre los 7 modos de retroiluminación con cada clic.

**Introducción inferior**

9. Interruptor en modo usuario: el mouse cambia en orden entre los 5 modos usuario cada vez que presiona.

10. Pad de teflón: una almohadilla de un material resistente al desgaste permiten que el mouse se mueva con mayor suavidad.

38

**7 efectos de retroiluminación cromática**  
Intermitente/Arcírculo/Illuminación total/Onda/Un sólo dejar rastros/Destello/Apagado

**Introducción a la luz**  
El ratón presenta 2 líneas transparentes a ambos lados a modo de indicador PPP. La luz del indicador PPP parpadea tres veces al pulsar el botón de PPP en cada clic.

- Rojo - Cambio 1 (500 DPI)
- Azul - Cambio 2 (1000 DPI)
- Verde - Cambio 3 (2000 DPI)
- Violeta - Cambio 4 (3000 DPI)
- Amarillo - Cambio 5 (5000 DPI)

39

**Descripción del software**

El usuario podrá realizar las siguientes configuraciones a través del software especial instalado en la computadora.

1. Ajuste el DPI de la velocidad del ratón (intervalo: 100-10000DPI).
2. Macros: grabe hasta 59 acciones y actívelas con un clic.
3. Iluminación: ajuste las opciones de iluminación del ratón.
4. Personalice 7 botones del ratón.
5. Ajuste 5 modos de usuario distintos y alterne entre ellos con el botón en la parte inferior del ratón.
6. Retroiluminación cromática: 7 efectos de retroiluminación para las opciones.

**Preguntas y respuestas**

1. Si el mouse no está respondiendo, por favor controle que el mouse está enchufado correctamente en el puerto USB de la computadora o pruebe con otros puertos USB.
2. Si el mouse se mueve lento, salta o con retraso, por favor pruebe en otra superficie. Las superficies secas, sucias, brillantes o no planas pueden afectar el funcionamiento del mouse. El uso de un pad es estrictamente recomendado.

**REDRAGON**  
QUALITY GAMING

40

Piezas	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Piezas de plástico	○	○	○	○	○	○
Piezas de metal	○	○	○	○	○	○
Componentes del circuito	○	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○

**Nota:**  
○ = indica el porcentaje de sustancias dañinas o tóxicas en las piezas.

Nuestros productos no contienen sustancias tóxicas o dañinas y son amigables con el medio ambiente. Nuestros productos pueden ser reciclados.

**REDRAGON**  
QUALITY GAMING

41

Nombre del producto	Día	Mes	Año
La garantía es válida dentro de los 18 meses a partir de la fecha de compra.			
Cliente	Nombre:		
	Teléfono:	Código postal:	
	Dirección:		
Mayorista	Dirección:		
	Telfono:		Código postal:

42

ROMANIA

**Stimate utilizator**

Vă mulțumim că ați ales brandul **REDRAGON** pentru a vă proteja drepturile și pentru servicii de client mai bune, vă rugăm să rețineți regulamentul garanției.

1. În termen de 18 luni de la data achiziției sunt garantate reparările daunelor cauzate de probleme ale circuitului electric. Avaria cauzate de utilizator cum ar fi desmontarea, impacturi dure, scufundarea în apă, conectarea la surse de curent sau voltagi improprii și avaria cauzate de dezastre naturale cum ar fi incendii, inundații sau cutremurele nu sunt incluse.

2. Piețele consumabile (cum ar fi deșeurile de pe tapet) și a părților de rezervă nu sunt incluse în garanția noastră.

43

**Support sistem de operare**  
Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10

**Instrucțiuni pentru butoane**

1. Buton mouse stânga.
2. Buton mouse dreapta.
3. Rotoș mouse (substituie butonul din mijloc al mouse-ului).
4. Buton fir: rapid (implicat trei clicuri rapide ale butonului stâng al mouse-ului).
5. Tastă laterală, funcție implicată: Înainte.
6. Tastă laterală, funcție implicată: Înapoi.
7. Buton DPI: Mouse-ul comută între 5 valori DPI: 500-1000-2000-3000-5000.
8. Tastă de comutare între modulele de iluminat: mouse-ul comută între 7 module de iluminat cu fiecare clic.

**Instrucțiuni pentru partea inferioară**

9. Tastă de comutare a modului de utilizare: Mouse-ul comută între 5 module de utilizare cu fiecare clic.

10. Pad-uri din teflon: Materialele rezistente la uzură permit mouse-ului să se miște mai uniform.

44

**7 efecte de lumină cromatică**  
Pulsare/Curcubeu/Complet aprins/Undă/Disparați fără urmă/Strălucire/Dezactivat

**Instrucțiuni pentru iluminare**  
Există 2 linii transparente pe ambele părți ale mouse-ului, cu rol de indicator DPI. Indicatorul DPI clipește de trei ori atunci când butonul DPI este apăsat cu fiecare clic.

- Roșu - Treapta 1 (500 DPI)
- Albastru - Treapta 2 (1000 DPI)
- Verde - Treapta 3 (2000 DPI)
- Mor - Treapta 4 (3000 DPI)
- Galben - Treapta 5 (5000 DPI)

45

**Instrucțiuni pentru software**

Utilizatorii pot ajusta următoarele setări prin intermediul software-ului după ce îl descărcă și îl instalează.

1. Reglarea setării DPI a mouse-ului. Viteză (interval: 100-10000 DPI).
2. Macro: un înregistrat până la 59 de acțiuni declanșate de un singur clic.
3. Iluminare: Ajustați opțiunile de iluminare pentru mouse.
4. Participați la 7 butoane de mouse.
5. Ajustați 5 module de utilizare diferite și comutați între ele cu butonul de pe partea inferioară a mouse-ului.
6. Iluminat cromatic: 7 efecte de lumină pentru opțiuni.

**Intrebări frecvente**

1. Dacă mouse-ul nu răspunde, vă rugăm să verificați dacă mouse-ul este conectat corect în portul USB corespunzător sau încercați alte porturi USB.
2. Dacă mouse-ul se mișcă încet, sare sau are întârzieri, vă rugăm să încercați altă suprafață. Suprafețele uscate, murdare, care nu sunt plane sau luminoase pot afecta performanțele mouse-ului. Utilizarea unui mouse pad este puternic recomandată.

**REDRAGON**  
QUALITY GAMING

46

Componente	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Componente din plastic	○	○	○	○	○	○
Componente metalice	○	○	○	○	○	○
Componente circuit	○	○	○	○	○	○
Căblu	○	○	○	○	○	○

**Nota:**  
○ = indică procentajul substanțelor toxice sau nocive din componente.

Produsele noastre nu conțin substanțe toxice sau nocive. Acestea sunt prietenoase cu mediul înconjurător și pot fi reciclate.

**REDRAGON**  
QUALITY GAMING

47

Numele produsului	Zi	Lună	An
Garanția este valabilă 18 luni de la data achiziției.			
Client	Nume:		
	Tel:	Cod postal:	
	Adresa:		
Vanzator	Adresa:		
	Tel:		Cod postal:

48

**IT**

**Gentile Utente**

Grazie di avere scelto il brand **REDRAGON**. Per proteggere i diritti dei nostri clienti e offrire servizio di assistenza migliore, consigliamo di leggere le nostre clausole di garanzia.

1. Le riparazioni per guasti causati da problemi al circuito elettrico sono garantite per 18 mesi dalla data di acquisto. Sono esclusi i danni da uso improprio e negligenza, ad esempio smontaggio, forti urti, immersione in acqua, collegamento a una tensione/corrente errate, e danni causati da calamità naturali (come incendi, inondazioni o sismi).
2. Sono esclusi dalla garanzia i componenti usurabili (ad esempio i piedini) e sostituibili.

**REDRAGON**  
INVADER  
Wired Gaming Mouse

Wired Gaming Mouse Operating Instructions

49

**Sistemi operativi supportati**  
Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10

**Istruzioni per i pulsanti**

1. Pulsante sinistro.
2. Pulsante destro.
3. Rotella (cliccabile come il pulsante centrale del mouse).
4. Pulsante di alimentazione "power" (un clic, tre colpi).
5. Tasto laterale, funzione predefinita: Avanti.
6. Tasto laterale, funzione predefinita: Indietro.
7. DPI+ pulsante: the 5 DPI: 500-1000-2000-3000-5000.
8. Tasto per selezionare le diverse modalità di luce: il mouse alterna fra le 7 modalità luce con ogni clic.

**Istruzioni per la base**

9. Interruttore modalità utente: con ogni clic, il mouse passa tra 5 modalità utente.

10. Piedini in teflon: resistenti materiali antiscivolo consentono il movimento scorrevole del mouse.

50

**7 effetti di illuminazione Chroma**  
Luce interattiva /Arcobaleno/Fiava illuminazione/Onda/Vai senza traccia/flash /off

**Istruzioni per l'illuminazione**  
Ci sono due righe trasparenti su entrambi i lati del mouse come indicatore DPI. L'indicatore DPI lampeggia per tre volte quando viene premuto il pulsante DPI per ogni clic.

- Rosso - Sensibilità 1 (500DPI)
- Blu - Sensibilità 2 (1000DPI)
- Verde - Sensibilità 3 (2000DPI)
- Viola - Sensibilità 4 (3000DPI)
- Giallo - Sensibilità 5 (5000DPI)

51

**Istruzioni per il software**

Dopo avere scaricato e installato il software, l'utente può usarlo per regolare le seguenti impostazioni:

1. Regolare il valore DPI del mouse. Velocità (intervallo: 100-10000DPI).
2. Macro: possibilità di registrare fino a 59 azioni e attivazioni con un solo clic.
3. Illuminazione: possibilità di regolare l'illuminazione del mouse.
4. 7 pulsanti mouse personalizzati.
5. Impostazione di 5 diverse modalità utente attivabili con il pulsante alla base del mouse.
6. Illuminazione Chroma: 7 effetti luminosi per le opzioni.

**FAQ**

1. Se il mouse non risponde, controllare se è collegato correttamente alla porta USB del computer; altrimenti provare con un'altra porta USB.
2. Se il cursore si sposta lentamente, a scatti o a intermittenza, provare su un'altra superficie. Superfici scure, sporche, non lisce o luminose possono compromettere le prestazioni del mouse. Si consiglia di usare un tappetino per mouse.

**REDRAGON**  
QUALITY GAMING

52

Componenti	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Componenti in plastica	○	○	○	○	○	○
Componenti in metallo	○	○	○	○	○	○
Componenti di circuiti	○	○	○	○	○	○
Cavo	○	○	○	○	○	○

**Nota:**  
○=indica la percentuale di sostanze tossiche o nocive nei componenti.

I nostri prodotti non contengono sostanze tossiche o nocive. Sono ecologici e riciclabili.

**REDRAGON**  
QUALITY GAMING

53

Nome del prodotto	Giorno	Mese	Anno
La garanzia è valida per un periodo di 18 mesi dalla data d'acquisto.			
Cliente	Nome:		
	Tel:	C.A.P.:	
	Indirizzo:		
Rivenditore al dettaglio	Indirizzo:		
	Tel:		C.A.P.:

54