



Bobinas Corvete LS1  
 A - terra cabecote/chassi  
 B - negativo bateria  
 C - sinal de ignição  
 D - 12V do relé

