

# GUIDE DE DEMAR — — RAGE RAPIDE



SYBRILLO



**1.** Téléchargez l'application Sybrillo depuis l'App Store ou Google Play.

**2.** Montez la batterie sous le stabilisateur. Placez la batterie sur la partie inférieure du stabilisateur, puis faites-la glisser en place. Un clic indiquera que la batterie est fermement en place. Pour libérer la batterie, appuyez en même temps sur les deux boutons situés sur le côté, tirez-la, puis retirez-la.

**3.** Dévissez la vis à main. Fixez votre caméra action dans son support de montage. Connectez le support au petit bras de Sybrillo GO. Le dos de la caméra doit faire face au bras vertical. Revissez la vis à et assurez-vous que l'ensemble est bien serré.

**4.** Allumez votre Sybrillo GO ! Tenez-le fermement, puis appuyez longuement (3 sec) sur le bouton situé à côté de l'indicateur de batterie LED. Le stabilisateur s'activera et placera la caméra dans sa position d'origine.

**5.** Connectez votre caméra d'action et votre Sybrillo GO à l'aide de l'application Sybrillo. La première fois que vous utilisez votre Sybrillo GO, celui-ci doit être configuré. L'appli se souviendra ensuite de votre appareil.

**6.** Tenez Sybrillo GO et essayez les mouvements à l'aide du joystick ainsi que les fonctions accessibles en cliquant avec le joystick.

**7.** Allez tourner des vidéos !

### Pour iPhone :

disponible sur l'App Store



### Pour Android :

disponible sur Google Play

