


LM



Posizionare il tappo sul collo della bottiglia e ruotare la parte superiore in senso orario.

LM



Ruotare la parte superiore del tappo in senso antiorario per rimuoverlo dalla bottiglia.