




Prises



CERCLES ALTERNATIFS



APPLAUDISSEMENTS



DOUBLES VAGUES







FIGURE À 8 CERCLES




BASCULEMENT D'UNE HANCHE À L'AUTRE




VAGUES ALTERNATIVES




GUERRIER ULTIME




VÉRIN SAUTANT




CÔTE À CÔTE



UPPERCUT



DOUBLE CLAQUEMENT AVEC SAUT



Pour toute question technique, information sur nos produits et pour les commandes de pièces de rechange, notre équipe au service de la clientèle se tient à votre disposition durant les :

Heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 9 h 00 à 18 h 00

Service hotline : +33 176361493

Adresse électronique : service@sportplus.org

Chère cliente,
Cher client,

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit SportPlus et sommes convaincus que vous en serez satisfait.

Pour garantir un fonctionnement parfait et un rendement toujours plus optimal de votre produit, nous vous prions de :

Avant d'utiliser le produit pour la première fois, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et les instructions suivantes !

Lisez attentivement les consignes de sécurité et utilisez le produit seulement comme décrit dans le mode d'emploi afin d'éviter toute blessure ou dommage par inadvertance.

Gardez ce mode d'emploi pour vous y reporter ultérieurement et le relire.

Si vous souhaitez donner ce produit à une autre personne, veuillez toujours transmettre son mode d'emploi.

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques du produit

Poids : 9m: env. 7 kg
12m: env. 9,9 kg
15m: env. 12 kg

Dimensions (L x Ø) : 9/12/15 m x 3,8 cm

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT ! DANGER DE BLESSURE !

- Consultez un médecin, avant de commencer avec l'entraînement. Assurez-vous que vous êtes en forme pour suivre l'entraînement.
- N'oubliez pas de toujours vous échauffer avant l'exercice et entraînez-vous en fonction de votre capacité de performance réelle. Un effort trop élevé et un surentraînement peuvent entraîner des blessures graves. En cas de douleurs, faiblesse ou fatigue, arrêtez immédiatement l'exercice et consultez votre médecin.
- Le produit doit être utilisé sous surveillance d'un adulte et n'est pas un jouet.
- Pour un entraînement en sécurité, assurez-vous d'avoir assez d'espace. Effectuez les exercices avec une distance aux objets et aux autres personnes telle que personne ne puisse être blessé.

ATTENTION :

- L'utilisation du produit est à vos risques et périls !
- Avant chaque utilisation est de contrôler la résistance.
- Poids maxi de l'utilisateur : 120 kg, Avertissement ! Assurez-vous que le point de fixation peut supporter la charge !
- Exclusivement pour usage domestique. Respectez le mode d'emploi.

USAGE PRÉVU

Cet article a été créé comme un outil de formation qui vous permet d'entraîner votre corps tout entier. Il est conçu pour une utilisation à la maison et n'est pas adaptée à des fins médicales et industrielles. Le produit est conçu pour une utilisation en intérieur.

- N'utilisez pas cet article près d'escaliers ou de marches.
- Travailler uniquement sur une surface plane et antidérapante.
- Toute autre utilisation est interdite et peut être dangereuse. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation.

- L'utilisation du produit nécessite certaines compétences et connaissances. Utilisez-le uniquement avec un âge approprié.

DANGER POUR LES ENFANTS !

- Veillez à tenir hors de portée des enfants tous les matériaux d'emballage. Il existe un risque d'asphyxie !

ATTENTION SPÉCIALE - RISQUE DE BLESSURE POUR LES ENFANTS !

- Ne pas laisser des enfants utiliser ce produit sans surveillance.
- Expliquez-leur l'utilisation correcte du produit et maintenez la surveillance de vos enfants.
- Ne permettez l'utilisation que si le développement mental et physique des enfants le permet. Ce produit n'est pas recommandé comme jouet.

RANGEMENT

Toujours bien stocker le produit au sec et propre dans une pièce à température contrôlée.

MAINTENANCE, NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez le produit avec un chiffon légèrement humide avec un détergent doux.

CONSEILS POUR LA MISE AU REBUT/LE RECYCLAGE

Les matériaux d'emballage sont des matières premières et peuvent être réutilisés. Préparez les emballages triés par qualité et déposez-les dans une déchèterie prévue à cet effet afin d'effectuer un recyclage conforme aux réglementations et dans le respect de l'environnement. Des informations complémentaires sont également mises à votre disposition par l'administration locale dont vous dépendez.



RÉCLAMATIONS ET GARANTIES

Pour toute question technique, information sur nos produits et pour les commandes de pièces de rechange, notre équipe au service de la clientèle se tient à votre disposition durant les :

Heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 9 h 00 à 18 h 00

Service hotline : +33176361493*

Adresse électronique : Service@SportPlus.org

Site Internet : <http://www.sportplus.de/>

*Réseau national, les frais d'appel dépendent de votre opérateur/votre abonnement téléphonique.

Veillez vous assurer que vous avez sous la main les informations suivantes :

- Mode d'emploi
- numéro du modèle (celui-ci se trouve sur la page de couverture de ce mode d'emploi),
- description des pièces/accessoires,
- numéro des pièces/accessoires,
- ticket de caisse avec date d'achat.

MISES EN GARDE IMPORTANTES !

Veillez à ne pas envoyer à notre adresse votre produit sans la demande explicite de notre équipe au service de la clientèle. Les frais et le risque de perte lors d'envois spontanés sont à la charge de l'expéditeur. Nous nous réservons le droit de refuser la réception d'envois non-convenus ou de renvoyer les marchandises concernées non-affranchies et/ou aux frais de l'expéditeur.

DISPOSITIONS DE LA GARANTIE

SportPlus assure, que le produit, qui se réfère à la garantie, a été fabriqué avec des matériaux d'excellente qualité et vérifié avec le plus grand soin.

Les conditions indispensables pour le recours à la garantie sont une utilisation et un assemblage corrects selon le mode d'emploi. Une utilisation incorrecte et/ou un transport inapproprié peut abroger la garantie.

La durée de la garantie, commençant à la date d'achat, est de 2 ans. Si le produit que vous avez acheté n'est pas dépourvu de défauts, veuillez vous adresser à partir de la date d'achat, dans un délai de 24 mois, à notre service clientèle. Sont exclus de la garantie :

- les dommages causés par l'exercice d'une force,
- les interventions, réparations et modifications réalisées par des personnes non professionnelles et non habilitées par nous-même,
- le non-respect des instructions du mode d'emploi,
- lorsque les dispositions de la garantie susmentionnées ne sont pas respectées,
- lors d'une manipulation incorrecte ou d'un mauvais entretien, d'une négligence ou de défauts résultant d'un accident.
- L'usure sur les pièces et sur les matériaux usagés est aussi exclue.
- Le produit est seulement destiné à un usage privé. Aucune garantie n'existe pour une utilisation professionnelle.

Latupo GmbH
Stahltwiete 21
22761 Hamburg
Allemagne